

# 目录

## [简介](#)

[我丢失了admin/根密码我的TANDBERG的E20。我该怎么办？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科IP视频电话E20关连。

## Q. 我丢失了admin/根密码我的TANDBERG的E20。我该怎么办？

A. 为了重置密码，您需要重置TANDBERG E20到默认厂家设置：

在E20键盘上，请按以下键：

**\*\*演示##**

(演示密钥有一台开放笔记本电脑的图标)

这需要执行在~3秒以内。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)