

目录

简介

[如何终止SPA922的重新启动？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

Q. 如何终止SPA922的重新启动？

A. 如果SPA922继续重新启动，原因可能是损坏的固件。确保您使用最新的固件。检查这里看您是否使用最新固件：

Info | [System](#) | [SIP](#) | [Provisioning](#) | [Regional](#) | [Phone](#) | [Ext. 1](#) | [Ext. 2](#) | [User](#) | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)
[Personal Directory](#) | [Call History](#)

System Information			
DHCP:	Static IP	Current IP:	10.10.10.78
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:		Current Gateway:	10.10.10.1
Primary DNS:			
Secondary DNS:			
Product Information			
Product Name:	SPA922	Serial Number:	88019FA27084
Software Version:	5.0.5	Hardware Version:	1.0.0(273f)
MAC Address:	000200DC404F	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	Licenses:	None

Software Version is also the Firmware Version

点击此处关于关于如何的说明[升级SPA922的固件](#)。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)