
目录

[简介](#)

[如何重置IP电话到出厂默认设置？](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何重置IP电话对出厂默认设置？](#)

A.

重新启动SPA941

为了重置SPA941到出厂默认设置，请完成这些步骤：

步骤 1：

按在 SPA941上的**Setup**。



步骤 2：

使用**导航**选择**Factory Reset(12)**。



步骤 3：

之后按**OK**软键。

步骤 4：

SPA将重新启动，并且是回到其默认设置。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)