



## 功能配置概述

---

- [关于功能配置指南，第 1 页](#)
- [生成电话功能列表，第 1 页](#)

### 关于功能配置指南

本指南提供有关在 Unified Communications Manager 系统上配置功能所需完成的任务的信息。在配置呼叫控制系统（包括“第 1 天”配置，例如来电和去电、拨号方案和网络资源）后，使用本指南。有关配置呼叫控制系统的信息，请参阅[Cisco Unified Communications Manager 系统配置指南](#)。

### 生成电话功能列表

生成电话功能列表报告，以确定哪些设备支持您要配置的功能。

#### 过程

---

- 步骤 1** 从 Cisco Unified 报告，选择系统报告。
  - 步骤 2** 从报告列表中，单击 **Unified CM 电话功能列表**。
  - 步骤 3** 请执行以下步骤之一：
    - 选择**生成新报告**（条形图图标）以生成一份新报告。
    - 如果报告存在，选择 **Unified CM 电话功能列表**。
  - 步骤 4** 从产品下拉列表中，选择**全部**。
  - 步骤 5** 选择要配置的功能名称。
  - 步骤 6** 单击**提交**生成报告。
-



## 当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。