



## CHAPTER 6

# ルータのソフトウェア ライセンスの取得

Integrated Services Router Generation 2 (ISR G2; サービス統合型ルータ第 2 世代) プラットフォームには、新しい Universal Cisco Internet Operating System (IOS) ソフトウェア イメージが付属しています。Universal イメージとそのライセンス条件は柔軟で、新しい機能を展開する一方で、ネットワーク内にあるルータ上の既存のライセンスの可視性と管理性を改善できます。

新しい ISR G2 を注文すると、指定したパッケージおよび機能のソフトウェア イメージとそれに対応する永続的ライセンスがプリインストールされた状態で出荷されます。使用する前にソフトウェアをアクティベーションまたは登録する必要はありません。

Cisco License Manager (CLM) などのシスコ管理アプリケーションを使用するか、Cisco IOS の **show license** コマンドを使用して、システムでアクティベーションされているライセンスを判断できます。CLM は <http://www.cisco.com/go/clm> で入手できる無料のソフトウェア アプリケーションです。

このルータには、ルータでサポートされているほとんどのパッケージおよび機能について、評価ライセンス (一時ライセンスとも呼ばれます) が付属しています。新しいソフトウェア パッケージまたは機能を試すには、そのパッケージまたは機能の評価ライセンスをアクティベーションしてください。

## 新しいソフトウェア パッケージまたは機能のアクティベーション

ルータ上のソフトウェア パッケージまたは機能を永続的にアクティベーションするには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** インストールするソフトウェア パッケージまたは機能を購入します。購入すると、Product Activation Key (PAK; 製品アクティベーション キー) を受信します。
- ステップ 2** Cisco.com のユーザ名およびパスワードを取得していない場合は、次の URL でアカウントの登録を行ってください。  
<https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do>
- ステップ 3** 次のいずれかのオプションを使用してライセンス ファイルを入手します。



**(注)** ライセンスをインストールするルータの Serial Number (SN; シリアル番号) および Product ID (PID; 製品 ID) が必要になります。SN と PID の位置については、[図 1-13](#) を参照してください。

- **Cisco License Manager (CLM)** : CLM は、次の URL で入手できる無料のソフトウェア アプリケーションです。

<http://www.cisco.com/go/clm>

- **Cisco License Registration Portal** : Cisco License Registration Portal は、個々のソフトウェア ライセンスの取得および登録を行う Web ベースのポータルで、次の URL でアクセスできます。


<http://www.cisco.com/go/license>

- **Cisco License Call Home** : Cisco Product License Registration Portal と直接操作するには、ルータ上で Cisco License Call Home インターフェイスを使用します。

**ステップ 4** 次のいずれかのオプションを使用してライセンス ファイルをインストールします。

- **CLM** : CLM は <http://www.cisco.com/go/clm> で入手できる無料のソフトウェア アプリケーションです。
- **Cisco License Call Home** : Cisco Product License Registration Portal と直接操作するには、ルータ上で Cisco License Call Home インターフェイスを使用します。
- **Cisco IOS CLI** : ライセンスをインストールおよび管理するには、Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用します。
- **簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP)** : ソフトウェア ライセンスのインストールおよび管理には SNMP を使用します。

図 1 ソフトウェア アクティベーションの手順



275364

## RMA ライセンスの転送

問題のあるデバイスから新しいデバイスにソフトウェア ライセンスを転送するには、Cisco License Registration Portal (<http://www.cisco.com/go/license>) にアクセスしてください。



(注) 問題のあるデバイスの SN および PID と、RMA 置換ライセンスを開始する RMA ルータが必要です。

## その他の情報

Cisco ISR G2 プラットフォームでのソフトウェア アクティベーションの詳細については、Cisco.com の『*Software Activation on Cisco Integrated Services Routers and Cisco Integrated Service Routers Generation 2*』を参照してください。

