



システム メッセージ ログイング ファシリティ

表 A-1 に、システム メッセージ ログイング コンフィギュレーションで使用できるファシリティの一覧を示します。

表 A-1 システム メッセージ ログイング ファシリティ

ファシリティ	説明
aaa	AAA マネージャ
acllog	ACL ログ マネージャ
aclmgr	ACL マネージャ
adjmgr	隣接マネージャ
all	すべてのファシリティを表すキーワード
amt	AMT マネージャ
arbiter	アービター マネージャ
arp	ARP マネージャ
ascii-cfg	ASCII コンフィギュレーション
auth	許可システム
authpriv	プライベート許可システム
bfd_app	双方向フォワーディング検出 (BFD)
bgp	BGP マネージャ
bootvar	Bootvar
callhome	Call home マネージャ
capability	MIG ユーティリティ デーモン
cdp	CDP マネージャ
cfs	Cisco Fabric Services (CFS)
clis	CLIS マネージャ
cmpproxy	CMP プロキシ マネージャ
copp	CoPP マネージャ
core	コア デーモン
cron	cron および at スケジューリング サービス
cts	CTS マネージャ
daemon	システム デーモン
dcbx	検出プロトコル マネージャ

表 A-1 システム メッセージ ログイング ファシリティ (続き)

ファシリティ	説明
device_test	GOLD デバイス テスト
dhcp_snoop	DHCP スヌーピング
diagclient	GOLD 診断クライアント マネージャ
diagmgr	GOLD 診断マネージャ
dot1x	802.1X マネージャ
eigrp	EIGRP マネージャ
eltn	ELTM マネージャ
eou	EOU マネージャ
ethdstats	Delta 統計情報マネージャ
ethpm	イーサネット PM マネージャ
evmc	EVMC マネージャ
evms	EVMS マネージャ
feature-mgr	Feature マネージャ
fs-daemon	Fs デーモン
ftp	ファイル転送システム
glbp	GLBP マネージャ
hsrp_engine	HSRP マネージャ
im	IM マネージャ
interface-vlan	VLAN インターフェイス (SVI) マネージャ
ip igmp	IGMP マネージャ
ip msdp	MSDP マネージャ
ip pim	IPv4 PIM マネージャ
ipconf	IP コンフィギュレーション マネージャ
ipqos	IP QoS マネージャ
ipv6 icmp	IPv6 ICMP
ipv6 pim	IPv6 PIM
isis	IS-IS マネージャ
kernel	OS カーネル
keystore	Keystore マネージャ
l2fm	L2 FM マネージャ
l3vm	L3 VM マネージャ
lacp	LACP マネージャ
license	ライセンス マネージャ
lisp	LISP マネージャ
local0	ローカル使用デーモン
local1	ローカル使用デーモン
local2	ローカル使用デーモン
local3	ローカル使用デーモン

表 A-1 システム メッセージ ログイング ファシリティ (続き)

ファシリティ	説明
local4	ローカル使用デーモン
local5	ローカル使用デーモン
local6	ローカル使用デーモン
local7	ローカル使用デーモン
lpr	ライン プリンタ システム
mail	メール システム
mfdm	MFDM マネージャ
module	モジュール マネージャ
monitor	イーサネット SPAN マネージャ
mvsh	MVSH マネージャ
netstack	IP/IPv6 ネットワーク スタック
news	USENET ニュース
nfm	NFM マネージャ
ntp	NTP マネージャ
ospf	OSPF マネージャ
ospfv3	OSPF マネージャ
pfstat	PFSTAT マネージャ
pixm	PIXM マネージャ
platform	プラットフォーム マネージャ
pltfm_config	PLTFM コンフィギュレーション マネージャ
plugin	プラグイン マネージャ
port-security	ポート セキュリティ マネージャ
port_lb	診断ポート ループバック テスト マネージャ
private-vlan	プライベート VLAN マネージャ
qengine	Q エンジン マネージャ
radius	RADIUS マネージャ
res_mgr	リソース マネージャ
rip	RIP マネージャ
routing ipv6 multicast	IP、IPv4 マルチキャスト ルーティング マネージャ
routing multicast	IPv6 マルチキャスト ルーティング マネージャ
rpm	RPM マネージャ
sal	SAL マネージャ
scheduler	スケジューラ
security	セキュリティ マネージャ
session-mgr	セッション マネージャ
smm	共有メモリ マネージャ
snmpd	SNMP デーモン
spanning-tree	STP マネージャ

表 A-1 システム メッセージ ログイング ファシリティ (続き)

ファシリティ	説明
Syslog	内部 syslog マネージャ
sysmgr	システム マネージャ
tacacs+	TACACS+ マネージャ
track	トラック マネージャ
tunnel	トンネル マネージャ
u2	U2 マネージャ
u6rib	U6RIB マネージャ
udld	UDLD マネージャ
ufdm	UFDM マネージャ
urib	URIB マネージャ
user	ユーザ プロセス
uucp	UNIX から UNIX へのコピー システム
vdc_mgr	VDC マネージャ
vlan_mgr	VLAN マネージャ
vmm	VMM マネージャ
vrrp_cfg	VRRP エンジンおよび設定マネージャ
vshd	VSHD マネージャ
xbar_client	XBAR クライアント マネージャ
xml server	XML エージェント