



---

## A

accès

communautés [4-3](#)

adresses IP

candidats à la communauté [4-1](#)

aide en ligne [2-16](#)

ajout manuel de membres à une communauté [4-6](#)

Assistant de conversion de cluster [4-7](#)

assistants [2-14](#)

---

## B

barre d'outils [2-8](#)

barre de menus [2-7](#)

---

## C

candidats

recherche automatique dans les  
communautés [4-5](#)

CDP

recherche automatique dans les  
communautés [4-3](#)

Cisco Discovery Protocol

Voir CDP

clusters

Assistant de conversion de cluster [4-7](#)

conversion en communauté [4-7](#)

définition [1-2](#)

limite de taille [1-2](#)

communautés

accès [4-3](#)

ajout de membres [4-5](#)

avantages de [1-2](#)

candidats

ajout [4-5](#)

défini [4-1](#)

prérequis [4-1](#)

recherche [4-5](#)

recherche automatique de membres [4-3](#)

Voir aussi membre de la communauté

composition [4-2](#)

conversion d'un cluster en communauté [4-7](#)

création [4-5](#)

défini [1-1](#)

définition [1-3](#)

enregistrements des informations  
 d'identification [4-5](#)

gestion

- PC local [4-5](#)

informations sur la communauté [4-5](#)

limites [4-2](#)

membres

- ajout [4-6](#)
- noms d'hôte [4-4](#)
- prérequis [4-1](#)
- recherche automatique [4-3](#)

noms de communauté [4-3](#)

protocoles de communication [4-4](#)

recherche automatique [4-3](#), [4-5](#)

réflexions pour la planification

- identification des informations [4-5](#)
- mots de passe [4-4](#)
- noms d'hôte [4-4](#)

vérification [4-7](#)

Commutateurs Catalyst 4500

- configuration de cluster [A-5](#)
- configuration de communautés [A-4](#)
- configuration minimale [A-3](#)
- paramètres par défaut [A-2](#)

connexion de Network Assistant [3-3](#)

conversion d'un cluster en communauté [4-7](#)

---

## F

fenêtre Topologie [2-5](#)

fonctions

- aide en ligne [2-16](#)
- assistants [2-14](#)
- barre d'outils [2-8](#)
- barre de menus [2-7](#)
- fenêtre Topologie [2-5](#)
- mode expert [2-14](#)
- mode guidé [2-12](#)
- vue volet frontal [2-3](#)

---

## G

Gestionnaire Smartports [2-14](#)

---

## I

installation de Network Assistant

- prérequis [3-1](#)
- procédure [3-2](#)

---

## L

lancement de Network Assistant [3-2](#)

limites de périphériques dans une  
 communauté [4-2](#)

---

## M

membres

ajout [4-5](#)  
ajout à une communauté [4-6](#)  
recherche automatique [4-5](#)  
mode expert [2-14](#)  
mode guidé [2-12](#)  
modes d'interaction [2-12](#)  
mots de passe  
  dans communautés [4-4](#)  
  connectivité [4-3](#)  
  périphériques non compatibles CDP [4-6](#)  
  Voir aussi CDP

---

## V

vue volet frontal [2-3](#)

---

## N

Network Assistant

  connexion [3-3](#)  
  installation  
    prérequis [3-1](#)  
    procédure [3-2](#)  
  lancement [3-2](#)  
  présentation [1-1](#)  
noms d'hôte  
  dans communautés [4-4](#)

---

## R

recherche, communautés  
  Voir recherche automatique  
recherche automatique  
  ajout de membres [4-5](#)  
  dans communautés [4-3](#)  
  réflexions

