



INDEX

A

adjacent point code [1-4](#)

B

backup and restore
 planning [2-4](#)
 setting up [2-4](#)
Backup host [2-5](#)
Backup ID [2-5](#)

C

Cisco MGC Node Manager (MNM) [1-1](#)
component
 C7 IP link [1-6](#)
 external node [1-5](#)
 H.248 [1-6](#)
 IP Link for H.248 [1-6](#)
 IP link for MGCP [1-6](#)
 linkset [1-4](#)
 point code [1-4](#)
 SigMGCP [1-6](#)
 SS7 Route [1-4](#)
 SS7 SubSys [1-4](#)
 SS7SubSys [1-4](#)
CSCOk9000 security package [2-6](#)

D

deploy command [1-14](#)
descriptions [1-11](#)

destination point code [1-4](#)

E

enabling TFTP on Backup host [2-6](#)
exit command [1-13](#)
exiting the VSPT [1-16](#)

F

field definitions [1-3](#)
field names [1-3](#)

H

H.248 [1-6](#)
Help menu [1-13](#)

I

installing SSH on VSPT [2-6](#)
installing VSPT [2-2](#)

L

linkset component [1-4](#)
logging in to the VSPT [1-11](#)
login screen [1-12](#)

M

menu
 Help [1-13](#)

Session [1-13](#)

Tools [1-13](#)

View [1-13](#)

N

Number Analysis tab [1-15](#)

P

planning

 for backup and restore [2-4](#)

point oode component [1-4](#)

S

secure communication [3-14](#)

secure communications [3-16](#)

security enhancements

 installing on VSPT [2-6](#)

Session menu [1-13](#)

setting up

 backup and restore [2-4](#)

SS7 route

 component [1-4](#)

SS7SubSys component [1-4](#)

SSH [3-12, 3-14, 3-16](#)

 installing on VSPT [2-6](#)

SSH-related VSPT toggles [2-6](#)

starting

 VSPT [1-11](#)

STP [1-4](#)

STP, mated pair [1-4](#)

sync command [1-14](#)

Number Analysis [1-15](#)

Telephony Controller [1-15](#)

Traffic [1-15](#)

Telephony Controller tab [1-15](#)

TFTP

 enabling on Backup host [2-6](#)

tips, before provisioning [2-2](#)

Tools menu [1-13](#)

Traffic tab [1-15](#)

U

user ID for Backup [2-5](#)

V

View menu [1-13](#)

VSPT

 exiting [1-16](#)

 installing [2-2](#)

 logging in [1-11](#)

 starting [1-11](#)

VSPT Backup ID [2-5](#)

X

X windows [1-11](#)

T

tabs