

# VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

## Obavijest instalaterima

Upute za servisiranje u ovoj obavijesti služe samo za upotrebu kvalificiranom servisnom osoblju. Kako biste smanjili rizik od električnog udara, nemojte izvoditi servisiranja koja nisu navedena u uputama za rad, osim ako niste za to kvalificirani.

### Napomena za instalatera sustava

Za ovaj se aparat raščlanjeni koaksijalni kabeli moraju uzmjeti što je moguće blizu mjestu ulaska kabela u zgradu. Za provode koji se prodaju u SAD-u i Kanadi ovaj postupak je dozvoljen. U svim drugim zemljama morate biti posebno pažnji na članku 220-93 i članku 220-100 NEC-a (Kanadski električni standard, 220-100 CEC) koji pružaju smjernice za ispravno uzmjetanje zaštite koaksijalnog kabla.



OPREZ: Kako biste smanjili opasnost od električnog udara, ne skidajte poklopac (ili stražnju stranu). Unutra nema dijelova koji može izazvati struju. Servis treba napraviti kvalificiranom osoblju servisa.

AVIS: NE POKLJUVAJTE ELEKTRIČNE NEPEĆIĆE.

OPREZ: Kako BISTE SPRIJEĆILI OPASNOST OD POŽARA, NEMOJTE OVU JEDINICU IZLAGATI KIŠI NI VLAZI.

This symbol is intended to alert you that an unpermitted voltage within this product may have a sufficient magnitude to cause electric shock. It is dangerous to make any kind of contact with any inside part of this product.

Ovaj simbol vas treba upoznati da se u unutrašnjosti proizvoda može naći nezemljani napon koji može uzrokovati struju od električne mreže. To je opasno dovoljno unutrašnjost ovog proizvoda na količini koja može uzrokovati struju od električne mreže.

Ovaj simbol upozorava da se u proizvodu isporučuju važe upute za rad i održavanje (servisiranje) zajedno s literaturom koja prati proizvod.

20080814\_Installer820

- 1) Pročitajte ove upute.
- 2) Sačuvajte ove upute.
- 3) Pridržavajte se svih upozorenja.
- 4) Slijedite sve upute.
- 5) Napravu nemojte koristiti u blizini vode.
- 6) Čistite samo suhom krpom.
- 7) Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore. Instalaciju obavite sukladno uputama proizvođača.
- 8) Nemojte instalirati u blizini izvora topline poput radijatora, griljala, pećnica ili aparata (uključujući i pojačala) koji proizvode toplinu.
- 9) Nemojte zanemariti sigurnosnu svrhu polariziranih ili uzemljenih vrsta utikača. Polarizirani utikači imaju dva kontakta, od kojih je jedan širi od drugoga. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći šiljak za uzemljenje. Široki kontakt ili treći kontakt postoje radi vaše sigurnosti. Ako dobiveni utikač ne odgovara vašoj utičnici, zatražite od lokalnog električara da zamjeni zastarjelu utičnicu.
- 10) Zaštitite kabel za napajanja od hodanja po njemu i priginećenja, osobito na utikačima, utičnicama produžnih kabela i na mjestima gdje kabeli izlaze iz aparata.
- 11) Upotrebljavajte samo priključke/pribor koje propisuje proizvođač.
- 12) Koristite samo s kolicima, staklom, tronošcem, konzolom ili stolom koji propisuje proizvođač ili koji se prodaje s aparatom. Kada vozite kolicu zajedno s aparatom, budite pažljivi kako biste izbjegli ozljedivanje zbog njihova prevrtanja.
- 13) Iskopčajte aparat tijekom grmljavine ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme.
- 14) Sve radove na servisu povjerite kvalificiranom servisnom osoblju. Servis će biti potreban ako se aparat na bilo koji način ošteći, poput oštećenja kabela ili utikača za napajanje, izljevanja tekućine ili prodora krutih predmeta u unutrašnjost aparata, izloženosti aparatu kiši ili vlazi, ako ne radi kao inače ili ako van je ispašo.

## Upozorenje za izvor električnog napajanja

Natpis na proizvodu označava propisan električno napajanje za ovaj proizvod. Aparat upotrebljavajte samo ako je priključen u električnu utičnicu s naponom i frekvencijom koji su navedeni na naljepnici proizvoda. Ako niste sigurni u izvor električnog napajanja u vašem domu ili na poslu, zatražite savjet od davalatelja usluge ili lokalnog elektrodistributera.

AC utičnica na uredaju mora u svakom trenutku biti pristupačna i u funkciji.

## Uzemljite proizvod



**UPOZORENJE: Izbjegnite električni udar i opasnost od požara!** Ako se proizvod priključuje koaksijalnim kabelom, pobrinite se da kabelski sustav bude spojen na masu (uzemljen). Uzemljnjem se osigurava određena zaštita od prenaponskih valova i nakupljenoga statickog elektriciteta.



**UPOZORENJE: Izbjegnite električni udar i opasnost od požara!** Sustav sa vanjskom antenom nemojte postavljati u blizini nadzemnih električnih vodova ni električnih krovova. Dodir s električnim vodovima ili krovovima može završiti kobno.

Ovaj proizvod može sadržavati tuner koji može primati emitiranja iz etera.

## Zaštitite proizvod od grmljavine

Osim odvajanja AC napajanja od zidne utičnice, odvojite i signalne ulaze.

## Provjerite izvor električnog napajanja uključivanjem/isključivanjem električne rasvjete

Dok svjetlo električnog napajanja ne svijeti, aparat ipak može biti priključen na izvor električnog napajanja. Svjetlo se može ugasi kad se aparat isključi, bez obzira na to je li još uvijek priključeno na AC električni izvor.

## Eliminirajte preopterećenja AC mreže



**UPOZORENJE: Izbjegnite električni udar i opasnost od požara!** Nemojte preopterećivati AC mrežu, utičnice, produžne kabele ili integrirane priključne kutije. Kod proizvoda za čišću rad je potrebno baterijska napajanje ili drugi električni izvori napajanja, pogledajte u upute za rad tih uređaja.

## Rukovanje baterijama za jednokratnu upotrebu

Ovaj proizvod može sadržavati baterije za jednokratnu upotrebu. Pridržavajte se uputa u nastavku koje se odnose na sigurnost baterije i zbrinjavanje baterije.



**UPOZORENJE:** Ako se s baterijom postupa na nepropisani način ili se nepropisno provodi zamjena, postoji opasnost od eksplozije baterije. Zamjenu provode samo istom vrstom baterije. Nemojte je rasklapati ni pokušavati dopuniti izvan sustava. Nemojte je dobiti, probijati, probacati u vatu, kratko spajati vanjske kontakte ni izlagati vodi ili tekućinama. Odlažite baterije sukladno lokalnim propisima i uputama vašeg davaljatelja usluge.

## Sigurnost baterije

- Baterije umetnite na ispravan način. Ako se baterije umetnu na neispravan način, postoji opasnost od eksplozije.
- Ne pokušavajte napuniti baterije za "jednokratnu upotrebu" ni baterije koje se "ne mogu ponovo upotrebljavati".
- Slijedite upute koje ste dobili za punjenje 'akumulatorskih' baterija.
- Baterije zamjenjite samo drugim baterijama iste ili nadomjesne vrste koje smo vam mi preporučili.
- Baterije nemojte izlagati prekomjernoj toplini (poput sunčevog svjetla ili vatre).
- Baterije nemojte izlagati temperaturama iznad 100 °C (212 °F).

## Odlaganje baterija

- Baterije mogu sadržavati tvari koje mogu biti štetne za okoliš.
- Baterije reciklirajte ili odlažite sukladno uputama proizvođača i lokalnim državnim propisima o recikliranju.



廢電池請回收

- Baterije mogu sadržavati perklorat, poznatu opasnu tvar, te će zato biti potrebno posebno rukovanje i zbrinjavanje ovog proizvoda. Za više pojedinosti o perkloratu i najboljem praktičnom načinu rukovanja tvarima koje sadrže perklorat pogledajte [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

## Osigurajte ventilaciju i izaberite lokaciju

- Prije nego priključite električno napajanje na proizvod, odstranite sav pakirni materijal.
- Aparat nemojte stavljaniti na krevet, kauč, pokrivač ili sličnu površinu.
- Ovaj aparat nemojte upotrebljavati na nestabilnoj površini.
- Aparat nemojte instalirati u ormarićima, kao što je vitrina za knjige ili polica, ako instalacija ne osigurava dovoljnu ventilaciju.
- Uredaje za zabavu (poput VCR-a ili DVD-a), lampe, knjige, vase s tekućinama ili druge predmete nemojte postavljati na proizvod.
- Ne zaklanjajte otvore za ventilaciju.

## Radna okolina

Ovaj je proizvod dizajniran za rad u zatvorenom prostoru na temperaturama od 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F). Svaki proizvod treba imati dovoljno slobodnog prostora sa svih strana kako se otvor za ventilaciju na kućištu ne bi blokirali.

## Zaštite od izlaganja vlazi i stranim predmetima



**UPOZORENJE:** Izbjegnite električni udar i opasnost od požara! Proizvod nemojte izlagati kapajućoj ili razlivenoj tekućini, kiši ni vlazi. Na aparat se ne smiju stavljati predmeti koji su napunjeni tekućinom, poput vaza.



**UPOZORENJE:** Izbjegnite električni udar i opasnost od požara! Iskopčajte proizvod prije njegova čišćenja. Nemojte koristiti tekuća ni plinska sredstva za čišćenje. Nemojte koristiti magnetski/statički uređaj za čišćenje (odstranjivač prašine) kako biste očistili proizvod.



**UPOZORENJE:** Izbjegnite električni udar i opasnost od požara! Nikad ne gurajte predmete kroz otvore u ovom proizvodu. Strani predmeti mogu dovesti do električnih kratkih spojeva, koji mogu dovesti do električnog udara ili požara.

## Upozorenja o servisiranju



**UPOZORENJE:** Izbjegnite električni udar! Nemojte otvarati poklopac ovog proizvoda. Otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti utjecaju opasnih napona. Ako otvorite poklopac, jamstvo neće više vrijediti. Ovaj proizvod sadrži dijelove koje ne može servisirati korisnik.

## Provjerite sigurnost proizvoda

Nakon završetka bilo kojeg servisa ili popravka na ovom proizvodu, servisni tehničar mora provesti sigurnosne provjere kako bi utvrdio da se uređaj nalazi u propisanom stanju za rad.

## Zaštite prizvod dok ga prenosite

Pri kom presejenju proizvoda, odvajanjem ili priključivanjem kabela, uvijek odvojite električni kabel od izvora električnog napajanja.

20110316\_Cable\_Safety

Cisco PDS2100 Serija Set-Top

Model: PDS2100 Serija

Proizvođač:

Cisco Systems, Inc.

5030 Sugarloaf Parkway

Lawrenceville, Georgia 30044 USA

Telefon: 770 236-1077

## Obavijest za kupce

Cisco® PDS2100 Serija Set-Top prima digitalne signale od pružatelja usluge i prikazuje programe u standardnoj razlučivosti (SD) i visokoj razlučivosti (HD) (formati: 720p i 1080i).

Za prikaz HD programa morate imati HD televizor. Program mora biti izvorno u HD formatu i mora se emitirati u HD formatu.

Pročitajte sigurnosne upute prije spajanja pretvaračke kutije.



Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706 USA

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovacki su znakovi ili registrirani trgovacki znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim zemljama. Popis trgovackih znakova tvrtke Cisco potražite na sljedećem URL-u: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks).



Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI trgovacki su znakovi ili registrirani trgovacki znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Spomenuti trgovacki znakovi drugih proizvođača predstavljaju imovinu njihovih odgovarajućih vlasnika.


Upotreba rječi partner ne upućuje na partnerski poslovni odnos između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)

© 2013. Cisco i/ili njene podružnice. Sva prava pridržana.

Travanj 2013. Broj dijela 78-20812-01 Rev B0

## Spajanje sa SD televizorom pomoću RCA kabela

Stražnja strana modela Set-Top




T15346

## Spajanje s HD televizorom pomoću HDMI kabela

Stražnja strana modela Set-Top



Za zidnu utičnicu



T15347

## GPL izjava o otvorenom GNU izvorniku

Cisco PDS2100 Serija pretvaračke kutije sadrži, u jednom dijelu, određeni besplatni softver/softver otvorenog koda ("besplatni softver"), u okviru licence koja općenito kod izvornika čini dostupnim za besplatno kopiranje, izmjene i redistribuciju. Primjeri takvih licenci obuhvaćaju sve licence koje sponzorira Free Software Foundation (npr. GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Berkeley Software Distribution (BSD), MIT licence i različite verzije licenci za Mozilla i Apache). Kako biste pronašli dodatne informacije o Besplatnom softveru, uključujući kopiju valjane licence i srođne informacije, prijedite na: (i) za Sjevernu Ameriku [http://www.cisco.com/web/consumer/support/open\\_source.html](http://www.cisco.com/web/consumer/support/open_source.html) ili (ii) izvan Sjeverne Amerike [http://www.cisco.com/web/consumer/support/open\\_source.html#international](http://www.cisco.com/web/consumer/support/open_source.html#international). Kad budete na web-mjestu, potražite popis proizvoda i kliknite na srođne slike predmete. Ako imate ikakvih pitanja ili problema s pristupom bilo kojoj vezi, kontaktirajte: [spvtg-external-opensource-requests@cisco.com](mailto:spvtg-external-opensource-requests@cisco.com).

<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-6387