

CISCO CIUS – KURZREFERENZ



Erste Schritte

Willkommen beim Cisco Cius, dem weltweit ersten mobilen Endgerät für die Zusammenarbeit.

Vor der Inbetriebnahme des Geräts müssen Sie zunächst den Akku aufladen, den Bildschirm entsperren und den Einrichtungsassistenten ausführen.

1		Sie schalten Ihr Cisco Cius durch Drücken der oben befindlichen Ein-/Ausschalttaste ein.
2		Stecken Sie zum Aufladen des Akkus das Netzkabel in den rechts befindlichen Netzanschluss ein. Daraufhin wird in der Benachrichtigungsleiste ein Ladesymbol angezeigt.
3		Drücken Sie Zurück, um auf eine zuvor geöffnete Seite zurückzuwechseln, die Bildschirmtastatur auszublenden oder eine Anwendung zu beenden.
4		Drücken Sie Startbildschirm, um den Startbildschirm aufzurufen.
5		Drücken Sie Menü, um ein Menü für die derzeit aktive Anwendung aufzurufen. Wenn keine Optionen verfügbar sind, wird kein Menü angezeigt.

Akku

Bevor Sie das Cisco Cius zum ersten Mal benutzen, müssen Sie den Akku mindestens fünf Stunden lang aufladen. Sie können Ihr Cius während des Aufladens verwenden.

Bei 4G-Modellen: Legen Sie eine SIM-Karte ein.



So legen Sie eine SIM-Karte ein:

1. Ziehen Sie das SIM-Kartenfach vollständig heraus.
2. Legen Sie die SIM-Karte in das Fach ein.
3. Schieben Sie das Kartenfach wieder in das Gerät ein.

Bildschirm entsperren

Ziehen Sie zum Entsperrn des Bildschirms den Pfeil in der rechten unteren Ecke nach links.



Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent wird automatisch gestartet, wenn Sie Ihr Cius zum ersten Mal benutzen. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Einrichtung der Wi-Fi-, E-Mail-, Chat-, Cisco WebEx- und Visual Voicemail-Anwendung. Sie können den Einrichtungsassistenten jederzeit über die Einstellungen aufrufen.

Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk herstellen

1. Rufen Sie über das Menü „Anwendungen“ die Einstellungen auf.
2. Tippen Sie auf Drahtlos und Netzwerke.
3. Tippen Sie auf WLAN-Einstellungen.
4. Tippen Sie auf WLAN.
5. Wählen Sie ein Drahtlosnetzwerk aus.
6. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, und tippen Sie auf Verbinden.

Tipps für zügiges Arbeiten

Schnellstartleiste

Die unten im Startbildschirm befindliche Schnellstartleiste enthält folgende Links:

- Menü „Anwendungen“ starten
- Anwendung „Telefon“ starten
- Menü „Zum CIUS-Startbildschirm hinzufügen“ starten
- Anwendung „Google-Suche“ starten

Cius-Startbildschirm


So fügen Sie auf dem Startbildschirm Widgets bzw. Verknüpfungen hinzu oder ändern das Hintergrundbild:

- Tippen Sie auf Zum CIUS-Startbildschirm hinzufügen , oder
- Tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Startbildschirm, und halten Sie diese gedrückt. Sie entfernen ein Widget oder eine Verknüpfung, indem Sie auf dieses Widget bzw. diese Verknüpfung tippen, es bzw. sie gedrückt halten und dann in den Papierkorb ziehen.

Benachrichtigungsleiste

In der oben im Bildschirm befindlichen Benachrichtigungsleiste werden links Anwendungsbenachrichtigungen und rechts Statussymbole angezeigt.

Wenn Sie sich ausführlichere Benachrichtigungen anzeigen lassen möchten, ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten auf.



Sie können auf eine Benachrichtigung tippen, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.

Multitasking

Drücken und halten Sie Startbildschirm , um kürzlich verwendete Anwendungen anzuzeigen und zwischen diesen zu wechseln.

Anwendungen

Für einige Cius-Anwendungen sind eine aktive Netzwerkverbindung und die Registrierung bei einem Cisco Unified Communications Manager-Server erforderlich.

Anwendung „Telefon“

Die Anwendung „Telefon“ ist in die Anwendungen „Kontakte“, „Chat“ und weitere Cisco-Anwendungen für die Zusammenarbeit integriert.

Eingehende Anrufe

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schieben Sie Annehmen nach links oder Ignorieren nach rechts.



Im aktiven Cius wählen Sie Annehmen, Umleiten oder Ignorieren.



Amerikazentrale
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA
http://www.cisco.com
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco und das Cisco-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder seiner Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Marken von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die erwähnten Marken anderer Anbieter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Worts „Partner“ impliziert keine partnerschaftliche Beziehung zwischen Cisco und irgendeinem anderen Unternehmen. (1110R)

© 2012 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
OL-26943-01

Visual Voicemail

So melden Sie sich bei Ihrer Voicemail an:


1. Tippen Sie auf Sprachnachrichten .
2. Tippen Sie auf Anmelden.
3. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, und tippen Sie auf Speichern.

Bei neuen Sprachnachrichten wird der Name des Anrufers fett angezeigt.

Tippen Sie auf Wiedergeben , um die jeweilige Sprachnachricht abzuhören.

Anwendung „Kontakte“

Tippen Sie auf einen Kontakt, um den entsprechenden Kontakteneintrag aufzurufen. Von hier aus können Sie einen Anruf tätigen, einen Chat beginnen oder eine E-Mail-Nachricht senden.



Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie Menü .
2. Tippen Sie auf Neuer Kontakt.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
4. Tippen Sie auf Fertig.

Kontakt-Schnellzugriffsleiste



Sie rufen die Kontakt-Schnellzugriffsleiste auf, indem Sie auf das Kontaktssymbol eines Ihrer lokalen Kontakte tippen.

Über die Kontakt-Schnellzugriffsleiste können Sie:

- einen Anruf tätigen,
- Kontaktdetails anzeigen,
- eine E-Mail-Nachricht senden,
- einen Chat beginnen,
- eine Cisco WebEx-Konferenz beginnen.

Anwendung „E-Mail“

Über die Anwendung „E-Mail“ können Sie E-Mails von verschiedenen Konten senden und empfangen.



E-Mail-Nachricht senden

Tippen Sie auf + Neue Nachricht, um eine E-Mail zu senden.

Anwendung „Chat“

In der Anwendung „Chat“ können Sie mit Ihren Kontakten chatten und Ihren Status ändern.

Konversation beginnen

Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts, um eine Konversation zu beginnen.

Aktive Konversation auswählen



1. Tippen Sie oben in der Anwendung „Chat“ auf Aktive Konversationen .
2. Sie wählen eine Konversation aus, indem Sie links auf einen Kontaktnamen tippen.

Konversation beenden

Sie beenden eine Konversation, indem Sie auf Schließen  tippen.

Status festlegen

Sie wählen Ihren Status aus, indem Sie links oben im Bildschirm auf den Statusbereich tippen.



Anwendung „Kalender“

Mithilfe der Anwendung „Kalender“ können Sie Ereignisse planen und verfolgen.



Anstehende Termine werden rechts im Bildschirm im Bereich „Agenda“ angezeigt.

Kalenderansicht ändern

Sie ändern die Kalenderansicht, indem Sie auf 1 (Tag), 7 (Woche) oder 31 (Monat) tippen. Tippen Sie auf Heute, um zur Tagesansicht des heutigen Tages zurückzukehren.

Ereignis hinzufügen

Tippen Sie auf + Ereignis, um ein Ereignis hinzuzufügen.

Anwendung „Cisco WebEx-Konferenzen“



Während einer WebEx-Konferenz können die Teilnehmer:

- der Audiokonferenz beitreten,
- freigegebene Präsentationen ansehen,
- die anderen Teilnehmer sehen und mit ihnen chatten.

Der Konferenzleiter hat die volle Kontrolle über die Konferenz und kann:

- die Referenten durch Drag-&-Drop des WebEx-Balls  wechseln,
- Teilnehmer stummschalten bzw. die Stummschaltung aufheben.

Der gegenwärtige Sprecher wird durch einen Popup-Hinweis am unteren Bildschirmrand gekennzeichnet.

Anwendung „Einstellungen“

Über die Anwendung „Einstellungen“ können Sie die Cius-Einstellungen bearbeiten und anpassen sowie das Benutzerhandbuch und weitere Dokumentation aufrufen.

Zubehör

Informationen über Zubehör, wie beispielsweise Transporttaschen, Konvertierungskabel und Bluetooth-Headsets, finden Sie unter <http://www.cisco.com/go/cius/accessories>.

HD-Medienstation

Mit einer HD-Medienstation können Sie den Funktionsumfang des Cisco Cius erweitern. Sie bietet u. a. drei USB-Anschlüsse zum Anschließen einer USB-Tastatur und -Maus, einen DisplayPort zum Anschließen eines externen Monitors und einen Gigabit Ethernet-Switch.

Tastenkombinationen

Wenn Sie Ihr Cius mit einer Medienstation und einer USB-Tastatur verwenden, können Sie anstelle der Tasten auf dem Cius auch mit Tastenkombinationen arbeiten:

-  Menü: Umschalt-Strg-[
-  Startbildschirm: Umschalt-Strg-]
-  Zurück: Umschalt-Strg-\

microSD-Kartensteckplatz

Sie können die verfügbare Speicherkapazität erhöhen, indem Sie eine microSD-Karte in den microSD-Steckplatz einstecken.



Hinweis Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie das vorliegende Dokument auf Papier des Formats 8,5 x 14 Zoll drucken (US-amerikanisches „Legal“-Format).