



INÍCIO RÁPIDO DO CISCO CIUS



Primeiros passos

Bem-vindo ao Cisco Cius, o primeiro ponto de saída de colaboração móvel do mundo.

Para iniciar, você deve carregar a bateria, desbloquear a tela e executar o Assistente de configuração.

1		Para ligar o seu Cisco Cius, pressione o botão energia na parte superior.
2		Para carregar a bateria, insira o cabo de alimentação na porta de energia no lado direito. A barra de notificação mostrará o status de carregamento da bateria.
3		Pressione Voltar para ir para a página anterior, para fazer desaparecer o teclado na tela ou para sair de um aplicativo.
4		Pressione Página Inicial para visualizar a tela inicial.
5		Pressione Menu para visualizar um menu do aplicativo atual. Se não houver opções disponíveis, nenhum menu será exibido.

Bateria

Ao utilizar o Cisco Cius pela primeira vez, carregue a bateria por no mínimo 5 horas. Você poderá usar o seu Cius enquanto ele é carregado.

Para modelos 4G: Insira o cartão SIM



Para inserir um cartão SIM:

1. Remova completamente a bandeja do cartão SIM.
2. Coloque o cartão SIM na bandeja.
3. Insira a bandeja novamente.

Desbloquear sua tela

Para desbloquear a tela, arraste a seta do canto inferior direito para o lado esquerdo.



Assistente de configuração

O Assistente de configuração é executado automaticamente na primeira vez em que você usar o seu Cius. Siga as instruções na tela para configurar aplicativos de Wi-Fi, E-mail, Bate-papo, Cisco WebEx e Visual Voicemail. Você pode acessar o Assistente de configuração a qualquer momento por meio de Configurações .

Conectar-se a uma rede sem fio

1. No menu Aplicativos , inicie Configurações .
2. Toque em **Sem fio e Redes**.
3. Toque em **Configurações de Wi-Fi**.
4. Toque em **Wi-Fi**.
5. Selecione uma rede sem fio.
6. Insira suas credenciais e toque em **Conectar**.

Dicas rápidas

Barra de ativação rápida

A barra de ativação rápida, na parte inferior da tela inicial, fornece os seguintes links:

- Iniciar o menu Aplicativos
- Iniciar o aplicativo Telefone
- Iniciar o menu Adicionar à tela inicial do Cius
- Iniciar o aplicativo Pesquisa Google

Tela inicial do Cius

Para adicionar widgets ou atalhos à tela inicial ou para alterar o papel de parede:


- Toque em **Adicionar à tela inicial do Cius**
- Mantenha pressionado um espaço aberto na tela inicial

Para remover um widget ou atalho, mantenha pressionado o widget ou atalho e arraste-o para a lixeira .

Barra de notificação

A barra de notificação, na parte superior da tela, mostra as notificações do aplicativo, à esquerda, e os ícones de status, à direita.

Para ver notificações mais detalhadas, deslize a barra de notificação para baixo.



Para abrir um aplicativo, toque em uma notificação.

Multitarefa

Para exibir e alternar entre os aplicativos usados recentemente, mantenha pressionada a tecla

Página inicial .

Aplicativos

Alguns aplicativos Cius exigem uma conexão de rede ativa e o registro em um servidor Cisco Unified Communications Manager.

Aplicativo Telefone

O aplicativo Telefone é integrado a Contatos, Bate-papo e a outros aplicativos de colaboração da Cisco.

Chamadas de entrada

Em uma tela bloqueada, deslize Responder para a esquerda ou deslize Ignorar para a direita.



Em um Cius ativo, escolha Responder, Desviar ou Ignorar uma chamada.



Sede das Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706 USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
800.553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Para exibir uma lista das marcas comerciais da Cisco, visite este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários. O uso do termo parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

© 2012 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.
OL-26943-01



Mensagem de voz visual

Para fazer login em seu correio de voz:


1. Toque em **Mensagens de voz**.
2. Toque em **Fazer login**.
3. Insira as credenciais da sua conta e toque em **Salvar**.

Se uma mensagem de voz for nova, o nome do remetente estará em negrito.

Toque em **Reproduzir** para ouvir uma mensagem de voz.

Aplicativo Contatos

Para visualizar um cartão do contato, toque no contato. A partir do cartão do contato, faça uma chamada, inicie um bate-papo ou envie uma mensagem de e-mail.



Adicionar um contato

1. Pressione **Menu**.
2. Toque em **Novo contato**.
3. Insira os detalhes do contato.
4. Toque em **Concluído**.

Crachá de contato rápido



Para exibir o crachá de contato rápido, toque no ícone de contato de um de seus contatos locais.

No crachá de contato rápido, é possível:

- Efetuar uma chamada
- Exibir detalhes de contato
- Enviar uma mensagem de e-mail
- Iniciar um bate-papo
- Iniciar uma reunião do Cisco WebEx

Aplicativo E-mail

Para enviar e receber mensagens de e-mail de várias contas, use o aplicativo E-mail.



Enviar uma mensagem de e-mail

Para enviar uma mensagem de e-mail, toque no botão **+ Nova mensagem**.

Aplicativo Bate-papo

Para bater papo com seus contatos e atualizar seu status, use o aplicativo Bate-papo.

Iniciar uma conversa

Para iniciar uma conversa, toque no nome de um contato.

Selecionar uma conversa ativa



1. Toque em **Conversas ativas** na parte superior do aplicativo Bate-papo.
2. Para selecionar uma conversa, toque no nome de um contato no lado esquerdo.

Terminar uma conversa

Para terminar uma conversa, toque em **Fechar** .

Configurar seu status

Para selecionar o seu status, toque na área de status na parte superior esquerda da tela.



Aplicativo Calendário

Para agendar e controlar os seus eventos, use o aplicativo Calendário.



Novos compromissos são listados no painel Agenda, à direita da tela.

Alterar Exibição do calendário

Para alterar a exibição do calendário, toque em 1 (dia), 7 (semana) ou 31 (mês). Toque em **Hoje** para retornar para a exibição Dia do dia atual.

Adicionar um evento

Para adicionar um evento em seu calendário, toque em **+ Evento**.

Aplicativo Reuniões do Cisco WebEx



Durante uma reunião do WebEx, os participantes podem:

- Juntar-se à conferência de áudio
- Exibir apresentações compartilhadas
- Ver e bater papo com outros participantes

O host está no controle total da reunião e pode:

- Arrastar e soltar a bola do WebEx ball para alterar os apresentadores
- Ativar ou desativar mudo dos participantes

Uma notificação de pop-up na parte inferior da tela identifica o palestrante atual.

Aplicativo Configurações

Para editar e personalizar as configurações do Cius e os aplicativos ou para visualizar o *Guia do usuário* e outra documentação, utilize o aplicativo Configurações.

Acessórios

Para obter informações sobre acessórios, como malas para transporte, cabos de conversão e fones de ouvido Bluetooth, visite <http://www.cisco.com/go/cius/accessories>.

Estação de mídia HD

Uma estação de mídia HD amplia os recursos do Cisco Cius. Os recursos incluem três portas USB para conexão de um teclado ou mouse USB, uma conexão DisplayPort para conectar a um monitor externo e um switch Gigabit Ethernet.

Atalhos de teclado

Se você estiver usando o seu Cius com uma estação de mídia e um teclado USB, poderá usar atalhos do teclado em vez de pressionar as teclas no Cius:

- Menu: Shift-Ctrl-[
- Página inicial: Shift-Ctrl-]
- Voltar: Shift-Ctrl-\

Slot de cartão MicroSD

Para estender a memória disponível, insira um cartão microSD no slot de cartão microSD.

- Observação** Para obter melhores resultados, imprima este documento em papel (tamanho ofício) 8 1/2 x 14 pol.