




## Običajna telefonska opravila





Klicanje.	Pred ali po klicanju številke dvignite slušalko.
Ponovno klicanje številke.	Pritisnite tipko »Ponovi«.
Uvrščanje klica na čakanje.	Pritisnite  .
Nadaljevanje klica na čakanju.	Pritisnite  .
Hitro klicanje številke.	Pritisnite in držite (približno dve sekundi) številko na tipkovnici, ki ste jo določili kot številko za hitro klicanje.
Preusmerjanje klica na novo številko.	Pritisnite tipko »Preusmeri«, vnesite številko in nato odložite (ali ponovno pritisnite tipko »Preusmeri«, če vaš telefon ne podpira preusmerjanja z odloženo slušalko).
Začetek standardnega konferenčnega klica.	Pritisnite tipko »Konferenca« in pokličite udeleženca. Nato ponovno pritisnite tipko »Konferenca«.





## Cisov IP-telefon 7902G za Cisco CallManager 4.2

Opredelitve funkcijskih tipk  
Ikone na tipkah  
Običajna telefonska opravila

## Opredelitve funkcijskih tipk

	Tipka »Ponovi« – Pokliče številko, ki ste jo nazadnje klicali.
	Tipka »Preusmeri« – Prenese klic na drugo osebo.
	Tipka »Konferenca« – Pripravi en klic za 3 do 16 udeležencev.
	Tipka »Sporočila« – Dostopa do glasovnih sporočil, ki jih pustijo klicatelji.

## Ikone na tipkah

	Glasnost
	Zadrži
	Meni



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems in logotip Cisco Systems so registrirane blagovne znamke podjetja Cisco Systems, Inc. ali njegovih podružnic v ZDA in nekaterih drugih državah. Vse ostale blagovne znamke, imena ali zaščitne oznake, omenjene v tem dokumentu ali na tem spletnem mestu, pripadajo njihovim lastnikom. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

OL-9711-01

