





Običajna telefonska opravila


Klicanje.	Pred ali po klicanju številke dvignite slušalko.
Ponovno klicanje številke.	Pritisnite Ponovi .
Uvrščanje klica na čakanje.	Označite klic in pritisnite  .
Nadaljevanje klica na čakanju.	Označite klic na čakanju in pritisnite  .
Hitro klicanje številke.	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite  in izberite številko, ki jo želite poklicati. Pritisnite  in izberite Imeniki > Hitri klici. Izberite številko, ki jo želite poklicati. Ko je slušalka odložena, vnesite številko za hitro klicanje in pritisnite SkrKlic.
Preusmerjanje klica na novo številko.	Pritisnite Preusm , vnesite ciljno telefonsko številko, nato pa ponovno pritisnite Preusm .
Začetek standardnega konferenčnega klica.	Pritisnite več > Konfer , pokličite številko, nato pa ponovno pritisnite Konfer . To ponovite za vsakega udeleženca.



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems in logotip Cisco Systems so registrirane blagovne znamke podjetja Cisco Systems, Inc. ali njegovih podružnic v ZDA in nekaterih drugih državah. Vse ostale blagovne znamke, imena ali zaščitne oznake, omenjene v tem dokumentu ali na tem spletnem mestu, pripadajo njihovim lastnikom. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

OL-9763-01



Ciscova IP-telefona 7905G in 7912G za Cisco CallManager 4.2

Opredelitve dinamičnih tipk

Ikone na telefonskem zaslonu

Ikone na tipkah

Dnevniki klicev in imeniki








Običajna telefonska opravila

Opredelitve dinamičnih tipk



Briši	Brisanje zapisov ali nastavitvev.
DnevKlSk	Preprečevanje zvonjenja klicev klicne skupine z odjavo iz klicnih skupin.
Dvigni	Prevzemanje klica v vaši skupini.
Izberi	Izbira elementa v meniju ali klica.
Izbriši	Brisanje zapisa o dnevniku klicev. Ko uporabljate UrediŠt, brišete znake nad kazalko.
Izhod	Vrnitev na prejšnji zaslon.
IzkZvoč	Onemogočanje funkcije »Zvočnik«.
Kliči	Klicanje telefonske številke.
Končaj	Prekinitev trenutnega klica.
Konfer	Ustvarjanje konferenčnega klica.
NovKlic	Opravljanje novega klica.
Obnovi	Ponastavitev nastavitvev na privzete vrednosti.
Odgovori	Prevzemanje klica.
Odstrani	Odstranjevanje udeleženca iz konference.
OdstrZKKl	Odstranjevanje zadnjega udeleženca, dodanega v konferenčni klic.
ODvig	Prevzemanje klica, ki zveni v povezani skupini.
Parkiraj	Shranjevanje klica s funkcijo »Parkiranje klica«.
Ponovi	Ponovno klicanje številke, ki ste jo nazadnje klicali.
Posodobi	Osveževanje vsebine.
Potrdi	Iskanje seznama imenika.
PovKlic	Prejem obvestila, ko zasedeni priključek postane na voljo.

Prekini	Preklic dejanja ali izhod z zaslona brez uveljavitve sprememb.
Preusm.	Preusmerjanje klica.
PreuVse	Nastavitev/preklic preusmeritve klica.
Pridruži	Združevanje več klicev, ki so že na eni liniji, da se ustvari konferenca.
PrkKonf	Pridruževanje klicu na skupni liniji in vzpostavljanje konference.
QRT	Obveščanje skrbnika sistema o težavah s klici.
SDvig	Prevzemanje klica, ki zveni v drugi skupini.
SezKonKl	Ogled seznama udeležencev v konferenčnem klicu.
Shrani	Shranjevanje izbranih nastavitev.
SkrKlic	Klicanje s pomočjo imenika številk za hitro klicanje.
Sporočilo	Dostopanje do sistema glasovne pošte.
SrečajMe	Gostovanje konferenčnega klica »SrečajMe«.
TakPreu	Posredovanje klica v sistem glasovne pošte.
TovNast	Ponastavitev nastavitev na tovarniške privzete vrednosti.
UrediŠt	Urejanje številke v dnevniku klicev.
več	Prikaz dodatnih dinamičnih tipk.
Zapri	Zapiranje trenutnega okna.
Zasebno	Preprečevanje drugim, da vidijo klice na skupni liniji ali se v njih vključijo.
ZdružKl	Združevanje dveh klicev.
Zvočnik	Poslušanje klica prek zvočnika.
<<	Brisanje znakov ali številke na levi strani kazalke.
>>	Premikanje po znakih ali številkah v desno.





Ikone na telefonskem zaslonu



Stanje klica	
	Preusmeritev klica omogočena
	Klic na čakanju
	Vzpostavljen klic
	Dvignjena slušalka
	Dohodni klic
	Zvonjenje
	Skupna linija v uporabi

Izbrana naprava





	Slušalka v uporabi
	Zvočnik v uporabi (funkcija »Zvočnik« vključena)

Nujni klici



	Prioritetni klic
	Klic s srednjo prioriteto
	Klic z visoko prioriteto
	Klic z najvišjo prioriteto

Druge funkcije	
	Sporočilo čaka
	Izbran klic

Ikone na tipkah

	Glasnost
	Navigacija
	Zadrži
	Meni s programi

Dnevniki klicev in imeniki

Če želite ...	Naredite naslednje ...
Klicati iz dnevnikov klicev.	Pritisnite  in izberite Imeniki > Neodgovorjeni klici, Odhodni klici ali Prejeti klici . Pomaknite se do številke, ki jo želite poklicati, in pritisnite Kliči .
Klicati iz imenika podjetja.	Pritisnite  in izberite Imeniki > Imenik podjetja . Vnesite črke in pritisnite Potrdi . Če želite klicati, dvignite slušalko.