




## Almindelige telefonopgaver

Se onlinehjælp på telefonen	Tryk på  , og vælg <b>Hjælp</b> .
Foretag et opkald	Tag røret af, før eller efter du ringer til et nummer.
Ring et nummer op igen	Tryk på <b>Gentag</b> .
Tal via håndsættet og lyt via højttaleren	Kun tilstanden <b>Gruppelytning</b> . Tryk på <b>GLytning</b> .
Lyt kun via højttaleren	Kun tilstanden <b>Højttal</b> . Tryk på <b>Højttal</b> .
Brug opkaldsloggene	Tryk på  , og vælg <b>Telefonbøger &gt; Ubesvarede opkald, Egne opkald eller Modtagne opkald</b> . Vælg et nummer, og tryk på <b>Kald</b> .
Rediger et nummer	Tryk på <b>Rediger</b> , << eller >>.
Sæt et opkald på hold/Genoptag et opkald	Marker et opkald, som skal sættes på hold eller genoptag et opkald og tryk på  .
Omstil et opkald til et nyt nummer	Tryk på <b>Omstil</b> , indtast nummeret og tryk derefter på <b>Omstil</b> igen.
Start et standard-konferenceopkald	Tryk på <b>flere &gt; Konfer.</b> , ring til deltageren og tryk derefter på <b>Konfer.</b> igen.



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems Cisco Systems-logoet er registrerede varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. eller dets associerede eller tilknyttede virksomheder i USA og visse andre lande. Alle andre mærker, navne eller varemærker, der er nævnt i dette dokument eller på websiden, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet "partner" angiver ikke et kompagniskab mellem Cisco og andre virksomheder. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

OL-10533-01



## Cisco Unified IP Phone 7906G og 7911G til Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Definitioner på programtaster  
 Telefonskærmikoner  
 Tastikoner  
 Hurtigkald  
 Almindelige telefonopgaver








## Definitioner på programtaster

<b>Afslut</b>	Afbryd det aktuelle opkald
<b>Afslut</b>	Gå tilbage til forrige skærm
<b>Afvis</b>	Send et opkald til beskedsystemet
<b>Annull.</b>	Annuller en handling, eller luk en skærm uden at foretage ændringer
<b>Besvar</b>	Besvar et opkald
<b>BrydInd</b>	Deltag i et opkald på en delt linje
<b>Detaljer</b>	Åbner Detaljer for et opkald med flere deltagere i loggene <b>Ubesvarede opkald</b> og <b>Modtagne opkald</b>
<b>Fjern</b>	Fjern en konferencedeltager
<b>FjSenKo</b>	Udelad seneste deltager i et konference
<b>flere</b>	Vis flere programtaster
<b>Forbind</b>	Forbind flere opkald på én linje for at oprette et konferenceopkald
<b>Gentag</b>	Ring op til det senest kaldte nummer igen
<b>GLdeakt</b>	Deaktiver Gruppelytning
<b>GLytning</b>	Tal via håndsættet og lyt via højttaleren ( <b>Gruppelytning</b> )
<b>GrSv 2</b>	Besvar et opkald, der ringer i en anden gruppe
<b>GrSv T</b>	Besvar et opkald, der ringer i en tilhørende gruppe
<b>GrSvar</b>	Besvar et opkald i din gruppe
<b>HøjtFr</b>	Deaktiver funktionen <b>Højttal</b>
<b>Højttal</b>	Lyt til et opkald på højttaleren
<b>Kald</b>	Ring til et telefonnummer
<b>kBrydIn</b>	Deltag i et opkald på en delt linje, og opret et konferenceopkald



<b>Konfer.</b>	Opret et konferenceopkald
<b>KonfLst</b>	Se konferencedeltagere
<b>KortNr</b>	Ring op vha. et indeksnummer for hurtigkald
<b>Luk</b>	Luk det aktuelle vindue
<b>Medd</b>	Få adgang til voicemail-systemet
<b>Medflyt</b>	Indstil/annuller viderestilling
<b>MødMig</b>	Arranger et Mød-Mig-konferencekald
<b>Notering</b>	Modtag en besked, når et optaget lokalnummer bliver ledigt
<b>Nyt opk</b>	Foretag et nyt opkald
<b>Omstil</b>	Omstil et opkald
<b>Opdater</b>	Opdater indhold
<b>Overfør</b>	Omstil to opkald til hinanden
<b>Parker</b>	Gem opkald ved hjælp af Parkering
<b>QRT</b>	Send opkaldsproblemer til systemadministratoren
<b>Rediger</b>	Rediger et nummer i en opkaldslog
<b>Ryd</b>	Slet poster eller indstillinger
<b>Slet</b>	Fjern tegn til højre for markøren, når du bruger funktionen Rediger
<b>Slet</b>	Gendan standardindstillinger
<b>Søg</b>	Søg efter et nummer i telefonbogen
<<	Slet de indtastede tegn
>>	Gå gennem de indtastede tegn

## Telefonskærmikoner



### Opkaldstilstand

	Viderestilling af opkald aktiveret
	Opkald på hold
	Forbundet opkald
	Røret af
	Røret på
	Indgående opkald
	Delt linje i brug





### Sikre opkald

	Godkendt opkald
	Krypteret opkald






### Valgt enhed

	Håndsæt i brug
	Højtaler i brug (Højtal aktiveret)





### Kritiske opkald

	Prioritetsopkald
	Opkald med mellemhøj prioritet
	Opkald med høj prioritet
	Opkald med højeste prioritet



### Andre funktioner

	Hurtigkald konfigureret
	Meddelelse venter
	Indstilling valgt
	Funktion aktiveret
	Video aktiveret (kun Cisco Unified IP Phone 7911G)

## Tastikoner

	Lydstyrke
	Navigation
	Hold
	Programmenu

## Hurtigkald

Hvis du vil...	Skal du...
Foretage et hurtigkald til et nummer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trykke på  og vælge et nummer, der skal ringes op til.</li> <li>Tryk på , og vælg <b>Telefonbøger &gt; Hurtigkald</b>. Vælg det nummer, du vil ringe til.</li> <li>Indtast et hurtigkaldsnummer, mens røret er på, og tryk på <b>KortNr</b>.</li> </ul>