




## Almindelige telefonopgaver

Se onlinehjælp på telefonen	Tryk på  , og vælg <b>Hjælp</b> .
Foretag et opkald	Tag røret af, før eller efter du ringer til et nummer.
Ring et nummer op igen	Tryk på <b>Gentag</b> .
Tal via håndsættet og lyt via højttaleren	Kun tilstanden Gruppelytning. Tryk på <b>GLytning</b> .
Lyt kun via højttaleren	Kun tilstanden Højtal. Tryk på <b>Højtal</b> .
Brug opkaldsloggene	Tryk på  , og vælg <b>Telefonbøger &gt; Ubesvarede opkald, Egne opkald eller Modtagne opkald</b> . Vælg et nummer, og tryk på <b>Kald</b> .
Rediger et nummer	Tryk på <b>Rediger</b> , << eller >>.
Sæt et opkald på hold/Genoptag et opkald	Marker et opkald, som skal sættes på hold eller genoptag et opkald og tryk på  .
Omstil et opkald til et nyt nummer	Tryk på <b>Omstil</b> , indtast nummeret og tryk derefter på <b>Omstil</b> igen.
Start et standard-konferenceopkald	Tryk på <b>flere &gt; Konfer.</b> , ring til deltageren og tryk derefter på <b>Konfer.</b> igen.



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems Cisco Systems-logoet er registrerede varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. eller dets associerede eller tilknyttede virksomheder i USA og visse andre lande. Alle andre mærker, navne eller varemærker, der er nævnt i dette dokument eller på websiden, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet "partner" angiver ikke et kompagniskab mellem Cisco og andre virksomheder. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

OL-10563-01



## Cisco Unified IP Phone 7906G og 7911G til Cisco Unified CallManager 5.0 (SIP)

Definitioner på programtaster  
Telefonskærmikoner  
Tastikoner  
Almindelige telefonopgaver








## Definitioner på programtaster

<b>Afslut</b>	Afbryd det aktuelle opkald
<b>Afslut</b>	Gå tilbage til forrige skærm
<b>Afvis</b>	Send et opkald til beskedsystemet
<b>Annull.</b>	Annuller en handling, eller luk en skærm uden at foretage ændringer
<b>Besvar</b>	Besvar et opkald
<b>BrydInd</b>	Deltag i et opkald på en delt linje
<b>Fjern</b>	Fjern en konferencedeltager
<b>FjSenKo</b>	Udelad seneste deltager i et konference
<b>flere</b>	Vis flere programtaster
<b>Gentag</b>	Ring op til det senest kaldte nummer igen
<b>GLdeakt</b>	Deaktiver Gruppelytning
<b>GLytning</b>	Tal via håndsættet og lyt via højttaleren (Gruppelytning)
<b>GrSv 2</b>	Besvar et opkald, der ringer i en anden gruppe
<b>GrSv T</b>	Besvar et opkald, der ringer i en tilhørende gruppe
<b>GrSvar</b>	Besvar et opkald i din gruppe
<b>HøjtFr</b>	Deaktiver funktionen Højtal
<b>Højtal</b>	Lyt til et opkald på højttaleren
<b>Kald</b>	Ring til et telefonnummer
<b>kBrydIn</b>	Deltag i et opkald på en delt linje, og opret et konferenceopkald
<b>Konfer.</b>	Opret et konferenceopkald
<b>Konflst</b>	Se konferencedeltagere
<b>KortNr</b>	Ring op vha. et indeksnummer for hurtigkald



Luk	Luk det aktuelle vindue
Medd	Få adgang til voicemail-systemet
Medflyt	Indstil/annuller viderestilling
MødMig	Arranger et Mød-Mig-konferencekald
Notering	Modtag en besked, når et optaget lokalnummer bliver ledigt
Nyt opk	Foretag et nyt opkald
Omstil	Omstil et opkald
Opdater	Opdater indhold
Parker	Gem opkald ved hjælp af Parkering
QRT	Send opkaldsproblemer til systemadministratoren
Rediger	Rediger et nummer i en opkaldslog
Ring ikke	Deaktiver Ring ikke
Ryd	Slet poster eller indstillinger
Slet	Fjern tegn til højre for markøren, når du bruger funktionen Rediger
Slet	Gendan standardindstillinger
Søg	Søg efter et nummer i telefonbogen
<<	Slet de indtastede tegn
>>	Gå gennem de indtastede tegn

## Telefonskærmikoner



### Opkaldstilstand

	Viderestilling af opkald aktiveret
	Opkald på hold
	Forbundet opkald
	Røret af
	Røret på
	Indgående opkald
	Delt linje i brug







### Sikre opkald

	Godkendt opkald
	Krypteret opkald





### Valgt enhed

	Håndsæt i brug
	Højtaler i brug (Højtal aktiveret)

### Andre funktioner

	Hurtigkald konfigureret
	Meddelelse venter
	Indstilling valgt
	Funktion aktiveret
	Video aktiveret (kun Cisco Unified IP Phone 7911G)
	URL-post i opkaldslog er klar til redigering

## Tastikoner

	Lydstyrke
	Navigation
	Hold
	Programmenu