




## Typowe funkcje telefonu

Wyświetlenie pomocy online dla telefonu	Naciśnij klawisz  i wybierz opcję <b>Pomoc</b> .
Nawiązywanie połączenia	Podnieś słuchawkę przed lub po wybraniu numeru.
Ponowne wybieranie numeru	Naciśnij klawisz <b>Powtórz</b> .
Rozmawianie przy użyciu słuchawki i słuchanie przy użyciu głośnika	(Tylko w trybie Słuchanie grupowe). Naciśnij klawisz <b>GListen</b> .
Słuchanie tylko przy użyciu głośnika	(Tylko w trybie Monitorowanie). Naciśnij klawisz <b>Monitorowanie</b> .
Korzystanie z dzienników połączeń	Naciśnij  i wybierz <b>Książki telefoniczne &gt; Połączenia nieodebrane, Połączenia wybierane lub Połączenia odebrane</b> lub <b>Połączenia</b> . Wybierz numer i naciśnij klawisz <b>Połącz</b> .
Edycja numeru	Naciśnij klawisz <b>Edycja</b> << lub >>.
Zawieszenie lub wznowienie połączenia	Podświetl połączenie, które ma zostać zawieszono lub wznowione i naciśnij klawisz  .
Przekazywanie połączenia na nowy numer	Naciśnij klawisz <b>Przekaż</b> , wprowadź docelowy numer telefonu, a następnie naciśnij ponownie klawisz <b>Przekaż</b> .
Rozpoczynanie standardowego („ad hoc”) połączenia konferencyjnego	Naciśnij klawisze <b>więcej &gt; Konfer</b> i połącz się z uczestnikami, a następnie ponownie naciśnij klawisz <b>Konfer</b> .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i logo Cisco Systems są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Cisco Systems, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie inne marki, nazwy lub znaki handlowe wymienione w tym dokumencie lub w serwisie WWW należą do ich prawnych właścicieli. Użycie słowa partner nie oznacza współpracy partnerskiej pomiędzy firmą Cisco a jakkolwiek inną firmą. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OL-12028-01



## Telefon IP Cisco Unified 7906G i 7911G dla systemu Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP i SIP)

Definicje klawiszy programowych  
Ikony na wyświetlaczu telefonu  
Ikony klawiszy  
Szybkie wybieranie  
Typowe funkcje telefonu

## Definicje klawiszy programowych

<b>Aktual.</b>	Odświeżanie treści
<b>Anuluj</b>	Anulowanie czynności lub zakończenie bez stosowania zmian
<b>cWtrać</b>	Dołączanie do połączenia na linii wspólnej i utworzenie konferencji
<b>Dołącz</b>	Połączenie kilku połączeń na jednej linii w celu utworzenia połączenia konferencyjnego
<b>Edycja</b>	Edycja numeru w dzienniku połączeń
<b>GListen</b>	Rozmawianie przy użyciu słuchawki i słuchanie przy użyciu głośnika (Słuchanie grupowe)
<b>GLOff</b>	Wyłączenie słuchania grupowego
<b>Konfer</b>	Utworzenie połączenia konferencyjnego
<b>ListaK</b>	Wyświetlenie uczestników konferencji
<b>Monitor</b>	Słuchanie rozmowy przy użyciu głośnika
<b>MonWyl</b>	Wyłączanie funkcji monitorowania
<b>MostKnf</b>	Utworzenie konferencji typu MostKnf
<b>NowePol</b>	Nawiązanie nowego połączenia
<b>NPrzszk</b>	Wyłączenie funkcji Nie przeszkadzać (NPrzszk)
<b>Odbierz</b>	Odbieranie połączenia
<b>Oddzwón</b>	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny
<b>Parkuj</b>	Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji Parkuj połączenie
<b>Połącz</b>	Wybieranie numeru telefonu
<b>Powtórz</b>	Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru
<b>PrzejmG</b>	Odebranie połączenia dzwoniącego w innej grupie
<b>PrzejmI</b>	Odebranie połączenia dzwoniącego w grupie powiązanej
<b>Przejmij</b>	Odebranie połączenia w grupie użytkownika

<b>Przek.</b>	Skonfigurowanie/anulowanie przekierowywania połączeń
<b>Przekaż</b>	Przekazywanie połączeń
<b>PrzkBzp</b>	Połączenie dwóch rozmów
<b>PrzkNat</b>	Przekazanie połączenia do systemu wiadomości głosowych
<b>QRT</b>	Przesyłanie problemów z połączeniem do administratora systemu
<b>Rozłącz</b>	Rozłączenie bieżącego połączenia
<b>SkrWybier</b>	Wybieranie numeru przy użyciu numeru szybkiego wybierania
<b>Szczegóły</b>	Otwarcie rekordu Szczegóły dla połączenia konferencyjnego w dziennikach Połączenia nieodebrane oraz Połączenia odebrane
<b>Szukaj</b>	Wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej
<b>TrybWideo</b>	Wybranie trybu wideo
<b>Usuń</b>	Usunięcie uczestnika konferencji
<b>Usuń</b>	Usuwanie znaków z prawej strony kursora podczas korzystania z funkcji Edycja
<b>UsuńOst</b>	Usunięcie uczestnika ostatnio dołączonego do konferencji
<b>Wiadomości więcej</b>	Dostęp do systemu poczty głosowej
<b>Wtrąć</b>	Wyświetlenie dodatkowych klawiszy programowych
<b>Wyczyść</b>	Dodawanie się do połączenia na linii wspólnej
<b>Wyczyść</b>	Przywrócenie ustawień domyślnych
<b>Wyczyść</b>	Usuwanie pozycji lub ustawień
<b>Wyjście</b>	Powrót do poprzedniego widoku
<b>Zamknij</b>	Zamknięcie bieżącego okna
<<	Usuwanie wprowadzonych znaków
>>	Przesuwanie kursora po wprowadzonych znakach

## Ikony na wyświetlaczu telefonu

Stan połączenia	
	Przekierowywanie połączeń włączone
	Połączenie zawieszono
	Trwające połączenie
	Sluchawka podniesiona
	Sluchawka odłożona
	Połączenie przychodzące
	Linia wspólna w użyciu
Połączenia bezpieczne	
	Połączenie uwierzytelnione
	Połączenie szyfrowane
Wybrane urządzenie	
	Sluchawka w użyciu
	Głośnik w użyciu (włączone monitorowanie)
Połączenia krytyczne	
	Połączenie priorytetowe
	Połączenie o średnim priorytecie
	Połączenie o wysokim priorytecie
	Połączenie o najwyższym priorytecie
Inne funkcje	
	Skonfigurowano szybkie wybieranie
	Wiadomość oczekująca

	Wybrana opcja
	Funkcja włączona
	Włączony przekaz wideo (tylko model Cisco Unified IP Phone 7911G)
	Adres URL znajdujący się w dzienniku połączeń jest gotowy do edycji

## Ikony klawiszy

	Głośność
	Nawigacja
	Zawiesz
	Menu aplikacji

## Szybkie wybieranie

Aby...	Wykonaj następujące czynności...
Szybko wybrać numer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij klawisz  i wybierz numer, który ma zostać wybrany.</li> <li>Naciśnij klawisz  i wybierz opcję <b>Książki telefoniczne &gt; Klawisze szybkiego wybierania</b>. Wybierz numer, który ma zostać wybrany.</li> <li>Wprowadź numer szybkiego wybierania przy odłożonej słuchawce i naciśnij klawisz <b>SkrWybier</b>.</li> </ul>