




## Стандартные задачи телефонной связи

Просмотр интерактивной справки на телефоне	Нажмите  и выберите <b>Справка</b> .
Размещение вызова	Снимите трубку до или после набора номера.
Повторный набор номера	Нажмите <b>Повтор</b> .
Передача речи с помощью трубки и прослушивание с помощью громкоговорителя	(только для режима коллективного прослушивания). Нажмите <b>КПросл</b> .
Прослушивание только с помощью громкоговорителя	(только для режима прослушивания). Нажмите <b>Прослушивание</b> .
Использование журналов вызовов	Нажмите  и выберите <b>Каталоги &gt; Пропущенные вызовы</b> , <b>Выполненные вызовы</b> или <b>Принятые вызовы</b> . Выберите номер и нажмите <b>Набор</b> .
Редактирование номера	Нажмите <b>Редакт</b> , << или >>.
Перевод вызова в режим удержания или возобновление удерживаемого вызова	Выделите вызов, который необходимо перевести в режим удержания или возобновить, и нажмите  .
Пересылка вызова на новый номер	Нажмите <b>Перевод</b> и введите номер адреса, затем нажмите <b>Перевод</b> еще раз.
Организация обычной (закрытой) конференции	Нажмите >> > <b>Конф</b> , наберите номер участника и нажмите <b>Конф</b> еще раз.



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Cisco Systems или ее филиалов в США и некоторых других странах. Все другие марки, наименования или торговые марки, упомянутые в настоящем документе или на веб-узле, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова "партнер" не подразумевает отношений совместной собственности между компанией Cisco и какой-либо другой компанией. (0501R)

© Корпорация Cisco Systems, 2006 г. С сохранением всех прав.

OL-12031-01



## IP-телефон Cisco Unified 7906G и 7911G для Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP и SIP)

Описание экранных клавиш

Значки на экране телефона

Значки кнопок

Быстрый набор номера

Стандартные задачи телефонной связи

## Описание экранных клавиш

<b>ВидФрм</b>	Выбор режима видеобразия
<b>Вмешат</b>	Присоединение к вызову на линии общего доступа
<b>Вызов</b>	Посылка нового вызова
<b>Выход</b>	Возврат к предыдущему экрану
<b>ГрПрхв</b>	Ответ на вызов, поступивший в другую группу
<b>Закреть</b>	Закрытие текущего окна
<b>кВмеш</b>	Присоединение к вызову на линии общего доступа с созданием обычной конференции
<b>Конф</b>	Организация конференции
<b>Конф№</b>	Организация открытой конференции
<b>КПросл</b>	Передача речи с помощью трубки и прослушивание с помощью громкоговорителя (коллективное прослушивание)
<b>КПрослОткл</b>	Отключение коллективного прослушивания
<b>Набор</b>	Набор телефонного номера
<b>НеБесп</b>	Отключение функции "НеБесп" (не беспокоить)
<b>Обнов.</b>	Обновление содержимого
<b>Отбой</b>	Завершение текущего вызова
<b>Ответ</b>	Ответ на вызов
<b>Отзвон</b>	Получение уведомления об освобождении добавочного номера, если во время посылки вызова на этот номер он был занят
<b>ОтклУч</b>	Удаление участника, присоединенного к конференции последним
<b>Отмена</b>	Отмена действия или закрытие экрана без применения внесенных изменений
<b>ОПерехв</b>	Ответ на вызов, поступивший в ассоциированную группу
<b>Очист</b>	Удаление записей или параметров

<b>Парк</b>	Сохранение вызова с применением функции отложенных вызовов
<b>Перевод</b>	Выполнить пересылку вызова
<b>Перехв</b>	Ответ на вызов, поступивший в данную группу
<b>Повтор</b>	Повторный набор последнего набранного номера
<b>Поиск</b>	Поиск записи в каталоге
<b>Почта</b>	Доступ к системе голосовой почты
<b>Прослушивание</b>	Прослушивание вызова с применением громкоговорителя
<b>Редакт</b>	Изменение номера в журнале вызовов
<b>Сведения</b>	Открытие записи сведений о групповом вызове в журнале пропущенных вызовов и в журнале принятых вызовов
<b>Соединить вызовы</b>	Объединение нескольких вызовов по одной линии с созданием конференции
<b>СокрН</b>	Набор номера с помощью кода быстрого набора
<b>Список</b>	Просмотр списка участников конференции
<b>Стереть</b>	Восстановление значений параметров по умолчанию
<b>Трубка</b>	Отключение функции прослушивания
<b>Удален</b>	Удаление символов справа от курсора при работе с функцией Редакт
<b>Удалить</b>	Удаление участника конференции
<b>QRT</b>	Отправка системному администратору сведений о неполадках, связанных с вызовами
<b>=&gt;все</b>	Настройка/отмена переадресации вызовов
<b>=&gt;связ</b>	Пересылка двух вызовов друг на друга
<b>=&gt;сразу</b>	Передача вызова в систему голосовых сообщений
<b>&lt;&lt;</b>	Удаление введенных символов
<b>&gt;&gt;</b>	Отображение дополнительных экранных клавиш
<b>&gt;&gt;</b>	Перемещение курсора между введенными символами

## Значки на экране телефона

Состояние вызова	
	Переадресация вызовов включена
	Вызов в режиме удержания
	Подключенный вызов
	Режим снятой трубки
	Режим неснятой трубки
	Входящий вызов
	Используется линия общего доступа
Защищенные вызовы	
	Удостоверенный вызов
	Зашифрованный вызов
Выбранное устройство	
	Используется трубка
	Используется громкоговоритель (включено прослушивание)
Важные вызовы	
	Приоритетный вызов
	Вызов со средним приоритетом
	Вызов с высоким приоритетом
	Вызов с самым высоким приоритетом
Другие функции	
	Настроен номер быстрого набора
	Получено сообщение

	Параметр выбран
	Функция включена
	Видеосвязь включена (только для IP-телефона Cisco Unified 7911G)
	Запись адреса URL в журнале вызовов готова к редактированию

## Значки кнопок

	Громкость
	Перемещение
	Режим удержания
	Меню приложений

## Быстрый набор номера

Если требуется...	Выполните следующие действия...
Быстрый набор номера	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите  и выберите номер, который требуется набрать.</li> <li>Нажмите  и выберите <b>Каталоги &gt; Номера быстрого набора</b>. Выберите номер, который требуется набрать.</li> <li>Введите номер быстрого набора в режиме неснятой трубки и нажмите <b>СокрН</b>.</li> </ul>