




Običajna telefonska opravila

Ogled spletne pomoči v telefonu	Pritisnite  in izberite Pomoč .
Klicanje	Pred ali po klicanju številke dvignite slušalko.
Ponovno klicanje številke	Pritisnite Ponovi .
Pogovor prek slušalke in poslušanje prek zvočnika	(Le pri načinu Skupinsko poslušanje.) Pritisnite SkPosluš .
Poslušanje le prek zvočnika	(Le pri načinu Zaslón.) Pritisnite Zaslón .
Uporaba dnevnikov klicev	Pritisnite  in izberite Imeniki > Neodgovorjeni klici, Odhodni klici ali Prejeti klici . Izberite številko in pritisnite Kliči .
Urejanje številke	Pritisnite Uredišt << ali >> .
Uvrščanje klica na čakanje/nadaljevanje klica	Če želite dati klic na čakanje ali pa čakanje prekiniti, klic označite in pritisnite  .
Preusmerjanje klica na novo številko	Pritisnite Preusmeri , vnesite številko, nato pa ponovno pritisnite Preusmeri .
Začetek standardnega konferenčnega klica	Pritisnite več > Konfer , pokličite udeleženca, nato pa ponovno pritisnite Konfer .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems in logotip Cisco Systems so registrirane blagovne znamke podjetja Cisco Systems, Inc. ali njegovih podružnic v ZDA in nekaterih drugih državah. Vse ostale blagovne znamke, imena ali zaščitne oznake, omenjene v tem dokumentu ali na tem spletnem mestu, pripadajo njihovim lastnikom. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

OL-12036-01



IP telefona Cisco Unified 7906G in 7911G za Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP in SIP)

Opredelitve dinamičnih tipk
Ikone na telefonskem zaslonu
Ikone na tipkah
Hitro klicanje
Običajna telefonska opravila

Opredelitve dinamičnih tipk

Briši	Izbris zapisov ali nastavitvev.
Dvigni	Prevzemanje klica v vaši skupini.
Išči	Iskanje seznama imenika.
Izbriši	Odstranjevanje znakov na desni strani kazalke, ko uporabljate Uredišt.
Izbriši	Ponastavitev nastavitvev na privzete vrednosti.
Izhod	Vrnitev na prejšnji zaslon.
IzkZvoč	Onemogočanje funkcije "Zvočnik".
Kliči	Klicanje telefonske številke.
Končaj	Prekinitvev trenutnega klica.
Konfer	Vzpostavljavanje konferenčnega klica.
Ne moti	Izklop funkcije "Ne moti".
NovKlic	Opravljanje novega klica.
Odgovori	Prevzemanje klica.
Odstrani	Odstranjevanje udeleženca iz konference.
OdstrZKKI	Odstranjevanje zadnjega udeleženca, dodanega v konferenčni klic.
ODvig	Prevzemanje klica, ki zveni v povezani skupini.
Parkiraj	Shranjevanje klica s funkcijo "Parkiranje klica".
Podrobno	Odpre zapis s podrobnostmi o klicu za večosebni klic v dnevnikih neodgovorjenih klicev in prejetih klicev.
Ponovi	Ponovno klicanje številke, ki ste jo nazadnje kličali.
Posodobi	Osveževanje vsebine.
PovKlic	Prejem obvestila, ko zasedeni priključek postane na voljo.

Prekini	Preklic dejanja ali izhod iz zaslona brez uveljavitve sprememb.
Preusmeri	Preusmerjanje klica.
PreuVse	Nastavitev/preklic preusmeritve klica.
Pridruži	Vključitev več klicev na eno linijo, da se ustvari konferenca.
PrkKonf	Pridružitev klicu na skupni liniji in vzpostavljanje konference.
QRT	Obveščanje skrbnika sistema o težavah s klici.
SDvig	Prevzemanje klica, ki zveni v drugi skupini.
SezKonKl	Prikaz seznama udeležencev v konferenčnem klicu.
SKPolzkl	Onemogoči "Skupinsko poslušanje".
SkPosluš	Pogovor s pomočjo slušalke in poslušanje prek zvočnika (Skupinsko poslušanje).
SkrKlic	Klicanje s pomočjo imenika številka za hitri klic.
Sprč	Dostopanje do sistema glasovne pošte.
SrečajMe	Gostovanje konferenčnega klica "SrečajMe".
TakPreu	Posredovanje klica v sistem glasovne pošte.
UrediŠt	Urejanje številke v dnevniku klicev.
Več	Prikaz dodatnih dinamičnih tipk.
VidNačin	Izbiranje načina za prikaz videa.
VklKonf	Pridružitev klicu na skupni liniji.
Zapri	Zapiranje trenutnega okna.
ZdružKl	Združevanje dveh klicev.
Zvočnik	Poslušanje klica prek zvočnika.
<<	Brisanje vnesenih znakov.
>>	Premikanje po vnesenih znakih.

Ikone na telefonskem zaslonu

Stanje klica	
	Preusmeritev klica omogočena
	Klic na čakanju
	Vzpostavljen klic
	Dvignjena slušalka
	Odložena slušalka
	Dohodni klic
	Skupna linija v uporabi
Varni klici	
	Avtoriziran klic
	Zakodiran klic
Izbrana naprava	
	Slušalka v uporabi
	Zvočnik v uporabi (funkcija "Zvočnik" vključena)
Nujni klici	
	Prioritetni klic
	Klic s srednjo prioriteto
	Klic z visoko prioriteto
	Klic z najvišjo prioriteto
Druge funkcije	
	Hitri klic konfiguriran

	Sporočilo čaka
	Možnost je izbrana
	Funkcija je omogočena
	Video omogočen (le pri IP telefonu Cisco Unified 7911G)
	Vnos URL-ja v dnevniku klicev je pripravljen na urejanje

Ikone na tipkah

	Glasnost
	Navigacija
	Zadrži
	Meni aplikacije

Hitro klicanje

Če želite ...	Naredite naslednje ...
Poklicati številko za hitri klic	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite in izberite številko, ki jo želite poklicati. Pritisnite in izberite Imeniki > Hitri klici. Izberite številko, ki jo želite poklicati. Ko je slušalka odložena, vnesite številko za hitro klicanje in pritisnite SkrKlic.