




Almindelige telefonopgaver

Se onlinehjælp på telefonen	Tryk på  , og vælg Hjælp .
Foretag et opkald	Tag røret af, før eller efter du ringer til et nummer.
Ring et nummer op igen	Tryk på Gentag .
Tal via håndsættet, og lyt via højttaleren	Kun tilstanden Gruppelytning. Tryk på GLytning .
Lyt kun via højttaleren	Kun tilstanden Højtal. Tryk på Højtal .
Brug opkaldsloggene	Tryk på  , og vælg Telefonbøger > Ubesvarede opkald, Egne opkald eller Modtagne opkald . Vælg et nummer, og tryk på Kald .
Rediger et nummer	Tryk på Rediger , << eller >>.
Sæt et opkald på hold/Genoptag et opkald	Marker et opkald, som skal sættes på hold, eller genoptag et opkald, og tryk på  .
Omstil et opkald til et nyt nummer	Tryk på Omstil , indtast nummeret, og tryk derefter på Omstil igen.
Start et standard/ ad hoc-konference-opkald	Tryk på flere > Konfer. , ring til deltageren og tryk derefter på Konfer. igen.



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13353-01



INTRODUKTIONSKORT



Cisco Unified IP Phone 7906G og 7911G til Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP og SIP)

Definitioner på programtaster
 Telefonskærmikoner
 Tastikoner
 Hurtigkald
 Almindelige telefonopgaver














Definitioner på programtaster

Afslut	Afbryd det aktuelle opkald
Afslut	Gå tilbage til forrige skærm
Afvis	Send eller omdiriger et opkald til et beskedssystem
Annull.	Annuller en handling, eller luk en skærm uden at foretage ændringer
Besvar	Besvar et opkald
BrydInd	Deltag i et opkald på en delt linje
Detaljer (kun SCCP)	Åbner Detaljer for et opkald med flere deltagere i loggene Ubesvarede opkald og Modtagne opkald
Fjern	Fjern en konferencedeltager
FjSenKo	Udelad seneste deltager i et konferenceopkald
flere	Vis flere programtaster
Forbind (kun SCCP)	Forbind flere opkald på én linje for at oprette et konferenceopkald
Gentag	Ring op til det senest kaldte nummer igen
GLdeakt	Deaktiver Gruppelytning
GLytning	Tal via håndsættet, og lyt via højttaleren (Gruppelytning)
GrSv 2	Besvar et opkald, der ringer i en anden gruppe
GrSv T	Besvar et opkald, der ringer i en tilhørende gruppe
GrSvar	Besvar et opkald i din gruppe
HøjtFr	Deaktiver funktionen Højtal
Højtal	Lyt til et opkald på højttaleren
Kald	Ring til et telefonnummer






kBrydIn	Deltag i et opkald på en delt linje, og opret et konferenceopkald
Konfer.	Opret et konferenceopkald
KonfLst	Se konferencedeltagere
KortNr	Ring op vha. et indeksnummer for hurtigkald
Luk	Luk det aktuelle vindue
Medd	Få adgang til voicemail-systemet
Medflyt	Indstil/annuller viderestilling
MødMig	Arranger et Mød-Mig-konferencekald
Notering	Modtag en besked, når et optaget lokalnummer bliver ledigt
Nyt opk	Foretag et nyt opkald
Omstil	Omstil et opkald
Opdater	Opdater indhold
Overfør (kun SCCP)	Omstil to opkald til hinanden
Parker	Gem opkald ved hjælp af Parkering
QRT	Send opkaldsproblemer til systemadministratoren
Rediger	Rediger et nummer i en opkaldslog
RingIkke	Aktiver eller deaktiver Må Ikke Forstyrres (RingIkke)
Ryd	Slet poster eller indstillinger
Slet	Fjern tegn til højre for markøren, når du bruger funktionen Rediger
Slet	Gendan standardindstillinger
Søg	Søg efter et nummer i telefonbogen
VideoTil (kun SCCP)	Vælg en videovisningstilstand
<<	Slet de indtastede tegn
>>	Gå gennem de indtastede tegn

Telefonskærmikoner




Linje- og opkaldsstatus

	Viderestilling af opkald aktiveret
	Opkald på hold
	Forbundet opkald
	Røret af
	Røret på
	Indgående opkald
	Delt linje i brug
	Godkendt opkald
	Krypteret opkald
	Prioritetsopkald
	Opkald med mellemhøj prioritet
	Opkald med høj prioritet
	Opkald med højeste prioritet





Andre funktioner

	Hurtigkald konfigureret
	Meddelelse venter
	Indstilling valgt
	Funktion aktiveret
	URL-post i opkaldslog er klar til redigering (kun SIP)



Lyd- eller video-tilstand

	Håndsæt i brug
	Højtaler i brug (Højtal aktiveret)
	Video aktiveret (kun Cisco Unified IP Phone 7911G med SCCP)

Tastikoner

	Lydstyrke
	Navigation
	Hold
	Programmenu

Hurtigkald

Hvis du vil...	Skal du...
Foretage et hurtigkald til et nummer	<ul style="list-style-type: none"> Trykke på  og vælge et nummer, der skal ringes op til. Tryk på , og vælg Telefonbøger > Hurtigkald. Vælg det nummer, du vil ringe til. Indtast et hurtigkaldsnummer, mens røret er på, og tryk på KortNr.