

הגדרות של מקשי בחירה

חיוג בעזרת מספרי חיוג מהיר	ח. מקוצר
מענה לשיחה	ענה
הצטרפות לשיחה בקו משותף	הצטרף
קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפתה.	נסה שוב
ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים.	בטל
צרף את עצמך לשיחה בקו משותף וצור ועידה	הצטרף מ.
הגדרה/ביטול של העברת שיחות	עקוב אחרי
מחיקת רשומות או הגדרות	נקה
סגירת החלון הנוכחי	סגור
הצגת משתפי הוועידה	מתוועדים
הקמת שיחת ועידה	ועידה
מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ערוך חיוג	מחק
פותר את רשומות פרטי השיחות עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן 'שיחות שלא נענו' וביומן 'שיחות שהתקבלו'	פרטים (SCCP בלבד)
חיוג למספר טלפון	חייג
העברת שתי שיחות זו לזו	העבר יש' (SCCP בלבד)
הפעלה או השבתה של התכונה 'לא להפריע' (DND)	לא להפריע
עריכת מספר ביומן שיחות	ערוך חיוג
ניתוק השיחה הנוכחית	סיים שיחה
איפוס ההגדרות לברירות המחדל	מחק
חזרה למסך הקודם	צא
דיבור באמצעות השפופרת והאזנה לרמקול (האזנה קבוצתית)	האזנת ק'
השבתת האזנה קבוצתית	בטל האז'
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה אחרת	קב. לקט



מדריך עזר מהיר



Cisco Unified IP Phone דגם 7906G ודגם 7911G עבור Cisco Unified Communications Manager גרסה 6.0 (SIP וכן SCCP)

הגדרות מקשי הבחירה
סמלים במסך הטלפון
סמלי לחצנים
חיוג מהיר
משימות נפוצות בטלפון

משימות טלפון שכיחות

לחץ ובחר בפריט עזרה.	הצגת העזרה המוקדמת בטלפון
הרם את השפופרת לפני או אחרי חיוג מספר.	ביצוע שיחה
לחץ על ח.חוזר .	חיוג חוזר של מספר
(מצב האזנה קבוצתית בלבד). לחץ על האזנת ק' .	דיבור באמצעות השפופרת והאזנה לרמקול
(מצב ניטור בלבד). לחץ על ניטור .	האזנה לרמקול בלבד
לחץ ובחר ספרי טלפון < שיחות שלא נענו , שיחות שבוצעו או שיחות שהתקבלו . בחר מספר ולחץ על חייג .	שימוש ביומני שיחות
לחץ על ע' חיוג , << או >>	עריכת מספר
סמן שיחה שיש להעביר למצב החזקה או לחדש אותה ממצב החזקה ולחץ .	החזקה/המשך שיחה
לחץ על העבר , הוץ את המספר ולחץ שוב על העבר .	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על עוד < ועידה חייג למשתתף, ולאחר מכן לחץ שוב על ועידה .	הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13285-01

סמלי הלחצנים

מצבי הקו והשיחה

	עוצמת הקול
	ניוט
	החזקה
	תפריט יישומים

חיוג מהיר

אם ברצונך... עלידך...	
לצע חיוג מהיר	<ul style="list-style-type: none"> לחץ ובחר מספר לחיוג לחץ ובחר ספרי טלפון < חיוג מהיר. לבחור מספר לחיוג. כאשר הטלפון בעריסה, הזן מספר לחיוג מהיר ולחץ על ח. מקוצר.

הסמלים במסך הטלפון

מצב קו ושיחה

	העברת שיחות מופעלת
	שיחה במצב 'החזקה'
	שיחה פעילה
	לא בעריסה
	בעריסה
	שיחה נכנסת
	קו משותף בשימוש
	שיחה מאומתת
	שיחה מוצפנת
	שיחה מועדפת
	שיחה בעדיפות בינונית
	שיחה בעדיפות גבוהה
	שיחה בעדיפות הגבוהה ביותר

תכונות נוספות

	חיוג מהיר הוגדר
	הודעה ממתינה
	אפשרות שנבחרה
	תכונה מופעלת
	רשומת כתובת האתר ביומן השיחות מוכנה לעריכה (SIP בלבד)

מצב שמע או וידאו

	השופרת בשימוש
	הרמקול בשימוש (ניטור מופעל)
	מאופשר וידאו (Cisco Unified IP Phone) דגם 7911G בלבד עם SCCP)

	הפנה מייד
	צירוף (SCCP בלבד)
	MeetMe
	ניטור
	ללאניטור
	עוד
	הודעות
	החל שיחה
	חטיפה אחרת
	תנה
	חטיפה
	QRT
	ח.חוזר
	הסר
	RMLstC
	חפש
	העבר
	עדכן
	וידאו (SCCP בלבד)
	>>
	<<

	חפוש רישום במדריך טלפונים
	העברת שיחה
	רענון התוכן
	בחירת מצב של תצוגת וידאו
	מחיקת תווים שהוזנו
	תנועה בין תווים שהוזנו