




## Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

A telefon online sűgójának megtekintése	Nyomja meg a  gombot, majd válassza a <b>Sűgő</b> parancsot.
Hívás kezdeményezése	Vegye fel a kézibeszélőt, mielőtt vagy miután tárcsázza a számot.
Egy szám újrahívása	Nyomja meg az <b>Újrahív</b> gombot.
Beszélgetés a kézibeszélővel és a beszélgetés hallgatása a hangszórón keresztül	(Csak csoportos hallgatás mód esetén.) Nyomja meg a <b>CspHallg</b> gombot.
Beszélgetés hallgatása csak a hangszórón keresztül	(Csak figyelő mód esetén.) Nyomja meg a <b>Figyelő</b> gombot.
A hívásnaplók használata	Nyomja meg a  gombot, majd válasszon a következő lehetőségek közül: <b>Címtárak &gt; Nem fogadott hívások, Tárcsázott hívások, illetve Fogadott hívások.</b> Válassza ki azt a számot, amelyet hívni szeretne, majd nyomja meg a <b>Hív</b> gombot.
Szám szerkesztése	Nyomja meg a <b>MódHív</b> , a << vagy a >> gombot.
Hívás tartásba helyezése és visszavétele	Jelölje ki a tartani vagy a tartásból visszavenni kívánt hívást, majd nyomja meg a  gombot.
Hívás átadása új számra	Nyomja meg az <b>Átad</b> gombot, írja be a számot, majd ismét nyomja meg az <b>Átad</b> gombot.
Normál (ad hoc) konferenciahívás kezdeményezése	Nyomja meg a <b>tovább &gt; Konfer</b> gombot, tárcsázza a résztvevő számát, majd nyomja meg a <b>Konfer</b> gombot újból.



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13356-01



### RÖVID ÚTMTATÓ



## Cisco Unified 7906G és 7911G IP-telefon Cisco Unified Communications Manager 6.0 rendszerhez (SCCP és SIP)

### A funkciógombok bemutatása

A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

Gombikonok

Gyorshívás

Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

## A funkciógombok bemutatása

<b>Átad</b>	Hívás átadása
<b>ÁtirMind</b>	Hívásátirányítás beállítása/megszüntetése
<b>Belép</b>	Önmaga hozzáadása osztott vonalon folyó beszélgetéshez
<b>Bezár</b>	Az aktuális ablak bezárása
<b>CsFKi</b>	A Csoportos hallgatás letiltása
<b>CsHFelv</b>	Egy másik csoportban kicsengő hívás fogadása
<b>CspHallg</b>	Beszélgetés a kézibeszélővel és a beszélgetés hallgatása a hangszórón keresztül (Csoportos hallgatás)
<b>Egyesít</b> (csak SCCP esetén)	Egy vonal több hívásának egyesítése egy konferenciában
<b>EHFelv</b>	Egy társított csoportban kicsengő hívás fogadása
<b>Eltáv</b>	Konferencia-résztevő eltávolítása
<b>Felvesz</b>	Saját csoportjába tartozó hívás fogadása
<b>Figyelő</b>	Beszélgetés hallgatása a hangszórón
<b>Frissít</b>	A tartalom frissítése
<b>Hív</b>	Telefonszám felhívása
<b>HívVége</b>	Az aktuális hívás megszakítása
<b>kBelép</b>	Önmaga hozzáadása egy osztott vonalon folyó beszélgetéshez, és ezzel konferenciabeszélgetés létrehozása
<b>Keres</b>	Keresés címtárlistában
<b>Kilép</b>	Visszalépés az előző képernyőre
<b>Kiürít</b>	Bejegyzések vagy beállítások törlése
<b>Konfer</b>	Konferenciahívás létrehozása
<b>KonfHid</b>	Konferenciahíd létrehozása
<b>KonfL</b>	Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása

<b>Mégse</b>	A folyó művelet megszakítása vagy kilépés az aktuális képernyőről a módosítások mentése nélkül
<b>MonKi</b>	A figyelő funkció kikapcsolása
<b>MódHív</b>	Hívásnaplóban szereplő szám szerkesztése
<b>NeZavarj</b>	A „Ne zavarj” funkció be- vagy kikapcsolása
<b>ÖsszKap</b> (csak SCCP esetén)	Két hívás összekapcsolása egymással
<b>Parkol</b>	Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval
<b>QRT</b>	Hívási hibák jelzése a rendszergazdának
<b>Részletek</b> (csak SCCP esetén)	A Részletek rekord megnyitása többszereplős hívás esetén a Nem fogadott hívások és a Fogadott hívások naplóban
<b>RövHív</b>	Tárcsázás gyorsívó szám segítségével
<b>tovább</b>	További parancsok megjelenítése
<b>TovHP</b>	Hívás küldése vagy átirányítása hangüzenet-kezelő rendszerbe
<b>Törlés</b>	A beállítások visszaállítása alapértékre
<b>Töröl</b>	A MódHív használatakor a kurzor jobb oldalán álló karakterek törlése
<b>ÚjHívás</b>	Új hívás kezdeményezése
<b>Újrahív</b>	A legutóbb hívott szám újrahívása
<b>UtRBont</b>	A konferenciához utoljára csatlakozott fél eltávolítása
<b>Üzenetek</b>	A hangposta rendszer megnyitása
<b>Válaszol</b>	Hívás fogadása
<b>VidMód</b> (csak SCCP esetén)	Videomegjelenítési mód kiválasztása
<b>Visszhív</b>	Értesítés kérése, amikor egy pillanatnyilag foglalt mellék hívhatóvá válik
<<	Beírt karakterek törlése
>>	Mozgás a beírt karakterek között

## A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

Vonal- és hívásállapot	
	Hívásátirányítás engedélyezve
	Tartásban levő hívás
	Felépült hívás
	Kézbizbeszélő felvéve
	Kézbizbeszélő letéve
	Bejövő hívás
	Osztott vonal használatban
	Hitelesített hívás
	Titkosított hívás
	Prioritásos hívás
	Közepes prioritású hívás
	Magas prioritású hívás
	Legmagasabb prioritású hívás
Egyéb funkciók	
	Gyorsívó konfigurálva
	Üzenet érkezett
	Kiválasztott lehetőség
	Engedélyezett funkció

	Hívásnaplóban szereplő URL bejegyzés szerkesztésre kész (csak SIP esetén)
Audio- vagy videomód	
	Kézbizbeszélő használatban
	Hangszóró használatban (Figyelő bekapcsolva)
	Videó engedélyezve (csak Cisco Unified 7911G IP-telefon és SCCP esetén)

## Gombikonok

	Hangerő
	Navigáció
	Tartás
	Alkalmazások menü

## Gyorsívás

Művelet...	Teendő...
Szám gyorsívása	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a  gombot, és válassza ki azt a számot, amelyet hívni szeretne.</li> <li>Nyomja meg a  gombot, majd válassza a <b>Címtárak &gt; Gyorsívók</b> parancsot. Válassza ki azt a számot, amelyet hívni szeretne.</li> <li>Adjon meg egy gyorsívó számot letett kagyló mellett, és nyomja meg a <b>RövHív</b> gombot.</li> </ul>