




Vanlige telefonoppgaver

Vise elektronisk hjelp på telefonen	Trykk på  og velg Hjelp .
Foreta et anrop	Ta av håndsettet før eller etter du taster et nummer.
Taste et nummer på nytt	Trykk på Gjenta .
Snakke i håndsettet og lytte på høyttaleren	(Bare i gruppe-lyttingsmodus.) Trykk på Gr.lytt .
Lytte til en samtale bare på høyttaleren	(Bare i overvåkingsmodus.) Trykk på Overvåk .
Bruke anropsloggene	Trykk på  og velg Kataloger > Ubesvarte anrop, Oppringte numre eller Mottatte anrop . Velg et nummer og trykk på Ring .
Redigere et nummer	Trykk på Rediger , << eller >>.
Sette en samtale på vent/hente et anrop tilbake	Merk en samtale som skal settes på vent eller hentes tilbake, og trykk på  .
Overføre et anrop til et nytt nummer	Trykk på Overfør og tast nummeret. Trykk deretter på Overfør på nytt.
Starte en standardkonferanse (ad hoc-konferanse)	Trykk på mer > Konf , ring deltakeren, og trykk deretter på Konf på nytt.



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13358-01



HURTIGREFERANSE



Cisco Unified IP-telefon 7906G og 7911G for Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP og SIP)

Funksjonstastdefinisjoner
Ikoner på telefonskjermen
Knappeikoner
Kortnumre
Vanlige telefonoppgaver



















Funksjonstastdefinisjoner

A.GrAnr	Besvar et anrop som ringer i en tilknyttet gruppe
Avbryt	Avbryt en handling eller gå ut av et skjermbilde uten å lagre endringene
Avslutt	Gå tilbake til det forrige skjermbildet
BrytInn	Legg deg til i en samtale på en delt linje
Delta (bare SCCP)	Slå sammen flere samtaler på én linje for å opprette en konferansesamtale
Detaljer (bare SCCP)	Åpne detaljoppføringen for en flerpartssamtale i loggen for ubesvarte anrop eller mottatte anrop
DirOver (bare SCCP)	Koble sammen to samtaler
Fjern	Fjern en konferansedeltaker
Fjern	Slett oppføringer eller innstillinger
FjSistID	Fjern den siste personen som ble lagt til i en konferansesamtale
G.GrAnr	Besvar et anrop som ringer i en annen gruppe
Gjenta	Ring nummeret du ringte sist, på nytt
Gr.lAv	Deaktiver gruppelytting
Gr.lytt	Snakk i håndsettet og lytt til en samtale på høyttaleren (gruppelytting)
GrAnrop	Besvar et anrop i din gruppe
IkkeFor	Slå på/av funksjonen Ikke forstyrr (IkkeFor)
kBrytIn	Legg deg til i en samtale på en delt linje, og start en konferanse
Konf	Opprett en konferansesamtale
KonfList	Vis konferansedeltakere
Kortnr	Ring ved hjelp av et kortnummer
LeggPå	Koble fra gjeldende samtale




Lukk	Lukk det aktive vinduet
Meldinger	Få tilgang til talepostsystemet
mer	Vis flere funksjonstaster
Møterom	Styr en møteromskonferanse
NyttAnr	Foreta et nytt anrop
Oppdater	Oppdater innhold
Overfør	Overfør en samtale
Overvåk	Lytt til en samtale på høyttaleren
OvåkAv	Deaktiver overvåkingsfunksjonen
Parker	Lagre en samtale ved hjelp av samtaleparkering
QRT	Send samtaleproblemer til systemansvarlig
Rediger	Rediger et nummer i en anropslogg
Ring	Ring et telefonnummer
Slett	Fjern tegn til høyre for markøren når du bruker Rediger
Slett	Tilbakestill innstillinger til standardverdiene
Svar	Svar på et anrop
Søk	Søk etter en katalogoppføring
TbkRing	Motta en melding når et opptatt internnummer blir tilgjengelig
UmOmdir	Send eller omdiriger et anrop til et talemeldingssystem
VidAlle	Angi/avbryt viderekobling
VidMod (bare SCCP)	Velg en videovisningsmodus
<<	Slett angitte tegn
>>	Flytt gjennom tegnene

Ikoner på telefonskjermen





Linje- og samtalestatus

	Viderekobling av anrop aktivert
	Samtale på vent
	Tilkoblet samtale
	Håndsett av
	Håndsett på
	Innkommende samtale
	Delt linje i bruk
	Godkjent samtale
	Kryptert samtale
	Prioritert anrop
	Anrop med middels prioritet
	Anrop med høy prioritet
	Anrop med høyest prioritet
Andre funksjoner	
	Kortnummer konfigurert
	Melding venter
	Alternativ valgt
	Funksjon aktivert
	URL-oppføring i anropslogg er klar for redigering (bare SIP)



Lyd- eller videomodus

	Håndsett i bruk
	Høyttaler i bruk (overvåking på)
	Video aktivert (bare Cisco Unified IP-telefon 7911G med SCCP)

Knappeikoner

	Volum
	Navigering
	Vent
	Programmeny

Kortnumre

Hvis du vil...	Må du gjøre følgende...
Taste et kortnummer	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på  og velg et nummer du vil ringe. Trykk på  og velg Kataloger > Kortnumre. Velg et nummer du vil ringe. Tast et kortnummer med håndsettet på, og trykk på Kortnr.