




Activități obișnuite efectuate la telefon

Vizualizați ajutorul online pe telefon	Apăsati  și alegeți Ajutor .
Efectuați un apel	Treceți în mod „scos din furcă” înainte sau după ce formați un număr.
Reapelați un număr	Apăsati pe Reapl .
Vorbiți utilizând receptorul și ascultați la difuzor	(Numai în mod Ascult. Grup.) Apăsati pe AscGrup .
Doar ascultați la difuzor	(Numai în mod Monitor.) Apăsati pe Monitor .
Utilizați jurnalele dvs. de apeluri	Apăsati  și selectați Directoare > Apeluri pierdute, Apeluri efectuate sau Apeluri primite . Selectați un număr și apăsați pe Apelare .
Editați un număr	Apăsati EditApel , << sau >>.
Plasați/reluați un apel din așteptare	Evidențiați un apel de plasat în așteptare sau de reluat din așteptare și apăsați  .
Transferați un apel la un nou număr	Apăsati pe Transfer , introduceți numărul, apoi mai apăsați o dată pe Transfer .
Începeți un apel conferință standard (ad-hoc)	Apăsati mai mult > Confrn și apăsați participantul, apoi apăsați din nou pe Confrn .



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13365-01



REFERINȚE RAPIDE



Telefoanele IP Cisco Unified 7906G și 7911G pentru Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP și SIP)

Definiții pentru chei soft

Pictogramele de pe ecranul telefonului

Pictograme tip buton

Apelare rapidă

Activități obișnuite efectuate la telefon

Definiții pentru chei soft

Actual.	Reîmprospătați conținutul
AGDez.	Dezactivați Ascult. Grup
Alăt. (numai SCCP)	Alăturați câteva apeluri pe o singură linie pentru a crea o conferință
Apel nou	Efectuați un nou apel
ApelAbr	Apelați utilizând un număr de index pentru apelare rapidă
Apelare	Formați un număr de telefon
AscGrup	Vorbiți utilizând receptorul și ascultați la difuzor (Ascult. Grup)
Căutare	Căutați o listă de directoare
Confrn	Creați un apel conferință
Detalii (numai SCCP)	Deschide înregistrarea de detalii pentru un apel cu mai mulți participanți din jurnalele Apeluri pierdute și Apeluri primite
DevIm	Trimiteți sau redirecționați un apel la un sistem de mesagerie vocală
EditApel	Editați un număr dintr-un jurnal de apeluri
Elimin.	Eliminați un participant la conferință
Eliminare	Restabiliți setările la valorile lor implicite
EIUltAp	Eliminați ultimul participant adăugat la un apel conferință
FortareC	Vă adăugați ca participant la un apel pe o linie partajată și stabiliți o conferință
Golire	Ștergeți înregistrări sau setări
Ieșire	Reveniți la ecranul anterior
IntrareF	Vă adăugați la un apel pe o linie partajată
Închid.	Închideți fereastra curentă
Întâln.	Găzduiți un apel conferință de tip Întâlnire

ListConf	Vizualizați participanții la conferință
mai mult	Afișați chei soft suplimentare
ModVideo (numai SCCP)	Alegeți un mod de afișare video
MonDezact	Dezactivați funcția Monitor
Monitor	Ascultați un apel la difuzor
Msje	Accesați sistemul de mesagerie vocală
ND	Activați/dezactivați Nu deranjați (ND)
Parcare	Stocați un apel utilizând caracteristica Parcare apel
PrelAlt	Răspundeți la un apel care sună la un grup asociat
PrelGrp	Răspundeți la un apel care sună la alt grup
Preluare	Răspundeți la un apel din cadrul grupului dvs.
QRT	Transmiteți administratorului de sistem problemele legate de apeluri
Răspuns	Răspundeți la un apel
Reapl.	Reapelați cel mai recent număr format
RedirTot	Setați/anulați redirectionarea apelurilor
RepApel	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
Revocare	Revocați o acțiune sau ieșiți dintr-un ecran fără să se aplice modificările
Ștergere	Ștergeți caracterele din dreapta cursorului când utilizați EditApel
TermApel	Deconectați apelul curent
Transfer	Transferați un apel
TrnsfDir (numai SCCP)	Transferați două apeluri între ele
<<	Ștergeți caracterele introduse
>>	Vă deplasați printre caracterele introduse

Pictogramele de pe ecranul telefonului

Starea liniei și apelului	
	Redirecționare apeluri activată
	Apel în așteptare
	Apel conectat
	Scos din furcă
	În furcă
	Apel de intrare
	Linie partajată în uz
	Apel autentificat
	Apel criptat
	Apel cu prioritate
	Apel cu prioritate medie
	Apel cu prioritate mare
	Apel de prioritate maximă
Alte caracteristici	
	Apelare rapidă configurată
	Mesaj în așteptare
	Opțiune selectată
	Caracteristică activată
	Intrarea URL din jurnalul de apeluri este gata de editare (numai SIP)

Mod audio sau video	
	Receptor în uz
	Difuzor în uz (funcția Monitor este activată)
	Video activat (numai la telefonul IP Cisco Unified 7911G cu SCCP)

Pictograme tip buton

	Volum
	Navigare
	Așteptare
	Meniu Aplicații

Apelare rapidă

Dacă doriți să...	Atunci...
Efectuați un apel prin apelare rapidă	<ul style="list-style-type: none"> Apăsăți și selectați un număr de apelat. Apăsăți și alegeți Directoare > Apelări rapide. Selectați un număr de apelat. Introduceți un număr de apelare rapidă atunci când este activ modul „în furcă” și apăsați pe ApelAbr.