




Običajna telefonska opravila

Ogled spletne pomoči v telefonu	Pritisnite  in izberite Pomoč .
Klicanje	Pred ali po klicanju številke dvignite slušalko.
Ponovno klicanje številke	Pritisnite Ponovi .
Pogovor prek slušalke in poslušanje prek zvočnika	(Le pri načinu Skupinsko poslušanje.) Pritisnite SkPosluš .
Poslušanje le prek zvočnika	(Le pri načinu Zaslón.) Pritisnite Zaslón .
Uporaba dnevnikov klicev	Pritisnite  in izberite Imeniki > Neodgovorjeni klici, Odhodni klici ali Prejeti klici . Izberite številko in pritisnite Kliči .
Urejanje številke	Pritisnite UrediŠt << ali >> .
Uvrščanje klica na čakanje/nadaljevanje klica	Če želite dati klic na čakanje ali pa čakanje prekiniti, klic označite in pritisnite  .
Preusmerjanje klica na novo številko	Pritisnite Preusmeri , vnesite številko, nato pa ponovno pritisnite Preusmeri .
Začetek standardnega konferenčnega klica	Pritisnite več > Konfer , pokličite udeleženca, nato pa ponovno pritisnite Konfer .



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13367-01



HITRI PREGLED



IP-telefona Cisco Unified 7906G in 7911G za Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP in SIP)

Opredelitve dinamičnih tipk
 Ikone na telefonskem zaslonu
 Ikone na tipkah
 Hitro klicanje
 Običajna telefonska opravila

Opredelitve dinamičnih tipk

Briši	Izbris zapisov ali nastavev.
Dvigni	Prevzemanje klica v vaši skupini.
Išči	Iskanje seznama imenika.
Izbriši	Odstranjevanje znakov na desni strani kazalke, ko uporabljate UrediŠt .
Izbriši	Ponastavitev nastavev na privzete vrednosti.
Izhod	Vrnitev na prejšnji zaslon.
IzkZvoč	Onemogočanje funkcije »Zvočnik«.
Kliči	Klicanje telefonske številke.
Končaj	Prekinitev trenutnega klica.
Konfer	Vzpostavlanje konferenčnega klica.
Ne moti	Vklop/Izklop funkcije »Ne moti«.
Nov Klic	Opravljanje novega klica.
Odgovori	Prevzemanje klica.
Odstrani	Odstranjevanje udeleženca iz konference.
OdstrZKKI	Odstranjevanje zadnjega udeleženca, dodanega v konferenčni klic.
ODvig	Prevzemanje klica, ki zveni v povezani skupini.
Parkiraj	Shranjevanje klica s funkcijo »Parkiranje klica«.
Podrobnosti (samo SCCP)	Odpri zapis s podrobnostmi o klicu za večosebni klic v dnevnikih neodgovorjenih klicev in prejetih klicev.
Ponovi	Ponovno klicanje številke, ki ste jo nazadnje klicali.
Posodobiti	Osveževanje vsebine.
PovKlic	Prejem obvestila, ko zasedeni priključek postane na voljo.
Prekini	Preklic dejanja ali izhod iz zaslona brez uveljavitve sprememb.

Preusmeri	Preusmerjanje klica.
PreuVse	Nastavitev/preklic preusmeritve klica.
Pridruži (samo SCCP)	Vključitev več klicev na eno linijo, da se ustvari konferenca.
PrkKonf	Pridružitev klicu na skupni liniji in vzpostavlanje konference.
QRT	Obveščanje skrbnika sistema o težavah s klici.
SDvig	Prevzemanje klica, ki zvoní v drugi skupini.
SezKonKl	Prikaz seznama udeležencev v konferenčnem klicu.
SKPoIzkl	Onemogoči »Skupinsko poslušanje«.
SkPosluš	Pogovor s pomočjo slušalke in poslušanje prek zvočnika (Skupinsko poslušanje).
SkrKlic	Klicanje s pomočjo imenika številke za hitri klic.
Sprč	Dostopanje do sistema glasovne pošte.
SrečajMe	Gostovanje konferenčnega klica »SrečajMe«.
TakPreu	Pošiljanje ali preusmeritev klica v storitev glasovne pošte.
UrediŠt	Urejanje številke v dnevniku klicev.
Več	Prikaz dodatnih dinamičnih tipk.
VidNačin (samo SCCP)	Izbiranje načina za prikaz videa.
VklKonf	Pridružitev klicu na skupni liniji.
Zapri	Zapiranje trenutnega okna.
ZdružKl (samo SCCP)	Združevanje dveh klicev.
Zvočnik	Poslušanje klica prek zvočnika.
<<	Brisanje vnesenih znakov.
>>	Premikanje po vnesenih znakih.

Ikone na telefonskem zaslonu

Status linije in klica

	Preusmeritev klica omogočena
	Klic na čakanju
	Vzpostavljen klic
	Dvignjena slušalka
	Odložena slušalka
	Dohodni klic
	Skupna linija v uporabi
	Avtoriziran klic
	Zakodiran klic
	Prioritetni klic
	Klic s srednjo prioriteto
	Klic z visoko prioriteto
	Klic z najvišjo prioriteto

Druge funkcije

	Hitri klic konfiguriran
	Sporočilo čaka
	Možnost je izbrana
	Funkcija je omogočena

	Vnos URL-ja v dnevniku klicev je pripravljen na urejanje (samo SIP)
Audio ali video način	
	Slušalka v uporabi
	Zvočnik v uporabi (funkcija »Zvočnik« vključena)
	Video omogočen (IP-telefon Cisco Unified 7911G samo s SCCP)

Ikone na tipkah

	Glasnost
	Navigacija
	Zadrži
	Meni aplikacije

Hitro klicanje

Če želite ...	Naredite naslednje ...
Poklicite številko za hitri klic	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite in izberite številko, ki jo želite poklicati. Pritisnite in izberite Imeniki > Hitri klici. Izberite številko, ki jo želite poklicati. Ko je slušalka odložena, vnesite številko za hitro klicanje in pritisnite SkrKlic.