

הגדרות מקשי בחירה

ח. מקוצר	חיוג בעזרת מספרי חיוג מהיר
ענה	מענה לשיחה
הצטרף	הצטרפות לשיחה בקו משותף
נסה שוב	קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפתה.
ביטול	ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים.
הצטרף מ.	הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת שיחת ועידה.
עקובאחרי	הגדרה או ביטול של העברת שיחות
נקה	מחיקת רשומות או הגדרות
סגור	סגירת החלון הנוכחי
מתוועדים	הצגת המשתתפים בשיחת ועידה
ועידה	הקמת שיחת ועידה
מחק	מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ע' חיוג
פרטים (SCCP בלבד)	פותח את רשומות פרטי השיחות עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן 'שיחות שלא נענו' וביומן 'שיחות שהתקבלו'
חייג	חיוג מספר טלפון
העבר יש' (SCCP בלבד)	העברת שתי שיחות זו אל זו
לאלהפריע	הפעלה או השבתה של התכונה 'לא להפריע'
ע' חיוג	עריכת מספר ביומן שיחות
סיים שיחה	ניתוק השיחה הנוכחית
מחיקה	איפוס ההגדרות לברירות המחדל
צא	חזרה למסך הקודם
האזנת ק'	דיבור באמצעות השפופרת והאזנה לרמקול (האזנה קבוצתית)
בטל האז'	השבתת האזנה קבוצתית



מדריך בזק



Cisco Unified IP Phone 7906G and 7911G for Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP and SIP)

הגדרות מקשי בחירה
הסמלים במסך הטלפון
סמלי הלחצנים
חיוג מהיר
פעולות שכיחות

פעולות שכיחות

הצגת העזרה המוקדמת בטלפון	לחץ על ובחר בפריט עזרה .
ביצוע שיחה	הרם את השפופרת לפני או אחרי חיוג מספר.
חיוג חוזר של מספר	לחץ על ח.חוזר .
דיבור באמצעות השפופרת והאזנה לרמקול	(מצב האזנה קבוצתית בלבד.) לחץ על האזנת ק'
האזנה לרמקול בלבד	(מצב ניטור בלבד.) לחץ על ניטור .
שימוש ביומני שיחות	לחץ על ובחר ספרי טלפון < שיחות שלא נענו, שיחות שבוצעו או שיחות שהתקבלו . בחר מספר ולחץ על חייג .
עריכת מספר	לחץ על ע' חיוג << או >>
החזקה/המשך שיחה	סמן שיחה שיש להעביר למצב החזקה או לחדש אותה ממצב החזקה ולחץ .
העברת שיחה למספר חדש	לחץ על העבר , הוץ את המספר ולחץ שוב על העבר .
הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)	לחץ על עוד < ועידה , חייג למשתתף, ולאחר מכן לחץ שוב על ועידה .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

•	תכונה מופעלת
@	רשומת כתובת האתר ביומן השיחות מוכנה (לעריכה (SIP בלבד)
מצב שמע או וידאו	
	השפופרת בשימוש
	הרמקול בשימוש (ניטור מופעל)
	מצב וידאו מופעל (Cisco Unified) Cisco Unified IP Phone דגם 7911G בלבד עם SCCP

סמלי הלחצנים

	עוצמת הקול
	ניווט
	החזקה
	תפריט יישומים

חיוג מהיר

אם ברצונך... עליך...	חיוג מהיר למספר
<ul style="list-style-type: none"> • לחץ על ובחר מספר לחיוג • לחץ על ובחר ספרי טלפון • < חיוג מהיר. לבחור מספר לחיוג. • כאשר הטלפון בעריסה, הזן מספר לחיוג מהיר ולחץ על ח. מקוצר. 	

הסמלים במסך הטלפון

מצב קו ושיחה	
	'העברת שיחות' מופעלת
	שיחה במצב 'החזקה'
	שיחה מחוברת
	לא בעריסה
	בעריסה
	שיחה נכנסת
	קו משותף בשימוש
	שיחה מאומתת
	שיחה מוצפנת
	שיחה מועדפת
	שיחה בעדיפות בינונית
	שיחה בעדיפות גבוהה
	שיחה בעדיפות הגבוהה ביותר
תכונות נוספות	
	חיוג מהיר הוגדר
	הודעה ממתנייה
	אפשרות שנבחרה

קב. חטיפה	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה אחרת
הפנה מיד	שליחה או ניתוב שיחה מחדש למערכת הודעות קוליות
צירוף (SCCP בלבד)	צירוף מספר שיחות בקו אחד כדי להקים שיחת ועידה
MeetMe	אירוח שיחת ועידה Meet-Me
צג	האזנה לשיחה ברמקול
ללאניטור	השבתת פונקציית ניטור
עוד	הצגת מקשי בחירה נוספים
הודעות	כניסה למערכת ההודעות הקוליות
החל שיחה	התחלת שיחה חדשה
חטיפה אח.	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת
חנה	שמירת שיחה באמצעות 'שיחה חונה'
חטיפה	מענה לשיחה בקבוצה שלך
QRT	שליחת בעיות בביצוע שיחות למנהל המערכת
ח.חוזר	חיוג חוזר של המספר האחרון
הסר	ניתוק משתתף משיחת ועידה
RMLstC	ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה
חפש	חיפוש רישום במדריך טלפונים
העברה	העברת שיחה
עדכון	רענון התוכן
וידאו (SCCP בלבד)	בחירת מצב של תצוגת וידאו
<<	מחיקת תווים שהוזנו
>>	תנועה בין תווים שהוזנו