




Bežné telefónne činnosti

Zobrazenie pomoci online na telefóne	Stlačte  a vyberte Pomoc .
Uskutočnenie hovoru	Zdvihnite slúchadlo pred vytočením čísla alebo po vytočení čísla.
Opätovné vytočenie čísla	Stlačte tlačidlo Opakuj .
Hovor pomocou slúchadla a počúvanie pomocou reproduktora	(Iba v režime skupinového počúvania.) Stlačte tlačidlo SPočúvanie .
Iba počúvanie pomocou reproduktora	(Iba v režime monitorovania.) Stlačte tlačidlo Monitor .
Použitie protokolov hovorov	Stlačte tlačidlo  a vyberte položky Adresáre > Zmeškané hovory , Odchádzajúce hovory alebo Prijaté hovory . Vyberte číslo a stlačte tlačidlo Volat' .
Úprava čísla	Stlačte Upraviť , << alebo >>.
Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Zvýraznite hovor, ktorý chcete podržať, alebo podržaný hovor, v ktorom chcete pokračovať, a stlačte tlačidlo  .
Prepojenie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo Prepoj a zadajte číslo. Potom znova stlačte tlačidlo Prepoj .
Začatie štandardného konferenčného hovoru (ad hoc)	Stlačte d'alej > Konfer , zavolajte účastníka a potom znova stlačte tlačidlo Konfer .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15037-01



STRUČNÝ PREHLAD



Telefón Cisco Unified IP Phone 7906G a 7911G pre Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP a SIP)

Definície kontextových tlačidiel

Ikony obrazovky telefónu

Ikony tlačidiel

Rýchla voľba

Bežné telefónne činnosti

Definície kontextových tlačidiel

Aktual.	Obnovenie obsahu
CallBack	Zapnutie upozornenia na uvoľnenie predtým obsadenej klapky
d'alej	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel
Hľadať	Vyhľadanie položky v adresári
IVezmi	Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej skupine
Konfer	Vytvorenie konferenčného hovoru
Koniec	Odpojenie aktuálneho hovoru
kPristup	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
MeetMe	Host'ovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me
Monitor	Počúvanie hovoru v reproduktore
MonVyp	Vypnutie funkcie monitora
Nerušit'	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Nerušit'
Odklonit'	Odoslanie alebo presmerovanie hovoru do systému hlasových správ
OdpojPK	Odpojenie posledného účastníka pridaného do konferenčného hovoru
Odstrániť	Odstránenie znakov napravo od kurzora pri používaní funkcie Upraviť
Odstrániť	Odstránenie účastníka konferencie
Opakuj	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla
Parkuj	Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru
Podrobnosti (iba SCCP)	Otvorenie záznamu hovoru viacerých účastníkov v protokole Zmeškané hovory a Prijaté hovory
Prepoj	Prepojenie hovoru

PrepVše	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov
Prijat'	Prijatie hovoru
Prístup	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
PrmPrep (iba SCCP)	Vzájomné prepojenie dvoch hovorov
QRT	Odoslanie informácií o problémoch s hovormi správcovi systému
RVidea (iba SCCP)	Výber režimu zobrazenia videa
Skončiť'	Návrat na predchádzajúcu obrazovku
SkrVoľb	Vytočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby
SPočúvanie	Hovor pomocou slúchadla a počúvanie pomocou reproduktora (režim Počúvanie v skupine)
Spojít' (iba SCCP)	Spojenie viacerých hovorov na jednej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
Správy	Prístup do systému hlasovej schránky
SPVyp	Vypnutie režimu počúvania v skupine
SVezmi	Prijatie hovoru zvoniaceho v inej skupine
Upraviť'	Úprava čísla v protokole hovorov
Vezmi	Prijatie hovoru vo vašej skupine
Volat'	Vytočenie telefónneho čísla
Volaj	Uskutočnenie nového hovoru
Zavriet'	Zatvorenie aktuálneho okna
Zmazať'	Odstránenie záznamov alebo nastavení
Zmazať'	Obnovenie predvolených nastavení
ZozKonf	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie
Zrušiť'	Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien
<<	Odstránenie zadaných znakov
>>	Prechod medzi zadanými znakmi

Ikony obrazovky telefónu

Stav linky a hovoru	
	Presmerovanie hovorov je zapnuté
	Podrzaný hovor
	Spojený hovor
	Zdvihnuté slúchadlo
	Zavesené slúchadlo
	Prichádzajúci hovor
	Zdieľaná linka sa používa
	Overený hovor
	Šifrovaný hovor
	Prioritný hovor
	Hovor so strednou prioritou
	Hovor s vysokou prioritou
	Hovor s najvyššou prioritou
Ďalšie funkcie	
	Rýchla voľba je nakonfigurovaná
	Čakajúca správa
	Vybratá možnosť
	Funkcia je zapnutá

	Položka URL v protokole hovorov je pripravená na upravovanie. (iba SIP)
Režim zvuku alebo videa	
	Slúchadlo sa používa
	Používa sa reproduktor (zapnutá funkcia Monitor)
	Video je zapnuté (iba telefón Cisco Unified IP Phone 7911G s protokolom SCCP)

Ikony tlačidiel

	Hlasitosť
	Navigácia
	Podržať
	Ponuka aplikácií

Rýchla voľba

Požadovaná činnosť	Postup
Rýchla voľba čísla	<ul style="list-style-type: none"> Stlačte tlačidlo a vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť. Stlačte tlačidlo a vyberte položky Adresáre > Rýchle voľby. Vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť. Keď je telefón zavesený, zadajte číslo rýchlej voľby a stlačte tlačidlo SkrVoľb.