




Običajna telefonska opravila

Ogled spletne pomoči v telefonu	Pritisnite  in izberite Pomoč .
Klicanje	Pred ali po klicanju številke dvignite slušalko.
Ponovno klicanje številke	Pritisnite Ponovi .
Pogovor prek slušalke in poslušanje prek zvočnika	(Le pri načinu Skupinsko poslušanje.) Pritisnite SkPosluš .
Poslušanje le prek zvočnika	(Le pri načinu Zaslon.) Pritisnite Zaslon .
Uporaba dnevnikov klicev	Pritisnite  in izberite Imeniki > Neodgovorjeni klici, Odhodni klici ali Prejeti klici . Izberite številko in pritisnite Klič .
Urejanje številke	Pritisnite UrediŠt << ali >> .
Uvrščanje klica na čakanje/nadaljevanje klica	Če želite dati klic na čakanje ali pa čakanje prekiniti, klic označite in pritisnite  .
Preusmerjanje klica na novo številko	Pritisnite Preusmeri , vnesite številko, nato pa ponovno pritisnite Preusmeri .
Začetek standardnega konferenčnega klica	Pritisnite več > Konfer , pokličite udeleženca, nato pa ponovno pritisnite Konfer .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15041-01



HITRI PREGLED



IP-telefona Cisco Unified 7906G in 7911G za Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP in SIP)


















Opredelitve dinamičnih tipk
 Ikone na zaslonu telefona
 Ikone na tipkah
 Hitro klicanje
 Običajna telefonska opravila





Opredelitve dinamičnih tipk

Briši	Izbris zapisov ali nastavitvev
Dvigni	Prezemanje klica v vaši skupini
Išči	Iskanje seznama imenika
Izbriši	Odstranjevanje znakov na desni strani kazalke, ko uporabljate UrediŠt
Izbriši	Ponastavitev nastavitvev na privzete vrednosti
Izhod	Vrnitev na prejšnji zaslon
IzkZvoč	Onemogočanje funkcije »Zvočnik«
Klič	Klicanje telefonske številke
Končaj	Prekinitev trenutnega klica
Konfer	Vzpostavljane konferenčnega klica
Ne moti	Vklop/Izklop funkcije »Ne moti«
Nov Klic	Opravljanje novega klica
Odgovori	Prezemanje klica
Odstrani	Odstranjevanje udeleženca iz konference
OdstrZKKI	Odstranjevanje zadnjega udeleženca, dodanega v konferenčni klic
ODvig	Prezemanje klica, ki zvoni v povezani skupini
Parkiraj	Shranjevanje klica s funkcijo »Parkiranje klica«
Podrobnosti (samo SCCP)	Odpre zapis s podrobnostmi o klicu za večosebni klic v dnevnikih neodgovorjenih klicev in prejetih klicev
Ponovi	Ponovno klicanje številke, ki ste jo nazadnje klicali
Posodob	Osveževanje vsebine
PovKlic	Prejem obvestila, ko zasedeni priključek postane na voljo





Prekini	Preklic dejanja ali izhod iz zaslona brez uveljavitve sprememb
Preusmeri	Preusmerjanje klica
PreuVse	Nastavitev/preklic preusmeritve klica
Pridruži (samo SCCP)	Vključitev več klicev na eno linijo, da se ustvari konferenca
PrkKonf	Pridružite se klicu na skupni liniji in vzpostavite konferenco
QRT	Obveščanje skrbnika sistema o težavah s klici
SDvig	Prezem klica, ki zvoni v drugi skupini
SezKonfKl	Prikaz udeležencev konferenčnega klica
SKPolzkl	Onemogoči »Skupinsko poslušanje«
SkPosluš	Pogovor s pomočjo slušalke in poslušanje prek zvočnika (Skupinsko poslušanje)
SkrKlic	Klicanje s pomočjo imenika številka za hitri klic
Sprč	Dostopanje do sistema glasovne pošte
SrečajMe	Gostovanje konferenčnega klica »SrečajMe«
TakPreu	Pošiljanje ali preusmeritev klica v storitev glasovne pošte
UrediŠt	Urejanje številke v dnevniku klicev
več	Prikaz dodatnih dinamičnih tipk
VidNačin (samo SCCP)	Izbiranje načina za prikaz videa
VklKonf	Pridružite se klicu na skupni liniji
Zapri	Zapiranje trenutnega okna
ZdružKl (samo SCCP)	Združevanje dveh klicev
Zvočnik	Poslušanje klica prek zvočnika
<<	Brisanje vnesenih znakov
>>	Premikanje po vnesenih znakih

Ikone na zaslonu telefona



Stanje linije in klica	
	Preusmeritev klica omogočena
	Klic na čakanju
	Vzpostavljen klic
	Dvignjena slušalka
	Odložena slušalka
	Dohodni klic
	Skupna linija v uporabi
	Avtoriziran klic
	Zakodiran klic
	Prioritetni klic
	Klic s srednjo prioriteto
	Klic z visoko prioriteto
	Klic z najvišjo prioriteto
Druge funkcije	
	Hitri klic konfiguriran
	Sporočilo čaka
	Možnost je izbrana
	Funkcija je omogočena

	Vnos URL-ja v dnevniku klicev je pripravljen na urejanje (samo SIP)
Audio ali video način	
	Slušalka v uporabi
	Zvočnik v uporabi (funkcija »Zvočnik« vključena)
	Video omogočen (IP-Telefon Cisco Phone 7911G samo s SCCP)

Ikone na tipkah

	Glasnost
	Navigacija
	Zadrži
	Meni aplikacije

Hitro klicanje

Če želite ...	Naredite naslednje ...
Poklicati številko za hitri klic	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite  in izberite številko, ki jo želite poklicati. Pritisnite  in izberite Imeniki > Hitri klici. Izberite številko, ki jo želite poklicati. Ko je slušalka odložena, vnesite številko za hitro klicanje in pritisnite SkrKlic.