



Обичайни операции с телефона

Осъществяване на повикване	Вдигнете телефона преди или след набиране на желания номер.
Повторно набиране на номер	Натиснете ПовтНаб .
Говорене в слушалката и слушане по високоговорителя	(Само в режим на групово слушане.) Натиснете ГрСл .
Слушане само по високоговорителя	(Само в режим на следене.) Натиснете ВГовВкл .
Използване на дневниците с повиквания	Натиснете  , след което изберете Указатели > Пропуснати повиквания, Осъществени повиквания или Получени повиквания . Изберете номер и натиснете Набир .
Редактиране на номер	Натиснете РедНом , << или >>.
Задържане/ възобновяване на повикване	Маркирайте желаното повикване, което искате да задържите или възобновите, след което натиснете  .
Прехвърляне на повикване към нов номер	Натиснете ПрехРаз , въведете съответния номер, след което натиснете отново ПрехРаз .
Започване на стандартен (специален) конферентен разговор	Натиснете други > Конфер , наберете участника, след което натиснете отново Конфер .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17064-01



БЪРЗА СПРАВКА



Cisco Unified IP телефони 7906G и 7911G за Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP и SIP)

Функционални бутони

Икони на екрана на телефона

Икони на бутони

Бързо набиране

Обичайни операции с телефона




Функционални бутони





Актуал	Обновяване на съдържанието
ВГовВкл	Слушане на разговор от високоговорителя
ВГовИзкл	Изключване на високоговорителя
Видорежим (само SCCP)	Избор на режим на показване на видеото
ГрСл	Говорене в слушалката и слушане по високоговорителя (режим на групово слушане)
ГрСл изкл.	Изключване на режима на групово слушане
ДокКач	Предаване на информация за проблеми с повикванията на системния администратор
ЗадПов	Запазване на активно повикване с помощта на функцията за задържане на повикване
Затвори	Затваряне на текущия прозорец
Изтриване	Изтриване на знаци вдясно от курсора при използване на "РедНом"
Изход	Връщане към предишния екран
Изчист	Изтриване на записи или настройки
Изчиств	Възстановяване на настройките по подразбиране
Конфер	Създаване на конферентен разговор
КрайРаз	Прекъсване на текущото повикване
Набиране	Набиране на телефонен номер
Намесв	Добавяте себе си към разговор по споделена линия
НамКон	Добавяте себе си към разговор по споделена линия и създаване на конферентен разговор
НеБезп	Включване/изключване на функцията "Не ме безпокойте"

НезОткл	Изпращане или пренасочване на повикване към система за гласова поща
НовПов	Осъществяване на ново повикване
ОбрПов	Получаване на известие, когато даден зает вътрешен номер се освободи
ОПримане	Отговор на повикване, което звъни на назначена група
Отгов	Отговаряне на повикване
Отмяна	Отмяна на действие или изход от даден екран, без да се приемат промените
ОтсПосл	Отстраняване на последния участник, добавен към конферентен разговор
ОтсУч	Отстраняване на участник от конферентен разговор
още	Показване на допълнителни функционални бутони
ПовтНаб	Повторно набирање на последния набран номер
ПокКонф	Създаване на конферентен разговор с покана
ПреВс	Задаване/отмяна на пренасочването на повиквания
ПрехРаз	Прехвърляне на разговор
ПриГРП	Отговор на повикване, което звъни на друга група или друга линия
Прием	Отговор на повикване, което звъни на друг телефон в рамките на вашата група
РедНом	Редактиране на номер в дневник с повиквания
СписУч	Показване на участниците в конферентен разговор
СъкрНаб	Набиране с индексен номер за бързо набиране



Съобщения	Достъп до системата за гласови съобщения
Търсене	Търсене на запис в телефонния указател
<<	Изтриване на въведените знаци
>>	Придвижване през въведените знаци

Икони на екрана на телефона



Състояние на линията и повикването	
	Пренасочването на повикванията е разрешено
	Задържано повикване
	Повикване с установена връзка
	Отворен телефон
	Затворен телефон
	Входящо повикване
	Активна споделена линия
	Повикване с потвърдено право на достъп
	Шифровано повикване
Други функции	
	Номерът за бързо набиране е конфигуриран
	Чакащо съобщение
	Избрана опция
	Разрешена функция

	Можете да редактирате даден URL запис в дневник с повиквания (само SIP)
Аудио или видео режим	
	Използва се слушалката
	Високоговорителят се използва (функцията за следене е включена)
	Включено видео (само при Cisco Unified IP телефон 7911G с SCCP)

Икони на бутони

	Височина на звука
	Навигация
	Задържане
	Меню с приложения

Бързо набиране

Ако искате да...	Направете следното...
Бързо набиране на номер	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете , след което изберете номер за набиране. Натиснете , след което изберете Указатели > Номера за бързо набиране. Изберете номер за набиране. Въведете номер за бързо избиране при затворен телефон, след което натиснете СъкрНаб.