

## Yleiset puhelintehtävät

Puhelun soittaminen	Varaa linja ennen numeron valintaa tai sen jälkeen.
Valitun numeron toistaminen	Paina Toista-näppäintä.
Puhuminen käyttämällä kuuloketta ja kuunteleminen kaiuttimesta	(Vain Ryhmäkuuntelutila.) Paina Rkuuntelu-näppäintä.
Kuunteleminen vain kaiuttimesta	(Vain Kuuntele-tila.) Paina Kuuntele-näppäintä.
Puhelulokien käyttäminen	Paina ☎ -näppäintä ja valitse Luettelot > Ei-vastatut puhelut, Soitetut puhelut tai Vastatut puhelut. Valitse jokin numero ja paina Soita-näppäintä.
Numeron muokkaaminen	Paina Muokkaa-, <<- tai >>-näppäintä.
Puhelun asettaminen pitoon / pidossa olevaan puheluun palaaminen	Korosta puhelu, joka asetetaan pitoon tai johon palataan, ja paina sitten ☎ -näppäintä.
Puhelun siirtäminen uuteen numeroon	Valitse Siirrä, syötä kohdenumero ja valitse sitten Siirrä uudelleen.
(Tilapäisen) vakioneuvottelupuhelun aloittaminen	Valitse lisää > Neuvot, valitse osallistujan numero ja valitse uudelleen Neuvot.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17071-01



### PIKAOPAS



## Cisco Unified IP -puhelimet 7906G ja 7911G Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP ja SIP) -sovellusta varten

Toimintonäppäinten määritelmät  
Puhelimen näytön kuvakkeet  
Näppäinkuvakkeet  
Lyhytvalinta  
Yleiset puhelintehtävät

## Toimintonäppäinten määritelmät

ESH	Tällä voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Ei saa häiritä -toiminnon (ESH).
Hae	Tällä voit hakea luettelotietuetta.
Jonotus	Tällä voit saada ilmoituksen, kun varattuna oleva tai soiva alanumero vapautuu.
KuunPois	Tällä voit poistaa kuunteluasetuksen käytöstä.
Kuuntele	Tällä voit kuunnella puhelua kaiuttimesta.
Lisää	Tällä saat näkyviin lisää toimintonäppäimiä.
Lopeta	Tällä voit lopettaa nykyisen puhelun.
LyhSoit	Tällä voit soittaa käyttämällä lyhytvalinnan hakemistonumeroa.
MPOimin	Tällä voit vastata omaan ryhmääsi liittyvässä ryhmässä soivaan puheluun.
Muokkaa	Tällä voit muokata puhelulokissa olevaa numeroa.
NeuvLue	Tällä voit katsella neuvottelun osallistujia.
Neuvot	Tällä voit luoda neuvottelupuhelun.
Neuvott	Tällä voit luoda avoimen neuvottelupuhelun.
nVäliint	Tällä voit liittyä jaetulla linjalla olevaan puheluun ja osallistua neuvottelupuheluun.
Parkki	Tällä voit asettaa puhelun parkkiin, kun käytät Parkissa-toimintoa.
Peruuta	Tällä voit peruuttaa tekemäsi toiminnon tai poistaa näytöstä ottamatta muutoksia käyttöön.

<b>Poimi</b>	Tällä voit vastata puheluun, joka soi omaan ryhmääsi kuuluvassa numerossa.
<b>Poista</b>	Tällä voit poistaa kohdistimen oikealla puolella olevia merkkejä käyttäessäsi Muokkaa-näppäintä.
<b>Poista</b>	Tällä voit poistaa osallistujan neuvottelusta.
<b>Poistu</b>	Tällä voit palata edelliseen näkymään.
<b>PoisViim</b>	Tällä voit poistaa uusimman osallistujan neuvottelusta.
<b>Päivitä</b>	Tällä voit päivittää ikkunan sisällön.
<b>QRT</b>	Tällä voit ilmoittaa puheluongelmista järjestelmänvalvojalle.
<b>RkuunPois</b>	Tällä voit poistaa ryhmäkuuntelun käytöstä.
<b>Rkuuntelu</b>	Tällä voit puhua käyttämällä kuuloketta ja kuunnella kaiuttimesta (Ryhmäkuuntelu).
<b>RPoimin</b>	Tällä voit vastata toisessa ryhmässä tai toisella linjalla soivaan puheluun.
<b>Siirrä</b>	Tällä voit siirtää puhelun.
<b>Siirto</b>	Tällä voit asettaa tai peruuttaa soitonsiirron.
<b>Soita</b>	Tällä voit valita puhelinnumeron.
<b>Soita</b>	Tällä voit soittaa uuden puhelun.
<b>Sulje</b>	Tällä voit sulkea aktiivisena olevan ikkunan.
<b>Toista</b>	Tällä voit valita uudelleen viimeksi valitun numeron.
<b>Tyhjennä</b>	Tällä voit poistaa tietueita tai asetuksia.
<b>Tyhjennä</b>	Tällä voit palauttaa oletusasetukset.
<b>Vastaa</b>	Tällä voit vastata puheluun.
<b>Videotila (vain SCCP)</b>	Tällä voit valita videonäyttötilan.

<b>Viestit</b>	Tällä pääset puhepostijärjestelmään.
<b>vKääntö</b>	Tällä voit lähettää tai ohjata puhelun puheviestijärjestelmään.
<b>Väliint</b>	Tällä voit liittyä jaetulla linjalla olevaan puheluun.
<b>&lt;&lt;</b>	Tällä voit poistaa syöttämiäsi merkkejä.
<b>&gt;&gt;</b>	Tällä voit siirtyä eteenpäin merkki kerrallaan.

## Puhelimen näytön kuvakkeet

Linjan ja puhelun tila	
	Soitonsiirto käytössä
	Puhelu pidossa
	Yhdistetty puhelu
	Linja varattu
	Linja vapaa
	Saapuva puhelu
	Jaettu linja käytössä
	Tarkistettu puhelu
	Salattu puhelu
Muut toiminnot	
	Lyhytvalinta määritetty
	Viesti odottaa
	Vaihtoehto valittu
	Toiminto käytössä

	Puhelulokin URL-tietue on valmiina muokattavaksi (vain SIP)
Ääni- tai videotila	
	Kuuloke käytössä
	Kaiutin käytössä (Kuuntelu käytössä)
	Video käytössä (vain Cisco Unified IP -puhelin 7911G, SCCP)

## Näppäinkuvakkeet

	Äänenvoimakkuus
	Navigointi
	Pito
	Sovellusvalikko

## Lyhytvalinta

Jos haluat...	Tee näin...
Soittaa lyhytvalintaa käyttämällä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paina -näppäintä ja valitse haluamasi numero.</li> <li>Paina -näppäintä ja valitse Luettelot &gt; Lyhytvalinnat. Valitse haluamasi numero.</li> <li>Syötä lyhytvalintanumero linjan ollessa vapaana ja paina LyhSoit-näppäintä.</li> </ul>