



Najčešći zadaci telefona

Zadržavanje/nastavak razgovora	Pritisnite Čekanje ili Nastavi .
Prijenos poziva na novi broj	Pritisnite Prijenos i unesite određeni broj, te zatim opet pritisnite Prijenos .
Biranje broja ponovno	Pritisnite PonBir ili  .
Stišavanje telefona	Pritisnite UtišavUk . Za uključivanje mikrofona pritisnite UtišavIsk .
Pokretanje uobičajenog konferencijskog poziva	Pritisnite Konfer . Birajte broj, a zatim opet pritisnite Konfer . Ponovite za svakog sudionika.
Prosljeđivanje kućnog broja	Pritisnite ProsSve . Unesite broj na koji želite prosljediti sve pozive. Poništite pritiskom na ProsSve .
Uporaba zapisa vaših poziva	Pritisnite Izbornik > Popis prethodnih poziva za odabir zapisa poziva. Za biranje, označite stavku na popisu i pritisnite  .
Prijenos poziva na zajedničkoj liniji s telefona na stolu na bežični telefon	Na telefonu s aktivnim pozivom pritisnite Na ček . Na drugom telefonu pritisnite Nastavi kako bi spojili poziv.



Autorsko pravo © 2006 Cisco Systems, Inc. Sva prava pridržana. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i Cisco Systems logotip su registrirani zaštitni znaci tvrtke Cisco Systems, Inc. ili njezinih podružnica u SAD i nekim drugim državama. Svi drugi tržišni znakovi spomenuti u ovom dokumentu ili na web stranicama su vlasništvo svojih vlasnika. Uporaba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (0501R)

OL-11124-01





Cisco Unified bežični IP telefon 7920 za Cisco Unified CallManager 4.2















Najčešći zadaci telefona
Korištenje telefona

Tipke prečica
Definicije funkcijskih tipki
Ikone zaslona telefona

Korištenje telefona

Uključite telefon	Pritisnite  (crvena tipka) i držite pritisnutim dok se telefon uključuje.
Uputite poziv	Birajte broj, a zatim pritisnite  (zeleno tipka). (Nema tona biranja.)
Javljanje na poziv	Pritisnite  (zeleno tipka).
Prekidanje razgovora	Pritisnite  (crvena tipka).
Pristup značajkama telefona	Pritisnite  ili  (funkcijska tipka) za značajku. Za prikaz drugih značajki koristite  ili  .
Pristup opcijama izbornika	Pritisnite  (Izbornik) te uporabom  ili  pregledajte izbornike.
Isključivanje telefona	Pritisnite  (crvena tipka) i držite pritisnutim dok se telefon isključuje.

Tipke prečica



Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	Pritisnite i držite pritisnutim  (# tipka).  označava da je tipkovnica zaključana. Za otključavanje, pritisnite  i U redu .
Prebacivanje zvona na vibraciju	Pritisnite dugo  (* tipka). Prikazuju se "Vibracija uklju" i  . Za aktiviranje zvona pritisnite  i  će nestati.
Ugađanje glasnoće zvučnika	Pritisnite  za otvaranje zaslona glasnoće. Pritisnite  za povećanje ili  za smanjenje glasnoće.
Pristup glasovnim porukama	Pritisnite  i držite pritisnutim za trenutak za spajanje na vaš sustav glasovnih poruka.
Biranje broja ponovno	Pritisnite  kako bi vidjeli birane brojeve. Pritisnite  kako bi locirali broj, a zatim pritisnite  .

Definicije funkcijskih tipki










Ažuriraj	Osvježavanje sadržaja
Biraj	Biranje telefonskog broja
Brisanje	Uklanjanje znakova s kraj pokazivača prilikom uporabe funkcije UredBir
Glasnoća	Ugađanje glasnoće zvučnika
Hvatanje	Javljanje na poziv u vašoj skupini
HvatGPoz	Javljanje na poziv koji zvoni u drugoj skupini
Izbornik	Pristup izbornicima telefona
Izbriši	Brisanje zapisa ili postavki
IzrPrij	Međusobni uzajamni prijenos između dva poziva
Javljanje	Javljanje na poziv
Konfer.	Stvaranje konferencijskog poziva
KonfPop	Pregled sudionika konferencije
MCID	Prijavljanje sumnjivih poziva
Nastavi	Vraćanje poziva s čekanja
NoviPoz	Upućivanje novog poziva
OPickUp	Javljanje na poziv koji zvoni u skupini koja je pridružena vašoj skupini
Podnesi	Pretraživanje popisa imenika
Pojedinositi	Prikazuje pojedinositi zapisa
Poništi	Poništenje naredbe ili izlaz iz zaslona bez provedbe promjena
Ponovno biranje	Ponovno biranje posljednjega biranog broja
PovPoziv	Primanje obavijesti kada zauzeti kućni broj postane dostupan
PrekPoz	Prekid trenutnog poziva
Pridruži	Pridruživanje nekoliko poziva na jednoj liniji radi stvaranja konferencijskog poziva

Prijenos	Prijenos poziva
ProsSve	Postavljanje/poništavanje prosljeđivanja poziva
QRT	Dojava poteškoća s pozivima administratoru sustava
SkraćBir	Biranje pomoću indeksnog broja brzog biranja
Spremi	Spremanje odabranih postavki
Spremnik	Smještanje poziva u spremnik
Sudjel.	Pokretanje konferencije sa sastankom
Svcs	Pristup izborniku Usluge
TImenik	Pristup Imeniku
TrPreusm	Slanje poziva vašem sustavu glasovnih poruka
Ukloni	Uklanjanje sudionika iz konferencije
UklSud	Uklanjanje posljednjeg sudionika dodanog u konferenciju
Upad	Dodavanje sebe u poziv na zajedničkoj liniji
UpadUPoz	Pridruživanje aktivnom pozivu na zajedničkoj liniji i uspostavljanje konferencijskog poziva
UrediBir	Uređivanje broja u zapisu s pozivima
UtišavUk/ UtišavIsk	Utišavanje poziva ili isključivanje utišavanja poziva

Uporaba tipki brzog biranja



Postavljanje tipki brzog biranja	Izaberite Izbornik > Imenik > Imenik > Brzo biranje . Prijedite do stavke brzog biranja bez  . Pritisnite Pojedinositi, zatim Uređivanje, te unesite broj telefona.
Uporaba tipki brzog biranja	Pritisnite dugo  (2-9) za pristup brojevima brzog biranja.


Ikone zaslona telefona

Stanja linija i poziva	
	Omogućeno prosljeđivanje
	Poziv na čekanju
	Spojeni poziv
	Dolazni poziv
	Linija telefona
Ostale značajke	
	Konfiguriran broj brzog biranja
	Konfigurirana usluga
	Poruka na čekanju
	Izabran poziv ili značajka


Unos u telefonski imenik

Izaberit **Izbornik > Imenik > Imenik > Dodaj**. Dodite do željene stavke, odaberite je i pritisnite **Uređivanje**.

Unesite ime i broj telefona uporabom tipkovnice i sljedećih tipki prečica:
Tekst—Pritisnite brojeću tipku 1-3 puta za odgovarajući znak, a za prazno mjesto pritisnite  ili .

Velika slova—Pritisnite  za prijelaz između velikih i malih slova. U desnom dijelu zaslona se prikazuje **ABC** ili **abc**.

Brojevi—Pritisnite brojeću tipku 4 puta.

Simboli—Pritisnite  za otvaranje tablice simbola. Koristite strelice za pronalaženje željenog simbola, te pritisnite **Uporaba** za umetanje simbola.