



## Uobičajene radnje sa telefonom

Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva	Pritisnite na dugme <b>Čekanje</b> ili <b>Nastavi</b> .
Prenos poziva na novi broj	Pritisnite <b>Prenesi</b> i unesite određeni broj, a zatim ponovo pritisnite <b>Prenesi</b> .
Ponovno biranje broja	Pritisnite <b>PonBir</b> ili  .
Prigušivanje zvuka na telefonu	Pritisnite <b>PrUklj</b> . Da biste uključili mikrofonski, pritisnite <b>PrIsklj</b> .
Započinjanje standardnog konferencijskog poziva	Pritisnite <b>Konfer</b> . Pozovite broj, a zatim još jednom pritisnite <b>Konfer</b> . Ponovite isti postupak za svaku osobu.
Prosleđivanje lokala	Pritisnite <b>PrSve</b> . Unesite broj telefona na koji želite da prosledite sve pozive. Otkazite tako što pritisnete <b>PrSve</b> .
Korišćenje evidencije poziva	Izaberite <b>Meni &gt; Istorija poziva</b> da biste odabrali evidenciju poziva. Da biste pozvali broj, istaknite stavku na listi, a zatim pritisnite  .
Premeštanje deljene linije između stonog i bežičnog telefona	Na telefonu sa aktivnim pozivom pritisnite <b>Čekanje</b> . Na drugom telefonu pritisnite <b>Nastavi</b> da biste se povezali sa pozivom.



Autorsko pravo © 2006 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i Cisco Systems logo su registrovani žigovi korporacije Cisco Systems, Inc. ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i određenim drugim zemljama. Svi ostali nazivi, imena i žigovi koji se pominju u ovom dokumentu ili na Web lokaciji pripadaju svojim vlasnicima. Upotreba reči „partner“ ne odnosi se na partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo koje druge kompanije. (0501R)













OL-11133-01




## Cisco Unified Wireless IP telefon 7920 za Cisco Unified CallManager 4.2

Uobičajene radnje sa telefonom  
Korišćenje telefona  
Tasterske prečice  
Definicije softverskih tastera  
Ikone ekrana telefona

## Korišćenje telefona

Uključivanje telefona	Pritisnite  (crveni taster) i držite ga dok se telefon ne uključi.
Pozivanje	Izaberite broj, a zatim pritisnite  (zeleni taster). (Nema signala za biranje).
Odgovaranje na poziv	Pritisnite  (zeleni taster).
Prekidanje veze.	Pritisnite  (crveni taster).
Pristup funkcijama telefona	Pritisnite  ili  (softverski taster) da biste pristupili funkciji. Upotrebite  ili  da biste videli ostale funkcije.
Pristup opcijama menija	Pritisnite  (Meni), a zatim upotrebite  ili  da biste videli menije.
Isključivanje telefona	Pritisnite i držite  (crveni taster) dok se telefon ne isključi.

## Tasterske prečice



Zaključavanje/otključavanje tastature	Pritisnite i držite  (taster #).  označava da je tastatura zaključana. Da biste je otključali, pritisnite  i <b>U redu</b> .
Naizmenično uključivanje i isključivanje vibracije	Pritisnite i držite  (taster *). Prikazuju se natpis „Vibration On“ (Vibracija uključena) i  . Da biste aktivirali zvono, pritisnite  , i  će nestati.
Podešavanje jačine tona zvučnika	Pritisnite  da biste aktivirali ekran za jačinu tona. Pritisnite  da biste povećali ili  da biste smanjili jačinu tona.
Pristup govornim porukama	Pritisnite  i za trenutačok ga držite da biste se povezali sa sistemom za razmenu govornih poruka.
Ponovno biranje broja	Pritisnite  da biste videli pozvane brojeve. Pritisnite  da biste pronašli broj; zatim pritisnite  .

## Definicije softverskih tastera

<b>Adr</b>	Pristupanje adresaru telefona
<b>Ažuriraj</b>	Osvežavanje sadržaja
<b>Biraj</b>	Biranje broja telefona
<b>Detalj</b>	Prikazivanje detalja u zapisu
<b>DirPren</b>	Prenos dva poziva jednog drugome
<b>DodSebe</b>	Dodavanje sebe u poziv na deljenoj liniji
<b>GJaviSe</b>	Odgovaranje na poziv u drugoj grupi
<b>IDZP</b>	Prijavljivanje sumnjivih poziva
<b>Izbriši</b>	Uklanjanje znakova iza kursora prilikom korišćenja komande „UredBr“
<b>Jačina tona</b>	Podešavanje jačine tona zvučnika
<b>JaviSe</b>	Odgovaranje na poziv u svojoj grupi
<b>kDodSebe</b>	Dodavanje sebe u poziv na deljenoj liniji i uspostavljanje konferencije
<b>Konfer</b>	Kreiranje konferencijskog poziva
<b>MeetMe</b>	Uspostavljanje „Meet-Me“ konferencije
<b>Meni</b>	Pristup menijima telefona
<b>Nastavi</b>	Nastavljanje poziva na čekanju
<b>NoviPoz</b>	Upućivanje novog poziva
<b>Obriši</b>	Brisanje zapisa ili podešavanja
<b>Odgovori</b>	Odgovaranje na poziv
<b>OJaviSe</b>	Odgovaranje na poziv koji zvoni u grupi pridruženoj vašoj grupi
<b>Otkazi</b>	Otkazivanje radnje ili napuštanje ekrana bez primene izmena
<b>Park</b>	Skladištenje aktivnog poziva pomoću opcije parkiranja poziva
<b>PonBir</b>	Pozivanje poslednjeg biranog broja
<b>PrekPoz</b>	Prekidanje tekućeg poziva
<b>Prenesi</b>	Prenos poziva






<b>PrimObav</b>	Primanje obaveštenja kad lokal koji je zauzet postane dostupan
<b>Prosled</b>	Pretraživanje kataloga
<b>PrSve</b>	Podešavanje/otkazivanje prosleđivanja poziva
<b>PrUklj/PrIsklj</b>	Prigušivanje tona poziva/ isključivanje prigušivanja tona poziva
<b>QRT</b>	Prosleđivanje problema vezanih za pozive administratoru sistema
<b>Sačuvaj</b>	Čuvanje izabranih podešavanja
<b>SkrBir</b>	Pozivanje korišćenjem broja indeksa brzog biranja
<b>Spoji</b>	Spajanje više poziva na jednoj liniji da bi se uspostavila konferencija
<b>tSkreni</b>	Slanje poziva u sistem za razmenu glasovnih poruka
<b>Učesnici</b>	Pregled učesnika konferencije
<b>Ukloni</b>	Uklanjanje učesnika konferencije
<b>UkIPUč</b>	Odbacivanje poslednjeg učesnika dodatog konferencijskom pozivu
<b>UredBr</b>	Uređivanje broja u evidenciji poziva
<b>Usl</b>	Pristup meniju usluga

## Korišćenje namenskih tastera za brzo biranje





<b>Konfigurisanje namenskih tastera za brzo biranje</b>	Izaberite <b>Meni &gt; Katalog &gt; Telefonski imenik &gt; Brzo biranje</b> . Dodite do stavke brzog biranja bez  . Pritisnite softverski taster „Detalj“, pa „Ured“, a zatim unesite broj telefona.
<b>Korišćenje namenskih tastera za brzo biranje</b>	Pritisnite i držite  (2-9) da biste pristupili broju za brzo biranje.

## Ikone ekrana telefona

### Stanja linije i poziva

	Prosleđivanje poziva omogućeno
	Poziv stavljen na čekanje
	Uspostavljena veza
	Dolazni poziv
	Telefonska linija



### Ostale funkcije


	Broj za brzo biranje konfigurisan
	Usluga konfigurisana
	Poruka čeka
	Izabran poziv ili funkcija

## Unošenje stavki telefonskog imenika


Odaberite **Meni > Katalog > Telefonski imenik > Dodaj**. Dodite do stavke i izaberite je, a zatim pritisnite **Ured**.

Unesite ime i broj telefona pomoću tastature i ovih tasterskih prečica:

**Tekst** – pritisnite taster sa brojem 1-3 puta dok se ne pojavi odgovarajući znak; za razmake pritisnite  ili .

**Veliko slovo** – pritisnite  da biste se prebacivali između velikih i malih slova. **ABC** ili **abc** se prikazuje na desnoj strani ekrana.

**Brojevi** – pritisnite taster sa brojem 4 puta.

**Simboli** – pritisnite  da bi se prikazala tabela sa simbolima. Upotrebite strelice da biste pronašli željeni simbol, a zatim pritisnite **Upotrebi** da biste umetnuli simbol.