



Običajna telefonska opravila

Uvrščanje klica na čakanje/nadaljevanje klica	Pritisnite Zadrži ali Nadaljuj .
Preusmerjanje klica na novo številko	Pritisnite Preusmeri , vnesite ciljno telefonsko številko, nato pa ponovno pritisnite Preusmeri .
Ponovno klicanje številke	Pritisnite Ponovi ali  .
Utišanje telefona	Pritisnite IzklopZvoka . Za vklop mikrofona pritisnite VklopZvoka .
Začetek standardnega konferenčnega klica	Pritisnite Konfer . Pokličite številko, nato pa ponovno pritisnite Konfer . To ponovite za vsakega sogovornika.
Preusmeritev vašega priključka	Pritisnite PreuVse . Vnesite telefonsko številko, na katero želite preusmeriti vse klice. Če želite preklicati, pritisnite PreuVse .
Uporaba dnevnikov klicev	Izberite Meni > Zgodovina klicev , da izberete dnevnik klicev. Če želite klicati, označite možnost na seznamu in pritisnite  .
Premikanje skupne linije med namiznim in brezžičnim telefonom	Na telefonu, ki ima aktiven klic, pritisnite Zadrži . Na drugem telefonu pritisnite Nadaljuj , da prevzamete klic.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems in logotip Cisco Systems so registrirane blagovne znamke podjetja Cisco Systems, Inc. ali njegovih podružnic v ZDA in nekaterih drugih državah. Vse ostale blagovne znamke, imena ali zaščitne oznake, omenjene v tem dokumentu ali na tem spletnem mestu, pripadajo njihovim lastnikom. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (0501R)

OL-11135-01



Brezžični IP-telefon Cisco Unified 7920 za Cisco Unified CallManager 4.2

Običajna telefonska opravila













Uporaba telefona

Bližnjične tipke















Opredelitve dinamičnih tipk

Ikone na telefonskem zaslonu

Uporaba telefona

Vklop telefona	Pritisnite in držite  (rdeča tipka), dokler se telefon ne vklopi.
Klicanje	Vtipkajte številko in nato pritisnite  (zeleno tipka). (Ni signala za klic.)
Prevzemanje klica	Pritisnite  (zeleno tipka).
Prekinitev klica	Pritisnite  (rdeča tipka).
Dostop do funkcij telefona	Pritisnite  ali  (dinamična tipka) za funkcijo. Uporabite  ali  , če želite videti druge funkcije.
Dostop do možnosti menija	Pritisnite  (Meni) in uporabite  ali  , da boste videli menije.
Izklop telefona	Pritisnite in držite  (rdeča tipka), dokler se telefon ne izklopi.

Bližnjične tipke

Zakleni/ odkleni številnico	Pritisnite in držite  (tipka #).  označuje, da je številnica zaklenjena. Če jo želite odkleniti, pritisnite  in V redu .
Vklopite ali izklopite opozarjanje z vibriranjem	Pritisnite in držite  (tipka *). Na zaslonu se prikaže »Vibriranje vklopljeno« in  . Če želite aktivirati zvonjenje, pritisnite  in  izgine.
Prilagoditev glasnosti zvočnika	Pritisnite  , da se prikaže zaslon za nastavitev glasnosti. Pritisnite  za povečanje ali  za zmanjšanje glasnosti.
Dostop do glasovnih sporočil	Pritisnite in za trenutek držite  , da se boste povezali v sistem glasovne pošte.
Ponovno klicanje številke	Pritisnite  , če želite videti klicane številke. Pritisnite  , da poiščete številko; nato pritisnite  .

Opredelitve dinamičnih tipk


Briši	Brisanje zapisov ali nastavitev.
Dvigni	Prevzemanje klica v vaši skupini.
Glasnost	Prilagajanje glasnosti zvočnika.
Izbriši	Odstranjevanje znakov ob kazalki, ko uporabljate »UrediŠt«.
IzklopZvoka/ VkllopZvoka	Izklapljanje/vklapljanje zvoka.
Kliči	Klicanje telefonske številke.
Končaj	Prekinitev trenutnega klica.
Konfer	Ustvarjanje konferenčnega klica.
MCID	Prijava sumljivih klicev.
Meni	Dostop do telefonskih menijev.
Nadaljuj	Nadaljevanje klica na čakanju.
NovKlic	Opravljanje novega klica.
Odgovori	Prevzemanje klica.
Odstrani	Odstranjevanje udeleženca iz konference.
OdstrZKKI	Odstranjevanje zadnjega udeleženca, dodanega v konferenčni klic.
ODvig	Prevzemanje klica, ki zvoni v skupini, ki je povezana z vašo skupino.
OsImenik	Dostop do osebnega imenika.
Parkiraj	Shranjevanje klica s funkcijo »Parkiranje klica«.
Podrobno	Prikaz podatkov v zapisu.
Ponovi	Ponovno klicanje številke, ki ste jo nazadnje klicali.
Posodobi	Osveževanje vsebine.
Potrđi	Iskanje seznama imenika.
PovKlic	Prejem obvestila, ko zasedeni priključek postane na voljo.

Prekini	Preklic dejanja ali izhod z zaslona brez uveljavitve sprememb.
Preusmeri	Preusmerjanje klica.
PreuVse	Nastavitev/preklic preusmeritve klica.
Pridruži	Združevanje več klicev, ki so že na eni liniji, da se ustvari konferenca.
PrkKonf	Pridruževanje klicu na skupni liniji in vzpostavljanje konference.
QRT	Obveščanje skrbnika sistema o težavah s klici.
SDvig	Prevzemanje klica, ki zvoni v drugi skupini.
SezKonKl	Ogled seznama udeležencev v konferenčnem klicu.
Shrani	Shranjevanje izbranih nastavitev.
SkrKlic	Klicanje s pomočjo imenika številke za hitro klicanje.
SrečajMe	Gostovanje konferenčnega klica »SrečajMe«.
Storitve	Dostop do menija storitev.
TakPreu	Posredovanje klica v sistem glasovne pošte.
UrediŠt	Urejanje številke v dnevniku klicev.
VklKonf	Pridruževanje klicu na skupni liniji.
ZdružKI	Združevanje dveh klicev.

Uporaba tipk za hitro klicanje

Nastavitev tipk za hitro klicanje	Izberite Meni > Imenik > Osebni imenik > Hitro klicanje . Pomaknite se do elementa za hitro klicanje brez ✓. Pritisnite »Podrobno«, nato »Uredi« in vnesite telefonsko številko.
Uporaba tipk za hitro klicanje	Pritisnite in držite ☎ (2–9), če želite dostopati do številke za hitro klicanje.

Ikone na telefonskem zaslonu

Statusi linije in klica	
	Preusmeritev klica omogočena
	Klic na čakanju
	Vzpostavljen klic
	Dohodni klic
	Telefonska linija
Druge funkcije	
	Številka za hitri klic je nastavljena
	Storitev je nastavljena
	Sporočilo čaka
	Izbrani klic ali funkcija

Vnašanje v osebni imenik

Izberite **Meni > Imenik > Osebni imenik > Dodaj**. Pomaknite se do izbranega elementa, ga izberite in pritisnite **Uredi**.

S pomočjo številčnice vnesite ime in telefonsko številko ter te bližnjične tipke:

Besedilo – Za pravo črko pritisnite numerično tipko od enkrat do trikrat; za presledke pritisnite ► ali ▼.
Velike črke – Pritisnite ☎ za preklon med velikimi in malimi črkami. Na desni strani zaslona se bo prikazala ikona ABC ali abc.

Številke – Numerično tipko pritisnite štirikrat.

Simboli – Pritisnite ☎ za tabelo s simboli. S pomočjo puščic izberite želeni simbol in pritisnite **Uporabi** za vstavljanje.