

Tarefas comuns do telefone

Colocar em espera/retomar uma chamada	Prima Espera ou Retomar .
Transferir uma chamada para um número novo	Selecione Opções > Transf. , introduza o número de destino e, em seguida, prima novamente Opções > Transf.
Remarcar um número	Prima Opções > ReMarc.
Começar uma chamada em conferência padrão	Selecione Opções > Confrn. Marque um número e, em seguida, selecione novamente Opções > Confrn. Repita este processo para cada participante.
Desviar a extensão	Selecione Opções > DsvTdCh. Introduza o número para o qual pretende enviar todas as chamadas. Para cancelar, selecione Opções > DsvTdCh.
Utilizar os registos de chamadas	Selecione Directório (Lista) > Chamadas perdidas, Chamadas recebidas ou Chamadas efectuadas. Para marcar, desloque-se para uma lista e prima Marcar ou Opções > Marcar .
Mover uma chamada numa linha partilhada entre o telefone de secretária e o telefone sem fios	No telefone com a chamada activa, prima Espera . No outro telefone, selecione a chamada na linha partilhada e prima Retomar para obter a chamada.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15817-01



CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA



Telefone IP sem fios da Cisco Unified 7921G para o Cisco Unified Communications Manager 4.3, 5.1, 6.0 e posterior

Utilizar o telefone

Teclas de atalho e teclas

Definições das teclas de função

Introduzir texto

Ícones do ecrã do telefone

Tarefas comuns do telefone

Utilizar o telefone

Ligar o telefone	Mantenha premida a tecla Opções até o telefone ser ligado.
Efectuar uma chamada	Marque um número e, em seguida, prima Opções . (Não é emitido nenhum sinal de marcação).
Atender uma chamada	Prima Opções , Atender ou a tecla Atender .
Desligar	Prima Opções ou TermCh.
Aceder às funcionalidades do telefone	Prima Opções para obter a lista de funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"> • Prima a tecla numérica da funcionalidade <i>ou</i> • Desloque-se para a funcionalidade e prima Opções.
Aceder às opções do menu principal	Prima uma seta de navegação para: <ul style="list-style-type: none"> • Menu Directório (Lista) • Vista de Linhas (Telefone) • Menu Definições (Ferramentas) • Menu Serviços (Internacional) Prima a tecla numérica da opção de menu.
Desligar o telefone	Mantenha premida a tecla Opções até o telefone ser desligado.

Teclas de atalho e teclas


Bloquear/desbloquear o teclado	Mantenha premida a tecla Tecla # (tecla #). Para desbloquear, prima qualquer tecla e Sim .
Activar o toque para vibrar	Mantenha premida a tecla Tecla * (tecla *). Para activar o toque, prima Tecla * .
Aceder a mensagens de voz	Mantenha premida a tecla Tecla 1 (tecla 1).
Ajustar o volume do toque	Prima Tecla ↑ para cima ou para baixo.
Ajustar o volume do auscultador ou altifalante	Prima Tecla ↓ para cima ou para baixo durante uma chamada.
Silenciar o telefone	Prima Tecla Mute . Para activar o som, prima novamente a tecla.
Activar o altifalante	Mantenha premida a tecla Tecla Mute . Para utilizar o auscultador, mantenha novamente premida a tecla.

Definições das teclas de função

Captura	Atender uma chamada no próprio grupo
Confrn	Criar uma chamada em conferência
DesÚltC	Desligar o último participante adicionado a uma chamada em conferência
DND	Activar/desactivar Não interromper (DND - Do Not Disturb)
DsvTdCh	Configurar/cancelar o desvio de chamadas
EdtMarc	Editar um número num registo de chamadas
EncamD	Enviar uma chamada para o seu sistema de mensagem de voz
GrpCapt	Atender uma chamada a tocar noutro grupo
IDCM	Comunicar chamadas suspeitas
Interc	Participar numa chamada de uma linha partilhada
LstCnf	Visualizar participantes numa conferência
LstTelef	Abrir a Lista telefónica
MarcAbr	Marcar através de número de índice de marcação rápida
MeetMe	Servir como anfitrião de uma chamada em conferência MeetMe
Mensagem	Aceder ao seu correio de voz
Partic.	Juntar várias chamadas numa única linha para criar uma conferência
QRT	Enviar problemas de chamadas para o administrador do sistema
ReCham	Receber uma notificação quando uma extensão ocupada fica disponível
RegistoR	Iniciar ou terminar sessão do grupo de caça
Remover	Remover um participante da conferência
Reter	Armazenar uma chamada utilizando a Retenção de chamadas
Transf.	Transferir uma chamada
TrfrDir	Transferir duas chamadas entre si


Introduzir texto


Carácter: prima a tecla uma ou mais vezes para introduzir um carácter em minúsculas ou maiúsculas.


Espaço: prima .


Número: prima a tecla numérica.

Símbolo: prima as teclas seguintes:












 para introduzir * + - / = \ ; ;




















 para introduzir espaço , . ‘ “ | _ ~ ’

 para introduzir # ? () [] { }

 para introduzir ! @ < > \$ % ^ &

Ícones do ecrã do telefone

Estados de linhas e chamadas	
	Chamada recebida
	Chamada em espera
	Chamada estabelecida
	Fora do descanso
	Linha partilhada em utilização
	Desvio de chamadas activado
	Linha ocupada numa marcação rápida, registo de chamadas ou listagem de lista telefónica (BLF)
	Linha inactiva numa marcação rápida, registo de chamadas ou listagem de lista telefónica (BLF)
	Marcação rápida, registo de chamadas ou listagem de lista telefónica (estado BLF desconhecido)
	Linha de intercomunicador em estado inactivo
	Linha de intercomunicador em áudio de uma via

	Linha de intercomunicador em áudio de duas vias
Funcionalidades da linha	
	Linha telefónica
	URL de serviço
	Mensagem de voz
Outras funcionalidades	
	Silenciar activado
	Auricular activo
	Modo de altifalante activo
	Campanha desactivada (modo silencioso)
	Tocar e vibrar activado
	Só vibração activado
	Aplicação activa
	Estado do sinal de rádio
	Sem sinal de rádio
	Estado da carga da bateria
	Ancorado no carregador de secretária
	Ancorado no carregador de secretária com campanha desactivada (modo silencioso)
	Teclado bloqueado
	Número do trabalho de um contacto
	Número de casa de um contacto
	Número do telemóvel de um contacto
	Outro número de um contacto