



Vanliga telefonfunktioner

Förfrågan/hämta tillbaka ett samtal	Tryck på Förfr eller Åter .
Överföra ett samtal till ett nytt nummer	Välj Alternativ > Överför och ange ett telefonnummer. Tryck sedan på Alternativ > Överför igen.
Ringa upp ett nummer igen	Tryck  två gånger eller Alternativ > Ring igen.
Starta en standard-konferens	Välj Alternativ > Konf . Slå ett nummer och välj sedan Alternativ > Konf igen. Upprepa proceduren för varje samtal.
Vidarebefordra anknytningen	Välj Alternativ > Vdb . Ange det nummer som du vill vidarebefordra alla samtal till. Avbryt med Alternativ > Vdb .
Använda samtalsloggar	Välj Katalog (Bok) > Missade samtal , Mottagna samtal eller Ringda samtal . Ring upp genom att bläddra till en post och trycka på Ring eller  .
Flytta samtal på en delad linje mellan en skrivbordstelefon och en trådlös telefon	På telefonen med det aktiva samtalet trycker du på Förfr . Välj samtalet på den delade linjen från den andra telefonen och tryck på Åter för att hämta samtalet.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15820-01



SNABBREFERENS



Cisco Unified trådlös IP-telefon 7921G för Cisco Unified Communications Manager 4.3, 5.1, 6.0 och senare

Använda telefonen








Snabbtangenter och knappar
Definitioner av programstyrda knappar

Skriva text

Ikoner på telefonskärmen

Vanliga telefonfunktioner

Använda telefonen

Slå på telefonen	Håll  intryckt tills telefonen slås på.
Ringa ett samtal	Ring numret och tryck sedan på  . (Ingen kopplingston hörs.)
Besvara ett samtal	Tryck på  , Besvara eller på  -knappen.
Koppla från	Tryck på  eller AvslSam .
Komma åt telefonfunktioner	Tryck på Alternativ för funktionslistan: <ul style="list-style-type: none"> Tryck på en sifferknapp för en funktion <i>eller</i> Bläddra till funktionen och tryck på .
Använda alternativ på huvudmenyn	Tryck på en navigeringspil för: <ul style="list-style-type: none"> Katalogmenyn (Bok) Linjevy (Telefon) Menyn Inställningar (verktyg) Menyn Tjänster (Värld) Tryck en sifferknapp för menyval.
Slå av telefonen	Håll  intryckt tills telefonen slås av.

Snabbtangenter och knappar


Lås/lås upp knappsatsen	Håll in  (#-knappen). Lås upp genom att trycka på någon knapp och Ja .
Växla ringsignalen till vibration	Håll in  (*-knappen). Aktivera ringning genom att trycka på  .
Lyssna på röstmeddelanden	Håll in  (1-knappen).
Justera ringsignalens volym	Tryck  uppåt eller nedåt. Tryck  uppåt eller nedåt under ett samtal.
Stänga av ljudet på telefonen	Tryck på  . Slå på ljudet genom att trycka på knappen igen.
Aktivera högtalaren	Håll in  . Håll in knappen igen om du vill använda luren.

Definitioner av programstyrda knappar

AvbSKd	Ta bort den person som lades till senast i ett konferenssamtal
BrytIn	Lägga till dig själv i ett samtal på en delad linje
Delta	Skapa en konferens genom att koppla ihop flera pågående samtal på en linje
DirÖvf	Överföra två samtal till varandra
Hämta	Besvara ett samtal i gruppen
HämtG	Besvara ett samtal i en annan grupp
HLogg	Logga in eller ut från svarsgruppen
Konf	Skapa ett konferenssamtal
KonfList	Visa konferensdeltagare
Meddelande	Använd röstbrevlådan
MeetMe	Vara värd för en Meet-Me-konferens
Parkera	Lagra samtal med Parkera samtal
QRT	Skicka info om samtalsproblem till systemadministratören
Rstmedd	Skicka ett samtal till röstmeddelandesystemet
Snabbval	Ringa upp med hjälp av snabbvalsnummer
SpårID	Rapportera misstänkta samtal
Stör ej	Slå på/av Stör ej
Ta bort	Ta bort en konferensdeltagare
Tfnbok	Öppna telefonboken
Vdb	Aktivera/inaktivera vidarebefordran av samtal
Återuppr	Ta emot meddelande om att en upptagen anknötning blir ledig
Ändra	Redigera nummer i samtalslogg
Övrfr	Överföra ett samtal


Skriva text


Tecken – Tryck en eller flera gånger på knappen för att ange en stor eller liten bokstav.


Mellanslag – Tryck på .


Siffror – Tryck på sifferknappen.

Symbol – Tryck på följande knappar:

 för att skriva * + - / = \ ; ;











 för att skriva mellanslag , . ‘ “ | _ ~ ’

 för att skriva # ? () [] { }




 för att skriva ! @ < > \$ % ^ &

Ikoner på telefonskärmen

Linje- och samtalsstatus

	Inkommande samtal
	Samtal under förfrågan
	Uppkopplat samtal
	Luren av
	Delad linje används
	Vidarebefordran aktiverad
	Uppt. linje i snabbval, samtalslogg el. kataloglista (BLF)
	Ledig linje i snabbval, samtalslogg el. kataloglista (BLF)
	Snabbval, samtalslogg eller kataloglista (BLF-status ökad)
	Snabbtelefonlinje ledig
	Snabbtelefonlinje i envägssamtal
	Snabbtelefonlinje i tvåvägssamtal

Linjefunktioner

	Telefonlinje
	Tjänst-URL
	Röstmeddelande

Övriga funktioner

	Ljud av
	Headset aktivt
	Högtalarläge aktivt
	Ringsignal av (tyst läge)
	Ringsignal och vibration på
	Endast vibration på
	Program aktivt
	Radiosignalstatus
	Ingen radiosignal
	Batteriladdningsstatus
	Ansluten till skrivbordsladdare
	Ansluten till skrivbordsladdare med ringsignal av (tyst läge)
	Knappsats låst
	Arbetsnummer för en kontakt
	Hemnummer för en kontakt
	Mobilnummer för en kontakt
	Annat nummer för en kontakt