



Genel Telefon İşlemleri

Aramayı bekletme/devam ettirme	Beklet veya DevamEt yazılım tuşuna basın.
Aramayı yeni bir numaraya aktarma	Seçenekler > Aktar seçeneğini belirleyin, hedef numarasını girin ve sonra yeniden Seçenekler > Aktar 'a basın.
Numarayı yeniden arama	İki kez  tuşuna veya Seçenekler > Tek. Ara 'ya basın.
Standart bir konferans araması başlatma	Seçenekler > Konfrn. seçeneğini belirleyin. Numarayı çevirin ve konferansa katılacak her kişi için yeniden Seçenekler > Konfrn seçeneğini belirleyin. Her kişi için bu işlemi yineleyin.
Dahili hattınıza yönlendirme	Seçenekler > TmArmİl seçeneğini belirleyin. Tüm aramaları yönlendirmek istediğiniz numarayı girin. İptal etmek için, Seçenekler > TmArmİl seçeneğini belirleyin.
Arama günlüklerinizi kullanma	Dizin (Rehber) > Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar veya Giden Aramalar seçeneğini belirleyin. Arama yapmak için, listede ilerleyin ve Ara ya da  tuşuna basın.
Paylaşılan hat aramasını masaüstü telefonu ile kablosuz telefon arasında taşıma	Aktif aramanın olduğu telefondan Beklet 'e basın. Diğer telefondan, aramayı almak üzere paylaşılan hat aramasını seçip DevamEt 'e basın.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17625-01



HIZLI BAŞVURU



Cisco Unified Communications Manager 7.0 için Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G

Telefonu Kullanma

Kısayol Tuşları ve Düğmeler





Yazılım Tuşu Tanımları

Metin Girme







Telefon Ekranı Simgeleri

Genel Telefon İşlemleri

Telefonu Kullanma

Telefonu açma/kapatma	Telefon açılıncaya veya kapatılıncaya kadar  tuşunu basılı tutun.
Telefon özelliklerine erişme	Özellik listesi için Seçenekler 'e basın: <ul style="list-style-type: none">• Özelliği için sayı tuşuna basın veya• Özelliğe gidin ve  tuşuna basın.
Ana menü seçeneklerine erişme	Şu gezinti oklarından birine basın: <ul style="list-style-type: none">• Dizin menüsü (Rehber)• Hat görünümü (Telefon)• Ayarlar menüsü (Araçlar)• Hizmetler menüsü (Dünya) Menü seçeneğinin sayı tuşuna basın.
Telefon Rehberi'ne erişme	Tel. Rehberi veya Dizin > Telefon Rehberi 'ne basın.
Ekran parlaklığını ayarlama	Ayarlar > Telefon Ayarları > Ekran Ayarları 'ni ve sonra da Ekran Parlaklığı 'ni seçin.  veya  tuşuna, sonra da Kaydet 'e basın.

Kısayol Tuşları ve Düğmeler

Zili titreşim veya zil sesi olarak ayarlama	 tuşunu basılı tutun.
Sesli mesajlara erişme	 tuşunu basılı tutun.
Zil, kulaklık veya hoparlör sesini ayarlama	 tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.
Telefonunuzun sesini kapatma/açma	 düğmesine basın.
Hoparlör ve kulaklık arasında geçiş yapma	 tuşunu basılı tutun.
Tuş takımını kilitleme	 tuşunu basılı tutun.
Tuş takımının kilidini açma	Kilidi Aç 'a ve sonra da Tamam 'a basın.

Yazılım Tuşu Tanımları

Aktar	Aramayı aktarma
Al	Grubunuzdaki bir aramayı cevaplama
Birleştir	Birçok aramayı konferans oluşturmak için tek hatta birleştirme
Buluştur	Buluştur konferans aramasına sahiplik yapma
DoğAkr	İki aramayı birbirine aktarma
GeriAra	Meşgul bir dahili hat kullanılabilir olduğunda bildirim alma
GrupAl	Başka bir grupta veya başka bir hatta çalan aramayı cevaplama
HLog	Cevaplama grubunuzda oturumu açma veya oturumu kapatma
Hızl.Yön	Aramayı sesli mesaj alışverişi sistemine gönderme
Kaldır	Konferans katılımcısını kaldırma
Katıl	Paylaşılan bir hattaki görüşmeye katılma
KonfList	Konferans katılımcılarını görme
Konfrn	Konferans görüşmesi oluşturma
KsltAra	Hızlı arama dizin numarasını kullanarak arama
MCID	Şüpheli aramaları bildirme
Mesaj	Sesli mesajlarınıza erişme
NumDüz	Arama günlüğündeki numarayı düzenleme
Park	Arama Park özelliğini kullanarak bir aramayı Park etme
RhtszEtm	Rahatsız Etmeyin (RhtszEtm) özelliğini açma/kapatma
SnKnfÇkr	Konferans aramasına eklenen son kişiyi çıkarma
SornAkr	Arama sorunlarını sistem yöneticisine gönderme
Tel. Rehberi	Telefon Rehberinizi açma
TmArmıl	Arama iletme ayarlama/iptal etme


Metin Girme


Karakter—Tuşa bir veya daha çok kez basın.


Boşluk— tuşuna basın.


Sayı—Sayı tuşuna basın.

Simge—Şu tuşlara basın:

 karakterlerini girmek için * + - / = \ : ;














 karakterlerini girmek için boşluk , . ‘ “ | _ ~ ’

 karakterlerini girmek için # ? () [] { }




 karakterlerini girmek için ! @ < > \$ % ^ &

Telefon Ekranı Simgeleri


















Hat ve Arama Durumları

	Hat açık
	Bağlanan arama
	Bekletilen arama
	Arama İletme etkin
	Paylaşılan hat kullanımda
	Gelen arama veya BLF ile izlenen hat çalıyor (BLF Alması)
	BLF ile izlenen hat kullanılıyor
	BLF ile izlenen hat boş
	BLF ile izlenen hat Rahatsız Etmeyin modunda
	Hızlı arama, arama günlüğü veya dizin listesi (BLF durumu bilinmiyor)
	Boşta durumunda dahili görüşme hattı
	Tek yönlü ses durumunda dahili görüşme hattı
	Çift yönlü ses durumunda dahili görüşme hattı

Hat Özellikleri

	Telefon hattı
	Hizmet URL'si
	Sesli mesaj

Diğer Özellikler

	Sessiz açık
	Kulaklık etkin
	Hoparlör modu etkin
	Zil kapalı (sessiz mod)
	Zil ve titreşim açık
	Yalnızca titreşim açık
	Uygulama etkin
	Radyo sinyali durumu
	Radyo sinyali yok
	Pil şarj durumu
	Masaüstü şarj cihazına takılı
	Zil kapalı olarak (sessiz modda) masaüstü şarj cihazına takılı
	Tuş takımı kilitli
	Kişinin iş numarası
	Kişinin ev numarası
	Kişinin cep telefonu numarası
	Kişinin diğer numarası