







## Genel Telefon İşlemleri

Arama yapma	Numarayı çevirin ve  tuşuna basın.
Arama cevaplama	 , <b>Cevapla</b> veya  tuşuna basın.
Bağlantıyı kesme	 veya <b>Bitir</b> tuşuna basın.
Aramayı bekletme/ devam ettirme	<b>Beklet</b> veya <b>DevamEt</b> yazılım tuşuna basın.
Aramayı yeni bir numaraya aktarma	<b>Seçenekler</b> > <b>Aktar</b> 'ı seçin, hedef numarayı girin ve tekrar <b>Seçenekler</b> > <b>Aktar</b> 'a basın.
Numarayı yeniden arama	 tuşuna iki kez basın veya <b>Seçenekler</b> > <b>Tek.Ara</b> 'ya basın.
Dahili numaranızı iletme	<b>Seçenekler</b> > <b>TmArmİl</b> seçeneğini belirleyin. Tüm aramaların iletilmesini istediğiniz numarayı girin. İptal etmek için, <b>Seçenekler</b> > <b>TmArmİl</b> seçeneğini belirleyin.
Arama günlüklerinizi kullanma	<b>Dizin (Kitap simgesi)</b> > <b>Cevapsız Aramalar</b> , <b>Gelen Aramalar</b> veya <b>Giden Aramalar</b> 'ı seçin. Aramak için, listeden bir numaraya ilerleyin ve <b>Çevir</b> veya  tuşuna basın.
Telefon Rehberinizi Erişme	<b>Tel. Rehberi</b> 'ne veya <b>Dizin</b> > <b>Telefon Rehberi</b> 'ne basın.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18310-01



### HIZLI BAŞVURU



## Cisco Unified Communications Manager 7.0 için Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G

### Telefonu Kullanma

#### Kısayol Tuşları ve Düğmeleri






#### Yazılım Tuşu Tanımları

#### Metin Girme





#### Telefon Ekranı Simgeleri



#### Genel Telefon İşlemleri

## Telefonu Kullanma

Telefonu açma/kapatma	Telefon açılıncaya veya kapanıncaya dek  tuşunu basılı tutun.
Telefon özelliklerine erişme	Özellik listesi için <b>Seçenekler</b> 'e basın: <ul style="list-style-type: none"><li>Özelliğin numara tuşuna basın veya</li><li>Özelliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.</li></ul>
Ana menü seçeneklerine erişme	Aşağıdakilere gitmek için bir gezinme okuna basın: <ul style="list-style-type: none"><li>Dizin menüsü (Kitap simgesi)</li><li>Hat görüntümü (Telefon simgesi)</li><li>Ayarlar menüsü (Araçlar)</li><li>Hizmetler menüsü (Dünya)</li></ul> Menü seçeneğinin numara tuşuna basın.
Ekran parlaklığını ayarlama	<b>Ayarlar</b> > <b>Telefon Ayarları</b> > <b>Ekran Ayarları</b> ve ardından <b>Ekran Parlaklığı</b> 'ni seçin.  veya  ve ardından <b>Kaydet</b> 'e basın.
Hat Görüntümü'nden ana ekrana gitme	 tuşuna (sol ok) basın.

## Kısayol Tuşları ve Düğmeleri

Titreşim ve zil sesi arasında seçim yapma	 tuşunu basılı tutun.
Zil, ahize veya hoparlör ses seviyesini ayarlama	 tuşuna (yukarı veya aşağı) basın.
Telefonunuzun sesini kapatma/açma	Sesi kapatmak veya açmak için  tuşuna basın.
Hoparlörü veya ahizeyi etkinleştirme	 tuşunu basılı tutun. Ahizeyi kullanmak için, tuşunu tekrar basılı tutun.

Sesli mesajlara erişme	 tuşunu basılı tutun.
Tuş takımı kilidini etkinleştirme/ devre dışı bırakma	Kilitlemek için  tuşunu basılı tutun. Kilidi devre dışı bırakmak için <b>Kilidi Aç</b> ve <b>Tamam</b> 'a basın.

## Yazılım Tuşu Tanımları

<b>Aktar</b>	Aramayı aktarma
<b>Al</b>	Grubunuzdaki bir aramayı cevaplama
<b>Birleştir</b>	Önceki aramaları konferans oluşturmak için tek hatta birleştirme
<b>GeriAra</b>	Meşgul bir dahili hat kullanılabilir olduğunda bildirim alma
<b>GrupAl</b>	Başka bir grupta veya başka bir hatta çalan aramayı cevaplama
<b>HLog</b>	Cevaplama grubunuzda oturum açma veya kapatma
<b>Hız.Yön</b>	Sesli mesaj sisteminize arama gönderme
<b>Kaldır</b>	Konferans katılımcısını kaldırma
<b>Katıl</b>	Paylaşılan bir hattaki görüşmeye katılma
<b>KonfList</b>	Konferans katılımcılarını görme
<b>Konfrn</b>	Konferans görüşmesi oluşturma
<b>KslAra</b>	Hızlı arama dizin numarasını kullanarak arama
<b>MeetMe</b>	Meet-Me konferans aramasına sahiplik yapma
<b>Mesaj</b>	Sesli postanıza erişme
<b>NumDüz</b>	Arama günlüğündeki numarayı düzenleme
<b>Park</b>	Arama Park özelliğini kullanarak bir aramayı Park etme
<b>RhtszEtm</b>	Rahatsız Etmeyin (RhtszEtm) özelliğini açma/kapatma

<b>SornAkr</b>	Arama sorunlarını sistem yöneticisine gönderme
<b>TmArmİl</b>	Arama iletme ayarlama/iptal etme
<b>TRehberi</b>	Telefon Rehberinizi açma
<b>ZAT</b>	Şüpheli aramaları bildirme


## Metin Girme


**Karakter**—Tuşa bir veya birkaç kez basın.

**Boşluk**— tuşuna basın.


**Rakam**—Rakam tuşuna basın.

**Simge**—Bu tuşlara basın:

 \* + - / = \ girmek için ; ;










 boşluk girmek için , . “ | \_ ~ ’



 # ? ( ) [ ] { } girmek için

 ! @ < > \$ % ^ & girmek için




## Telefon Ekranı Simgeleri

### Hat ve Arama Durumları



	Bekletilen arama
	Paylaşılan hat kullanımda
	Arama iletme etkin
	Gelen arama veya BLF ile izlenen hat çalıyor (yalnızca BLF Alması)
	BLF ile izlenen hat kullanımda
	BLF ile izlenen hat boşta
	BLF ile izlenen hat Rahatsız Etmeyin durumunda
	Hızlı arama, arama günlüğü veya dizin listesi (BLF durumu bilinmiyor)
	Boşta durumda dahili görüşme hattı

	Tek yönlü ses durumunda dahili görüşme hattı
	Çift yönlü ses durumunda dahili görüşme hattı

### Hat Özellikleri

	Telefon hattı
	Hizmet URL'si
	Sesli mesaj

### Diğer Özellikler

	Sessiz açık
	Kulaklık etkin
	Bluetooth etkin
	Bluetooth aygıtı bağlandı
	Hoparlör modu etkin
	Zil kapalı (sessiz mod)
	Zil ve titreşim açık
	Yalnızca titreşim açık
	Uygulama etkin
	Radyo sinyali durumu
	Radyo sinyali yok
	Pil şarj durumu
	Tuş takımı kilitlendi
	Kişinin iş numarası
	Kişinin ev numarası
	Kişinin cep telefonu numarası
	Kişinin diğer numarası