

Običajna telefonska opravila

Ogled spletne pomoči v telefonu	Pritisnite   >  .
Klicanje	Pritisnite  in vnesite številko.
Ponovno klicanje številke	Pritisnite  .
Uporabiti naglavno slušalko	Pritisnite   .
Utišanje telefona	Pritisnite  .
Uvrščanje klica na čakanje	Pritisnite  .
Nadaljevanje klica	Pritisnite  (utripajoča tipka).
Preusmerjanje klica na novo številko	Pritisnite  .
Opraviti notranji klic	Pritisnite   .
Poklicati številko za hitri klic	Pritisnite   .
Vzpostavlanje konferenčnega klica	Pritisnite   .



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13407-01



HITRI PREGLED



IP-telefon Cisco Unified 7931G za Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP)
























Oprelitve dinamičnih tipk
Ikone na telefonskem zaslonu
Ikone na tipkah
Običajna telefonska opravila







Oprelitve dinamičnih tipk

Briši	Izbris zapisov ali nastavitvev.
Dvigni	Prezemanje klica v vaši skupini.
Glavno	Prikaz glavnega menija za pomoč.
Išči	Iskanje seznama imenika.
Izberi	Izbira elementa v meniju ali klica.
Izbriši	Odstranjevanje znakov na desni strani kazalke, ko uporabljate UrediŠt.
Izbriši	Ponastavljanje nastavitvev na privzete vrednosti.
Izhod	Vrnitev na prejšnji zaslon.
Kliči	Klicanje telefonske številke.
Končaj	Prekinitev trenutnega klica ali trenutnega notranjega klica.
Konfer	Vzpostavlanje konferenčnega klica.
Nadaljuj	Nadaljevanje klica na čakanju.
Nazaj	Vrnitev na prejšnjo temo pomoči.
Ne moti	Vklop/Izklop funkcije »Ne moti«.
NovKlic	Opravljanje novega klica.
Odgovori	Prezemanje klica.
Odstrani	Odstranjevanje udeleženca iz konference.
OdstrZKKI	Odstranjevanje zadnjega udeleženca, dodanega v konferenčni klic.
ODvig	Prezemanje klica, ki zvonijo v povezani skupini.
Parkiraj	Shranjevanje klica s funkcijo »Parkiranje klica«.

Podrobno	Odpiranje zapisa s podrobnostmi za večosebni klic v dnevnikih neodgovorjenih klicev in prejetih klicev.
Ponovi	Ponovno klicanje številke, ki ste jo nazadnje klicali.
Posodobi	Osveževanje vsebine.
Povezave	Ogled sorodnih tem pomoči.
PovKlic	Prejem obvestila, ko zasedeni priključek postane na voljo.
Prekini	Preklic dejanja ali izhod iz zaslona brez uveljavitve sprememb.
Preusmeri	Preusmerjanje klica.
PreuVse	Nastavitev/preklic preusmeritve klica.
SDvig	Prevzemanje klica, ki zveni v drugi skupini.
SezKonKl	Prikaz seznama udeležencev v konferenčnem klicu.
Shrani	Shranjevanje izbranih nastavitev.
SkrKlic	Klicanje s pomočjo imenika številk za hitro klicanje.
SrečajMe	Gostovanje konferenčnega klica »SrečajMe«.
TakPreu	Preusmeritev klica v storitev glasovne pošte.
UrediŠt	Urejanje številke v dnevniku klicev.
Več	Prikaz dodatnih dinamičnih tipk.
VidNačin	Izbiranje načina za prikaz videa.
Zapri	Zapiranje trenutnega okna.
<<	Brisanje vnesenih znakov.
>>	Premikanje po vnesenih znakih.

Ikone na telefonskem zaslonu

Stanje klica	
	Linija pri odloženi slušalki
	Linija pri dvignjeni slušalki
	Vzpostavljen klic
	Preusmeritev klica omogočena
	Klic zveni
	Klic na čakanju
	Zadrži povrnitev
	Klic na daljavo v uporabi
	Avtoriziran klic
	Zakodiran klic
	Nedejavna linija notranjega klica
	Enosmerni notranji klic
	Dvosmerni notranji klic
Dostop do funkcij	
	Meni aplikacije
	Meni nastavitev
	Meni imenika
	Meni sporočil
	Meni storitev
	Gumb »Naglavna slušalka«
	Gumb »Konferenčni klic«
	Druge funkcije klicev
	Mobilnost
	Funkcija je omogočena

	Funkcija je onemogočena
	Gumb za hitro klicanje
Avdio ali video način	
	Slušalka v uporabi
	Zvočnik v uporabi
	Naglavna slušalka v uporabi
	Video

Ikone na tipkah

	Ponovi
	Preusmeri
	Zadrži
	Navigacijska in izbirna tipka
	Navigacijska in izbirna tipka
	Zvočnik
	Izklop zvoka