






















Обичайни операции с телефона

Преглед на онлайн помощ от телефона	Натиснете   >  .
Осъществяване на повикване	Натиснете  и въведете номер.
Повторно набирање на номер	Натиснете   .
Използвате слушалки	Натиснете   .
Изключване на звука на телефона	Натиснете   .
Задържане на повикване	Натиснете   .
Възобновяване на повикване	Натиснете  (мигаш).
Прехвърляне на повикване към нов номер	Натиснете   .
Извършване на повикване по интеркома	Натиснете   .
Бързо набирање на номер	Натиснете   .
Започнете конферентен разговор	Натиснете   .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15052-01



БЪРЗА СПРАВКА



Cisco Unified IP телефон 7931G за Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP)

Функционални бутони

Икони на екрана на телефона

Икони на бутони























Обичайни операции с телефона








Функционални бутони

Актуал	Обновяване на съдържанието
Видеорежим	Избор на режим на показване на видеото
Връзки	Преглед на сродни помощни теми
Възобн	Възобновяване на задържано повикване
ЗадПов	Запазване на активно повикване с помощта на функцията за задържане на повикване
Запамет	Запамятаване на избраните настройки
Затвори	Затваряне на текущия прозорец
Избор	Избор на елемент от меню или повикване
Изтриване	Изтриване на знаци вдясно от курсора при използване на "РедНом"
Изход	Връщане към предишния екран
Изчист	Изтриване на записи или настройки
Изчиств	Възстановяване на настройките по подразбиране
Конфер	Създаване на конферентен разговор
КрайРаз	Прекъсване на текущ разговор или на текущо повикване по интеркома
Набиране	Набиране на телефонен номер
НеБезп	Включване/изключване на функцията "Не ме безпокойте"
НезОткл	Отклоняване или пренасочване на повикване към система за гласова поща
НовПов	Осъществяване на ново повикване
Обратно	Връщане към предишната помощна тема
ОбрПов	Получаване на известие, когато даден зает вътрешен номер се освободи
ОПриемане	Отговор на повикване, звънящо в дадена назначена група
Основно	Показване на основното помощно меню.

Отгов	Отговаряне на повикване
Отмяна	Отмяна на действие или изход от даден екран, без да се приемат промените
ОтгПосл	Отстраняване на последния участник, добавен към конферентен разговор
ОтгУч	Отстраняване на участник от конферентен разговор
още	Показване на допълнителни функционални бутони
ПовтНаб	Повторно набиране на последния набран номер
Подробности	Отваряне на запис с подробни данни за даден многостранен разговор в дневниците "Пропуснати повиквания" и "Получени повиквания".
ПокКонф	Създаване на конферентен разговор с покана
ПреВс	Задаване/отмяна на пренасочването на повиквания
ПрехРаз	Прехвърляне на разговор
ПриГрР	Отговор на повикване, звънящо в друга група
Прием	Отговаряне на повикване във вашата група
РедНом	Редактиране на номер в дневник с повиквания
СписУч	Показване на участниците в конферентен разговор
СъкрНаб	Набиране с индексен номер за бързо набиране
Търсене	Търсене на запис в телефонния указател
<<	Изтриване на въведените знаци
>>	Придвижване през въведените знаци

Икони на екрана на телефона

Състояние на повикването	
	Затворена линия
	Отворена линия
	Повикване с установена връзка
	Пренасочването на повикванията е разрешено
	Звънящо повикване
	Задържано повикване
	Възстановяване на задържане
	Дистанционно използване
	Повикване с потвърдено право на достъп
	Шифровано повикване
	Неактивна вътрешна линия
	Едностранно вътрешно повикване
	Двустранно вътрешно повикване
Достъп до функция	
	Меню с приложения
	Меню за настройки
	Меню с указатели
	Меню за съобщения
	Меню с услуги
	Бутон слушалки
	Бутон за конферентен разговор
	Други функции за повикване
	Мобилност

	Разрешена функция
	Забранена функция
	Бутон за бързо набиране
Аудио или видео режим	
	Използва се слушалката
	Използва се високоговорителят
	Използват се слушалките
	Видео

Икони на бутони

	ПовтНаб
	ПрехРаз
	Задържане
	Навигация и избор
	Навигация и избор
	Високоговорител
	Без звук