













Gyakori telefonos műveletek

A telefon online sűgójának megtekintése	Nyomja meg a  >  gombot.
Hívás kezdeményezése	Nyomja meg a  gombot, majd írja be a számot.
Egy szám újrahívása	Nyomja meg a  gombot.
A fejbeszélő használata	Nyomja meg a  gombot.
A telefon némítása	Nyomja meg a  gombot.
Hívás tartása	Nyomja meg a  gombot.
Hívás visszavétele	Nyomja meg a (villogó)  gombot.
Hívás átadása új számra	Nyomja meg a  gombot.
Intercom hívás kezdeményezése	Nyomja meg a  gombot.
Szám gyors hívása	Nyomja meg a  gombot.
Konferenciahívás kezdeményezése	Nyomja meg a  gombot.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15061-01



RÖVID ÚTMUTATÓ



Cisco Unified 7931G IP-telefon Cisco Unified Communications Manager 6.1 rendszerhez (SCCP)

A funkciógombok bemutatása

A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

Gombikonok









Gyakori telefonos műveletek








A funkciógombok bemutatása

Átad	Hívás átadása
ÁtirMind	Hívásátirányítás beállítása/ megszüntetése
Bezár	Az aktuális ablak bezárása
CsHFelv	Egy másik csoportban kicsengő hívás fogadása
EHFelv	Egy társított csoportban kicsengő hívás fogadása
Eltáv	Konferencia-résztevő eltávolítása
Felvesz	Saját csoportjába tartozó hívás fogadása
Főmenü	A sűgő főmenűjének megjelenítése
Frissít	A tartalom frissítése
Hív	Telefonszám felhívása
HívVége	Az aktuális hívás vagy intercom hívás megszakítása
Keres	Keresés címtárlistában
Kilép	Visszalépés az előző képernyőre
Kiürít	Bejegyzések vagy beállítások törlése
Konfer	Konferenciahívás létrehozása
KonfHíd	Konferenciahíd létrehozása
KonfL	Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása
Linkek	A sűgő kapcsolódó témaköreinek megtekintése
Ment	A kiválasztott beállítások mentése
Mégse	A folyó művelet megszakítása vagy kilépés az aktuális képernyőről a módosítások mentése nélkül



MódHív	Hívásnaplóban szereplő szám szerkesztése
NeZavarj	A „Ne zavarj” funkció be- vagy kikapcsolása
Parkol	Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval
Részletek	A Részletek rekord megnyitása többszereplős hívás esetén a Nem fogadott hívások és a Fogadott hívások naplóban
RövHív	Tárcsázás gyorsívó szám segítségével
tovább	További parancsok megjelenítése
TovHP	Hívás küldése vagy átirányítása hangüzenet-kezelő rendszerbe
Törlés	A beállítások visszaállítása alapértékre
Töröl	A MódHív használatakor a kurzor jobb oldalán álló karakterek törlése
UtRBont	A konferenciához utoljára csatlakozott fél eltávolítása
ÚjHívás	Új hívás kezdeményezése
Újrahív	A legutóbb hívott szám újrahívása
Válaszol	Hívás fogadása
Választ	Menüpont kiválasztása vagy hívás
VidMód	Videomegjelenítési mód kiválasztása
Vissza	Visszalépés a sűgő előző témakörére
Visszav	Tartásban levő hívás visszavétele
Visszhív	Értesítés kérése, amikor egy pillanatnyilag foglalt mellék hívhatóvá válik
<<	Beírt karakterek törlése
>>	Mozgás a beírt karakterek között

A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

Hívásállapot	
	A vonal használaton kívül
	A vonal használatban
	Felépült hívás
	Hívásátirányítás engedélyezve
	Kicsengő hívás
	Tartásban levő hívás
	Tartás megfordítása
	Távoli használat
	Hitelesített hívás
	Titkosított hívás
	Szabad intercom vonal
	Egyirányú intercom vonal
	Kétirányú intercom vonal
Szolgáltatások elérése	
	Alkalmazások menü
	Beállítások menü
	Címtárak menü
	Üzenetek menü
	Szolgáltatások menü
	Fejbeszélő gomb
	Konferencia gomb
	Egyéb hívási szolgáltatások
	Mobilitás

	Engedélyezett funkció
	Szolgáltatás letiltva
	Gyorsívó gomb
Audio- vagy videomód	
	Kézibeszélő használata
	Kihangosító használata
	Fejbeszélő használata
	Videó

Gombikonok

	Újrahív
	Átad
	Tartás
	Navigáció és kiválasztás
	Hangszóró
	Némítás