

Bežné telefónne činnosti

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zobrazenie pomoci online na telefóne | Stlačte   >  |
| Uskutočnenie hovoru | Stlačte  a zadajte číslo. |
| Opätovné vytočenie čísla | Stlačte tlačidlo  . |
| Použitie náhlavnej súpravy | Stlačte   . |
| Stíšenie telefónu | Stlačte tlačidlo  . |
| Podržanie hovoru | Stlačte tlačidlo  . |
| Pokračovanie v hovore | Stlačte tlačidlo  (bliká). |
| Prepojenie hovoru na nové číslo | Stlačte tlačidlo  . |
| Uskutočnenie hlasného hovoru | Stlačte   . |
| Rýchla voľba čísla | Stlačte  (). |
| Vytvorenie konferenčného hovoru | Stlačte   . |



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15068-01



STRUČNÝ PREHLAD



Telefón Cisco Unified IP Phone 7931G pre Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP)

Definície kontextových tlačidiel

Ikony obrazovky telefónu

Ikony tlačidiel

Bežné telefónne činnosti

Definície kontextových tlačidiel

| | |
|--------------------|--|
| Aktual. | Obnovenie obsahu |
| CallBack | Zapnutie upozornenia na uvoľnenie predtým obsadenej klapky |
| d'alej | Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel |
| Hľadať | Vyhľadanie položky v adresári |
| Hlavná | Zobrazenie hlavnej ponuky pomoci |
| IVezmi | Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej skupine |
| Konfer | Vytvorenie konferenčného hovoru |
| Koniec | Odpojenie aktuálneho hovoru alebo aktuálneho hlasného hovoru |
| MeetMe | Host'ovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me |
| Nerušit' | Zapnutie alebo vypnutie funkcie Nerušit' |
| Odklonit' | Odklonenie alebo presmerovanie hovoru do systému hlasových správ |
| OdpojPK | Odpojenie posledného účastníka pridaného do konferenčného hovoru |
| Odstranit' | Odstránenie znakov napravo od kurzora pri používaní funkcie Upravit' |
| Odstranit' | Odstránenie účastníka konferencie |
| Opakuj | Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla |
| Parkuj | Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru |
| Podrobnosti | Otvorenie záznamu s podrobnosťami o hovore viacerých účastníkov v protokole Zmeškané hovory a Prijaté hovory |

| | |
|----------------|--|
| Pokrač | Návrat k podržanému hovoru |
| Prepoj | Prepojenie hovoru |
| PrepVše | Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov |
| Prijat' | Prijatie hovoru |
| RVidea | Výber režimu zobrazenia videa |
| Skončiť | Návrat na predchádzajúcu obrazovku |
| SkrVoľb | Výtočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby |
| Spät' | Návrat na predchádzajúcu tému pomoci |
| SVezmi | Prijatie hovoru zvoniaceho v inej skupine |
| Témy | Zobrazenie príbuzných tém pomoci |
| Uložiť | Uloženie vybraných nastavení |
| Upraviť | Úprava čísla v protokole hovorov |
| Vezmi | Prijatie hovoru vo vašej skupine |
| Volat' | Výtočenie telefónneho čísla |
| Volaj | Uskutočnenie nového hovoru |
| Vybrať | Výber položky ponuky alebo hovoru |
| Zavrieť | Zatvorenie aktuálneho okna |
| Zmazať | Odstránenie záznamov alebo nastavení |
| Zmazať | Obnovenie predvolených nastavení |
| ZozKonf | Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie |
| Zrušiť | Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien |
| << | Odstránenie zadaných znakov |
| >> | Prechod medzi zadanými znakmi |

Ikony obrazovky telefónu

| Stav hovoru | |
|--------------------|-----------------------------------|
| | Linka so zaveseným slúchadlom |
| | Linka so zdvihnutým slúchadlom |
| | Spojený hovor |
| | Presmerovanie hovorov je zapnuté |
| | Prichádzajúci hovor |
| | Podrzaný hovor |
| | Obnovenie podržania |
| | Používanie vzdialeného zariadenia |
| | Overený hovor |
| | Šifrovaný hovor |
| | Nečinná linka pre hlasný hovor |
| | Jednosmerný hlasný hovor |
| | Obojsmerný hlasný hovor |
| Prístup k funkciám | |
| | Ponuka Aplikácie |
| | Ponuka Nastavenia |
| | Ponuka Adresáre |
| | Ponuka Správy |
| | Ponuka Služby |
| | Tlačidlo Náhlavná súprava |
| | Tlačidlo Konferencia |
| | Ďalšie funkcie hovoru |
| | Funkcia Mobility |

| | Funkcia je zapnutá |
|-------------------------|-----------------------------|
| | Funkcia je vypnutá |
| | Tlačidlo rýchlej voľby |
| Režim zvuku alebo videa | |
| | Slúchadlo sa používa |
| | Reproduktor sa používa |
| | Náhlavná súprava sa používa |
| | Video |

Ikony tlačidiel

| | |
|--|----------------------------|
| | Opakuj |
| | Prepoj |
| | Podržať |
| | Navigačné funkcie a Vybrať |
| | Hlasný telefón |
| | Stíšiť |