

## Običajna telefonska opravila

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ogled spletne pomoči v telefonu      | Pritisnite  (  ) >  . |
| Klicanje                             | Pritisnite  in vnesite številko.  |
| Ponovno klicanje številke            | Pritisnite  .   |
| Uporabiti naglavno slušalko          | Pritisnite  (  ).  |
| Utišanje telefona                    | Pritisnite  .   |
| Uvrščanje klica na čakanje           | Pritisnite  .   |
| Nadaljevanje klica                   | Pritisnite  (utripajoča tipka).   |
| Preusmerjanje klica na novo številko | Pritisnite  .   |
| Opraviti notranji klic               | Pritisnite  (  ).  |
| Poklicati številko za hitri klic     | Pritisnite  (  ).  |
| Vzpostavlanje konferenčnega klica    | Pritisnite  (  ).  |



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15072-01



### HITRI PREGLED



## IP-telefon Cisco Unified 7931G za Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP)

Oprelitve dinamičnih tipk

Ikone na zaslonu telefona

Ikone na tipkah
























Običajna telefonska opravila







## Oprelitve dinamičnih tipk

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Briši</b>     | Izbris zapisov ali nastavitvev  |
| <b>Dvigni</b>    | Prezemanje klica v vaši skupini                                       |
| <b>Glavno</b>    | Prikaz glavnega menija za pomoč                                       |
| <b>Išči</b>      | Iskanje seznama imenika   |
| <b>Izberi</b>    | Izbira elementa v meniju ali klica                                    |
| <b>Izbriši</b>   | Odstranjevanje znakov na desni strani kazalke, ko uporabljate UrediŠt |
| <b>Izbriši</b>   | Ponastavitev nastavitvev na privzete vrednosti                        |
| <b>Izhod</b>     | Vrnitev na prejšnji zaslon  |
| <b>Kliči</b>     | Klicanje telefonske številke  |
| <b>Končaj</b>    | Prekinitev trenutnega klica ali trenutnega notranjega klica           |
| <b>Konfer</b>    | Vzpostavlanje konferenčnega klica                                     |
| <b>Nadaljuj</b>  | Nadaljevanje klica na čakanju   |
| <b>Nazaj</b>     | Vrnitev na prejšnjo temo pomoči                                       |
| <b>Ne moti</b>   | Vklop/Izklop funkcije »Ne moti«                                       |
| <b>NovKlic</b>   | Opravljanje novega klica  |
| <b>Odgovori</b>  | Prezemanje klica  |
| <b>Odstrani</b>  | Odstranjevanje udeleženca iz konference                               |
| <b>OdstrZKKI</b> | Odstranjevanje zadnjega udeleženca, dodanega v konferenčni klic       |
| <b>ODvig</b>     | Prezemanje klica, ki zvonil v povezani skupini                        |
| <b>Parkiraj</b>  | Shranjevanje klica s funkcijo »Parkiranje klica«                      |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Podrobno</b>  | Odpiranje zapisa s podrobnostmi za večosebni klic v dnevnikih neodgovorjenih klicev in prejetih klicev |
| <b>Ponovi</b>    | Ponovno klicanje številke, ki ste jo nazadnje klicali  |
| <b>Posodobi</b>  | Osveževanje vsebine  |
| <b>Povezave</b>  | Ogled sorodnih tem pomoči  |
| <b>PovKlic</b>   | Prejem obvestila, ko zasedeni priključek postane na voljo  |
| <b>Prekini</b>   | Preklic dejanja ali izhod iz zaslona brez uveljavitve sprememb   |
| <b>Preusmeri</b> | Preusmerjanje klica  |
| <b>PreuVse</b>   | Nastavitev/preklic preusmeritve klica  |
| <b>SDvig</b>     | Prevzem klica, ki zveni v drugi skupini  |
| <b>SezKonKI</b>  | Prikaz udeležencev konferenčnega klica   |
| <b>Shrani</b>    | Shranjevanje izbranih nastavitev   |
| <b>SkrKlic</b>   | Klicanje s pomočjo imenika številke za hitro klicanje  |
| <b>SrečajMe</b>  | Gostovanje konferenčnega klica »SrečajMe«  |
| <b>TakPreu</b>   | Preusmeritev klica v storitev glasovne pošte   |
| <b>UrediŠt</b>   | Urejanje številke v dnevniku klicev  |
| <b>več</b>       | Prikaz dodatnih dinamičnih tipk  |
| <b>VidNačin</b>  | Izbiranje načina za prikaz videa   |
| <b>Zapri</b>     | Zapiranje trenutnega okna  |
| <<               | Brisanje vnesenih znakov   |
| >>               | Premikanje po vnesenih znakih  |

## Ikone na zaslonu telefona

| Stanje klica  |                                   |
|---|-----------------------------------|
|    | Linija pri odloženi slušalki      |
|    | Linija pri dvignjeni slušalki     |
|    | Vzpostavljen klic                 |
|    | Preusmeritev klica omogočena      |
|    | Klic zveni                        |
|    | Klic na čakanju                   |
|    | Zadrži povrnitev                  |
|    | Klic na daljavo v uporabi         |
|    | Avtoriziran klic                  |
|    | Zakodiran klic                    |
|    | Nedejavna linija notranjega klica |
|    | Enosmerni notranji klic           |
|    | Dvosmerni notranji klic           |
| Dostop do funkcij   |                                   |
|    | Meni aplikacije                   |
|    | Meni nastavitev                   |
|    | Meni imenika                      |
|    | Meni sporočil                     |
|   | Meni storitev                     |
|  | Gumb »Naglavna slušalka«          |
|  | Gumb »Konferenčni klic«           |
|  | Druge funkcije klicev             |
|  | Mobilnost                         |
|  | Funkcija je omogočena             |

|  | Funkcija je onemogočena     |
|---|-----------------------------|
|  | Gumb za hitro klicanje      |
| Ardio ali video način   |                             |
|  | Slušalka v uporabi          |
|  | Zvočnik v uporabi           |
|  | Naglavna slušalka v uporabi |
|  | Video                       |

## Ikone na tipkah

|   |                               |
|---|-------------------------------|
|  | Ponovi                        |
|  | Preusmeri                     |
|  | Zadrži                        |
|  | Navigacijska in izbirna tipka |
|  | Zvočnik                       |
|  | Izklop zvoka                  |