


















Tasques telefòniques habituals

Visualitzar l'ajuda en línia al telèfon	Premeu   >  .
Fer una trucada	Premeu  i marqueu un número.
Tornar a marcar un número	Premeu  .
Utilitzar uns auriculars	Premeu   .
Posar en silenci el telèfon	Premeu  .
Posar una trucada en espera	Premeu  .
Reprendre una trucada	Premeu  (parpelleja).
Transferir una trucada a un número nou	Premeu  .
Fer una trucada d'intercomunicació	Premeu   .
Marcar un número de marcatge ràpid	Premeu   .
Iniciar una trucada de conferència	Premeu   .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17409-01



REFERÈNCIA RÀPIDA



Telèfon IP 7931G de Cisco Unified per a Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP i SIP)

Definicions de les tecles programades

Icones de la pantalla del telèfon

Icones dels botons
















Tasques telefòniques habituals





Definicions de les tecles programades

Actual.	Actualitzar el contingut
Aparcar	Guardar una trucada mitjançant Aparcar trucada
Canc.	Cancel·lar una acció o sortir d'una pantalla sense aplicar els canvis
CaptAs	Contestar una trucada que sona en un grup associat
CaptGr	Contestar una trucada que sona en un altre grup o una altra línia
Captur	Contestar una trucada que sona en un altre telèfon del vostre grup
Cercar	Cercar un llistat de directori
Confr.	Crear una trucada de conferència
Cont.	Reprendre una trucada en espera
Contest.	Contestar una trucada
Desviar	Desviar o redirigir una trucada a un sistema de missatgeria de veu
Detalls	Obrir el registre Detalls per a una trucada entre diverses persones als registres de trucades perdudes i trucades rebudes
DsvInc	Configurar/anul·lar el desviament de trucades
EditNúm	Editar un número d'un registre de trucades
Eliminar	Esborrar caràcters a la dreta del cursor quan s'utilitza EditNúm
EliUltTr	Treure l'últim usuari afegit a una trucada de conferència
Enllaços	Veure els temes d'ajuda relacionats
Enrere	Tornar al tema d'ajuda anterior
Esborr.	Esborrar registres o configuracions
Esborrar	Restablir els paràmetres a la configuració predeterminada




FiTruc.	Desconnectar la trucada actual o la trucada d'intercomunicació actual
Guardar	Desar la configuració escollida
ListCnf	Veure els participants d'una conferència
MarcAbr	Marcar mitjançant un número d'índex de marcatge ràpid
Marcar	Marcar un número de telèfon
Meet-Me	Organitzar una trucada de conferència Meet-Me
Més	Mostrar més tecles programades
ModeVid	Seleccionar un mode de visualització de vídeo
NoMlsta	Activar/desactivar No molestar
NovaTruc	Fer una trucada nova
Principal	Mostrar el menú principal de l'ajuda
RetrTruc.	Rebre un avís quan una extensió ocupada estigui disponible
Retruc.	Tornar a marcar l'últim número que s'ha marcat
Selecc.	Seleccionar un element d'un menú o una trucada
Sortir	Tornar a la pantalla prèvia
Tancar	Tancar la finestra actual
Treure	Treure un participant d'una conferència
Trnsf.	Transferir una trucada
<<	Esborrar caràcters introduïts
>>	Desplaçar-vos pels caràcters introduïts

Icones de la pantalla del telèfon

Estat de la trucada	
	Línia penjada
	Línia despenjada
	Trucada connectada
	Desviament de trucades activat
	Una trucada que sona o una línia BLF controlada està sonant (Captur de BLF)
	Trucada en espera
	Reversió d'espera
	Remot en ús
	Trucada autenticada
	Trucada xifrada
	Línia d'intercomunicació inactiva
	Trucada d'intercomunicació unidireccional
	Trucada d'intercomunicació bidireccional
Accés a les funcions	
	Menú d'aplicacions
	Menú Configuració
	Menú Directoris
	Menú Missatges
	Menú Serveis
	Botó Auriculars
	Botó Conferència
	Altres funcions de les trucades
	Mobilitat
	Funció activada
	Funció desactivada
	Botó de marcatge ràpid

Mode de vídeo o de so	
	Auriculars en ús
	Altaveu en ús
	Auriculars en ús
	Vídeo

Icones dels botons

	Retruc.
	Trnsf.
	Espera
	Navegació i seleccionar
	Altaveu
	Silenci