

## הגדרות מקשי בחירה

בחירת פריט בתפריט או שיחה	<b>בחר</b>
ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים	<b>ביטול</b>
התחלת שיחה חדשה	<b>החל שיחה</b>
המשך שיחה בהחזקה	<b>המשך</b>
ניתוק משתתף משיחת ועידה	<b>הסר</b>
העברת שיחה	<b>העברה</b>
העברת שיחה או ניתובה מחדש לשירות הודעות קוליות	<b>הפנה מיד</b>
בחירת מצב של תצוגת וידאו	<b>וידאו</b>
הקמת שיחת ועידה	<b>ועידה</b>
חיוג באמצעות מספר לחיוג מהיר	<b>ח. מקוצר</b>
חיוג חוזר של המספר האחרון	<b>ח.חוזר</b>
חזרה לנושא העזרה הקודם	<b>חזרה</b>
מענה לשיחה בקבוצה שלך	<b>חטיפה</b>
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת	<b>חטיפה אח.</b>
חיוג מספר טלפון	<b>חייג</b>
שמירת שיחה באמצעות 'שיחה חונה'	<b>חנה</b>
חיפוש רישום במדריך טלפונים	<b>חפש</b>
הפעלה או השבתה של התכונה לא להפריעי	<b>לאלהפריע</b>
איפוס ההגדרות לברירות המחדל	<b>מחיקה</b>
מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ע' חיוג	<b>מחק</b>
הצגת המשתתפים בשיחת ועידה	<b>מתוועדים</b>
קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפתה	<b>נסה שוב</b>
מחיקת רשומות או הגדרות	<b>נקה</b>
סגירת החלון הנוכחי	<b>סגור</b>



### מדריך עזר מהיר



## Cisco Unified IP Phone 7931G Cisco Unified Communications Manager גרסה 7.0 (SIP וכן SCCP)

הגדרות מקשי בחירה  
סמלים במסך הטלפון  
סמלי לחצנים  
פעולות שכיחות

## פעולות שכיחות

לחץ על	הצגת העזרה המקוונת בטלפון
לחץ  והזן מספר.	ביצוע שיחה
לחץ	חיוג חוזר של מספר
לחץ על	שימוש באוזנייה
לחץ	השתקת הטלפון
לחץ על	העברת שיחה למצב החזקה
לחץ על	המשך שיחה (מהבהב).
לחץ	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על	ביצוע שיחת פנים
לחץ על	חיוג מהיר למספר
לחץ על	הקמת שיחת ועידה



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

תכונה מושבתת	□
הלחצן 'חיוג מהיר'	☰
<b>מצב שמע או וידאו</b>	
השפופרת בשימוש	📞
הדיבורית בשימוש	📢
האוזניים בשימוש	🎧
וידאו	📺

## סמלי הלחצנים

ח.חוזר	🔄
העברה	🔄
החזקה	🔴
ניווט ובחירה	🕒
רמקול	📢
השתק	🔇

## סמלים במסך הטלפון

מצב שיחה	
קו בעריסה	📞
קו לא בעריסה	📞
שיחה מחוברת	📞
'העברת שיחות' מופעלת	📞➕
שיחה מצלצלת, או קו שנמצא תחת פיקוח BLF מצלצל	📞📞📞
שיחה במצב 'החזקה'	🔒
החזרה מהחזקה	📞📞📞
מרוחק בשימוש	📞
שיחה מאומתת	📞
שיחה מוצפנת	🔒
קו פנים לא פעיל	📞
שיחת פנים חד-כיוונית	📞
שיחת פנים דו-כיוונית	📞
גישה לתכונה	
תפריט יישום	🌐
תפריט הגדרות	⚙️
תפריט ספרי טלפון	📞
תפריט הודעות	✉️
תפריט שירותים	🌐
לחצן אוזניים	🎧
לחצן ועידה	👥
תכונות שיחה נוספות	📞
ניידות	📶
תכונה מופעלת	●

סימני שיחה	פירוט
ע' חיוג	עריכת מספר ביומן שיחות
עדכון	רענון התוכן
עוד	הצגת מקשי בחירה נוספים
ענה	מענה לשיחה
עקובאחרי	הגדרה או ביטול של העברת שיחות
פרטים	פתיחת רישומי הפרטים עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן 'שיחות שלא נענו' וביומן 'שיחות שהתקבלו'
צא	חזרה למסך הקודם
קב. חטיפה	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה אחרת
קישורים	הצגת נושאי עזרה קשורים
ראשי	הצגת התפריט הראשי של מערכת העזרה
שמירה	שמירת ההגדרות שנבחרו
MeetMe	אירוח שיחת ועידה נשבי יחד
RmLstC	ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה
<<	תנועה בין תווים שהוזנו
>>	מחיקת תווים שהוזנו