














## Običajna telefonska opravila

Ogled spletne pomoči v telefonu	Pritisnite   >  .
Klicanje	Pritisnite  in vnesite številko.
Ponovno klicanje številke	Pritisnite  .
Uporaba naglavne slušalke	Pritisnite   .
Utišanje telefona	Pritisnite  .
Uvrščanje klica na čakanje	Pritisnite   .
Nadaljevanje klica	Pritisnite  (utripajoča tipka).
Preusmerjanje klica na novo številko	Pritisnite  .
Opravljanje notranjega klica	Pritisnite   .
Klicanje številke za hitri klic	Pritisnite   .
Vzpostavljanje konferenčnega klica	Pritisnite   .



### HITRI PREGLED



## IP-telefon Cisco Unified 7931G za Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP in SIP)

Opredelitve dinamičnih tipk  
Ikone na zaslonu telefona  
Ikone na tipkah  
Običajna telefonska opravila



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17428-01











## Opredelitve dinamičnih tipk

<b>Briši</b>	Izbris zapisov ali nastavitvev
<b>Dvigni</b>	Odgovoriti na klic, ki zvoni na drugem telefonu v vaši skupine
<b>Glavno</b>	Prikaz glavnega menija za pomoč
<b>Išči</b>	Iskanje seznama imenika
<b>Izberi</b>	Izbira elementa v meniju ali klica
<b>Izbriši</b>	Odstranjevanje znakov na desni strani kazalke, ko uporabljate UrediŠt
<b>Izbriši</b>	Ponastavitev nastavitvev na privzete vrednosti
<b>Izhod</b>	Vrnitev na prejšnji zaslon
<b>Kliči</b>	Klicanje telefonske številke
<b>Končaj</b>	Prekinitev trenutnega klica ali trenutnega notranjega klica
<b>Konfer</b>	Vzpostavljanje konferenčnega klica
<b>Nadaljaj</b>	Nadaljevanje klica na čakanju
<b>Nazaj</b>	Vrnitev na prejšnjo temo pomoči
<b>Ne moti</b>	Vklop/Izklop funkcije »Ne moti«
<b>NovKlic</b>	Opravljanje novega klica
<b>Odgovori</b>	Prevzemanje klica
<b>Odstrani</b>	Odstranjevanje udeleženca iz konference
<b>OdstrZKKI</b>	Odstranjevanje zadnjega udeleženca, dodanega v konferenčni klic
<b>ODvig</b>	Prevzemanje klica, ki zvoni v povezani skupini
<b>Parkiraj</b>	Shranjevanje klica s funkcijo »Parkiranje klica«
<b>Podrobnosti</b>	Odpiranje zapisa s podrobnostmi za večosebni klic v dnevnikih neodgovorjenih klicev in prejetih klicev













<b>Ponovi</b>	Ponovno klicanje številke, ki ste jo nazadnje klicali
<b>Posodobi</b>	Osveževanje vsebine
<b>Povezave</b>	Ogled sorodnih tem pomoči
<b>PovKlic</b>	Prejem obvestila, ko zasedeni priključek postane na voljo
<b>Prekliči</b>	Preklic dejanja ali izhod iz zaslona brez uveljavitve sprememb
<b>Preusmeri</b>	Preusmerjanje klica
<b>PreuVse</b>	Nastavitev/preklic preusmeritve klica
<b>SDvig</b>	Odgovoriti na klic, ki zveni na priključku v drugi skupini ali drugi liniji
<b>SezKonKl</b>	Prikaz udeležencev konferenčnega klica
<b>Shrani</b>	Shranjevanje izbranih nastavitev
<b>SkrKlic</b>	Klicanje s pomočjo imenika številke za hitro klicanje
<b>SrečajMe</b>	Gostovanje konferenčnega klica »SrečajMe«
<b>TakPreu</b>	Preusmeritev klica v storitev glasovne pošte
<b>UrediŠt</b>	Urejanje številke v dnevniku klicev
<b>Več</b>	Prikaže dodatne dinamične tipke
<b>VidNačin</b>	Izbiranje načina za prikaz videa
<b>Zapri</b>	Zapiranje trenutnega okna
<<	Izbriše vnesene znake
>>	Premikanje po vnesenih znakih

## Ikone na zaslonu telefona





### Stanje klica

	Linija pri odloženi slušalki
	Linija pri dvignjeni slušalki
	Vzpostavljen klic
	Preusmeritev klica omogočena
	Klic ali priključek na nadzirani liniji BLF zvoni (Dvigni BLF)
	Klic na čakanju
	Zadrži povrnitev
	Klic na daljavo v uporabi
	Avtoriziran klic
	Zakodiran klic
	Nedejavna linija notranjega klica
	Enosmerni notranji klic
	Dvosmerni notranji klic







### Dostop do funkcij

	Meni aplikacije
	Meni nastavitvev
	Meni imenika
	Meni sporočil
	Meni storitev
	Gumb »Naglavna slušalka«
	Gumb »Konferenčni klic«
	Druge funkcije klicev
	Mobilnost
	Funkcija je omogočena
	Funkcija je onemogočena
	Gumb za hitro klicanje

### Avdio ali video način

	Slušalka v uporabi
	Zvočnik v uporabi
	Naglavna slušalka v uporabi
	Video

## Ikone na tipkah

	Ponovi
	Preusmeri
	Zadrži
	Navigacijska in izbirna tipka
	
	Zvočnik
	Izklop zvoka