

คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

ดูวิธีใช้ออนไลน์บนโทรศัพท์	กด  > 
โทรออก	กด  และใส่หมายเลข
โทรหมายเลขซ้ำ	กด 
ใช้ชุดหูฟัง	กด 
ปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ	กด 
พักสาย	กด 
พูดต่อ	กด  (กะพริบ)
โอนสายไปยังหมายเลขใหม่	กด 
ต่อสายภายใน	กด  (☐)
กดหมายเลขโทรด่วน	กด  (⋮)
จัดการประชุมสาย	กด  (⋈)



ดูคู่มืออ้างอิงฉบับย่อ



Cisco Unified IP Phone 7931G สำหรับ Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP และ SIP)

ความหมายของซอฟต์แวร์
ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์
ปุ่มไอคอน
คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17429-01

ความหมายของซอฟต์แวร์

<<	ลบอักขระที่ป้อน
>>	เลื่อนไปยังอักขระที่ป้อน
DND	เปิด/ปิด ห้ามรบกวน
iDivert	เปลี่ยนเส้นทางหรือโอนสายเรียกเข้าไประบบข้อความเสียง
MeetMe	เป็นผู้จัดตั้งการประชุมสาย Meet-Me
แก๊งเบอร์	แก๊งหมายเลขในข้อมูลการใช้
ค้นหา	ค้นหารายการสมุดโทรศัพท์
จองสาย	ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อสายภายในที่เคยใช้งานอยู่ว่างลง
ตอบรับ	รับสายเรียกเข้า
ตัดท้าย	ตัดผู้เข้าร่วมประชุมคนสุดท้ายที่เพิ่มเข้าในการประชุมสาย
โทรซ้ำ	โทรไปยังหมายเลขที่เพิ่งโทรออกอีกครั้ง
โทรย่อ	โทรออกโดยใช้หมายเลขดัชนีโทรด่วน
โทรใหม่	โทรไปหมายเลขใหม่
โทรออก	กดหมายเลขโทรศัพท์
บันทึก	บันทึกการตั้งค่าที่เลือก
ประชุม	จัดการประชุมสาย
ปรับปรุง	รีเฟรชข้อมูล
ปิด	ปิดหน้าต่างปัจจุบัน
พูดต่อ	คืนสายสนทนาที่มีการพักสาย
เพิ่มเติม	แสดงซอฟต์แวร์อื่นๆ
ยกเลิก	ยกเลิกการทำงานหรือออกจากหน้าจอโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงมาใช้
ย้อนกลับ	กลับไปหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้านี้
รับกลุ่ม	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในกลุ่มอื่นหรือในสายอื่น

รับแทน	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในโทรศัพท์เครื่องอื่นในกลุ่มของคุณ
รับอื่นๆ	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ	ดูรายชื่อผู้ประชุมสาย
รายละเอียด	เปิดรายการบันทึกรายละเอียดการใช้สายสำหรับการโทรหลายกลุ่มในข้อมูลการใช้ เบอร์ที่ไม่ได้รับและเบอร์ที่รับสาย
ลบ	ลบอักขระไปทางขวาของเคอร์เซอร์เมื่อใช้แท็บเวอร์
ลบ	รีเซ็ตการตั้งค่าเป็นค่ามาตรฐาน
ล้าง	ลบข้อมูลหรือการตั้งค่า
ลิงก์	ดูหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
เลือก	เลือกรายการในเมนูหรือโทร
วางพัก	เก็บการโทรโดยวางพักสาย
วางสาย	วางสายปัจจุบันหรือสายภายในปัจจุบัน
วิดีโอ	เลือกโหมดการแสดงวิดีโอ
หลัก	แสดงเมนูหลักวิธีใช้
ออก	กลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้
เอาออก	เอารายชื่อผู้ประชุมสายออก
โอนสาย	โอนสายเรียกเข้า
โอนหมด	ตั้ง/ยกเลิกการฝากสาย

ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์

สถานะการโทร	
	วางหู
	ยกหู
	สายที่เชื่อมต่ออยู่
	การฝากสายเปิดใช้งาน
	สายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ หรือ BLF – สายที่ตรวจสอบกำลังตั้งอยู่ (BLF รับแทน)
	สายที่พัก
	การคืนสายที่พักไว้
	รีโมตใช้งานอยู่
	สายที่ตรวจสอบรับรองแล้ว
	สายที่เข้ารหัส
	สายภายในวาง
	สายภายในทางเดียว
	สายภายในสองทาง
การเข้าถึงคุณสมบัติ	
	เมนูแอปพลิเคชัน
	เมนูการตั้งค่า
	เมนูไดเร็กทอรี
	เมนูข้อความ
	เมนูเซอร์วิส
	ปุ่ม ชุดหูฟัง
	ปุ่ม ประชุม
	คุณสมบัติการโทรอื่นๆ
	Mobility
	คุณสมบัติที่เปิดใช้งาน

	คุณสมบัติปิดการใช้งาน
	ปุ่ม โทรด่วน
โหมดเสียงหรือโหมดวิดีโอ	
	หูโทรศัพท์ใช้งานอยู่
	สปีคเกอร์โฟนใช้งานอยู่
	ชุดหูฟังใช้งานอยู่
	วิดีโอ

ปุ่มไอคอน

	โทรซ้ำ
	โอนสาย
	พักสาย
	การนำทาง และ เลือก
	ลำโพง
	ปิดเสียง