








## Yleiset puhelintehtävät

Puhelimen online-ohjeen avaaminen	Paina  - tai  -näppäintä nopeasti kaksi kertaa.
Puhelun soittaminen	Avaa linja ennen numeron valintaa tai sen jälkeen.
Numeron valitseminen uudelleen	Paina <b>Toista</b> -näppäintä.
Kaiuttimen tai korvakuulokkeen käyttöön siirtyminen puhelun aikana	Paina  -tai  -näppäintä ja pane kuuloke pidikkeeseen.
Puhelimen vaimentaminen	Paina  -näppäintä.
Puhelulokien avaaminen	Paina  -näppäintä ja valitse haluamasi puheluloki. Valitse numero korostamalla haluamasi tietue ja avaa linja.
Numeron muokkaaminen	Paina <b>Muokkaa</b> , << tai >>.
Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun palaaminen	Paina <b>Pito</b> -tai <b>Palaa</b> -näppäintä.
Puhelun siirtäminen uuteen numeroon	Paina <b>Siirrä</b> -näppäintä ja syötä kohdenumero. Paina sitten <b>Siirrä</b> -näppäintä uudelleen.
Vakionevottelu-puhelun aloittaminen	Paina <b>lisää</b> > <b>Neuvot</b> . Valitse numero ja paina uudelleen <b>Neuvot</b> -näppäintä. Toista jokaisen puhujan kohdalla.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems ja Cisco Systems -logo ovat Cisco Systems, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja eräissä muissa maissa. Kaikki muut tässä asiakirjassa tai WWW-sivuilla mainitut brändit, nimet tai tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei tarkoita Ciscon ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (0601R)

OL-9928-01



## Cisco Unified IP -puhelimet 7960G ja 7940G Cisco Unified CallManager 5.0 -järjestelmää varten (SCCP)

Toimintonäppäinten määritelmät  
Näytön kuvakkeet  
Painikekuvakkeet  
Yleiset puhelintehtävät








## Toimintonäppäinten määritelmät

<b>Hae</b>	Tällä voit hakea luettelotietuetta.
<b>Jonotus</b>	Tällä voit saada ilmoituksen, kun varattuna oleva tai soiva alanumero vapautuu.
<b>Liitä</b>	Tällä voit liittää useita samalla linjalla olevia puheluita neuvottelupuheluksi.
<b>lisää</b>	Tällä saat näkyviin lisää toimintonäppäimiä.
<b>Lopeta</b>	Tällä voit lopettaa nykyisen puhelun.
<b>LyhSoit</b>	Tällä voit soittaa käyttämällä lyhytvalinnan hakemistonumeroa.
<b>MPOimin</b>	Tällä voit vastata toisessa, omaan ryhmääsi liittyvässä ryhmässä soivaan puheluu.
<b>Muokkaa</b>	Tällä voit muokata puhelulokissa olevaa numeroa.
<b>NeuvLue</b>	Tällä voit katsella neuvottelun osallistujia.
<b>Neuvot</b>	Tällä voit luoda neuvottelupuhelun.
<b>Neuvott</b>	Tällä voit luoda avoimen neuvottelupuhelun.
<b>nVäliint</b>	Tällä voit liittyä jaetulla linjalla olevaan puheluu ja muodostaa neuvottelupuhelun.
<b>Päivitä</b>	Tällä voit päivittää sisältöä.
<b>Palaa</b>	Tällä voit palata pidossa olevaan puheluu.
<b>Parkki</b>	Tällä voit asettaa puhelun parkkiin, kun käytät Parkissa-toimintoa.
<b>Peruuta</b>	Tällä voit peruuttaa tekemäsi toiminnon tai poistaa näyttöstä ottamatta muutoksia käyttöön.
<b>Poimi</b>	Tällä voit vastata ryhmässäsi soivaan puheluu.



Poista	Tällä voit poistaa tietueita tai asetuksia, kohdistimen kohdalla olevia merkkejä käyttäessäsi Muokkaa-näppäintä sekä osallistujia neuvottelusta.
Poistu	Tällä voit palata edelliseen näkymään.
PoisViim	Tällä voit poistaa uusimman osallistujan neuvottelusta.
QRT	Tällä voit ilmoittaa puheluongelmista järjestelmänvalvojalle.
RPoimin	Tällä voit vastata toisessa ryhmässä soivaan puheluun.
Siirrä	Tällä voit siirtää puhelun.
Siirto	Tällä voit asettaa tai peruuttaa soitonsiirron.
Soita	Tällä voit valita haluamasi numeron tai soittaa uuden puhelun.
SuorSiir	Tällä voit yhdistää kaksi puhelua.
Tallenna	Tällä voit tallentaa valitsemasi asetukset.
Toista	Tällä voit valita edellisen numeron uudelleen.
Väliint	Tällä voit liittyä jaetulla linjalla olevaan puheluun.
Valitse	Tällä voit valita näytöstä kohteita.
Vastaa	Tällä voit vastata puheluun.
Videotila	Tällä voit valita videonäyttötilan.
vKääntö	Tällä voit lähettää puhelun puheviestijärjestelmään.
<<	Tällä voit poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevia merkkejä.
>>	Tällä voit siirtyä eteenpäin syöttämäsi merkki kerrallaan.

## Näytön kuvakkeet





### Puhelun tila

	Soitonsiirto käytössä
	Puhelu pidossa
	Yhdistetty puhelu
	Saapuva puhelu
	Linja auki
	Lähtevä puhelu
	Jaettu linja käytössä




### Turvalliset puhelut

	Tarkistettu puhelu
	Salattu puhelu








### Tärkeät puhelut

	Ensisijainen puhelu
	Kohtalaisen tärkeysasteen puhelu
	Korkeamman tärkeysasteen puhelu
	Korkeimman tärkeysasteen puhelu

### Valittu laite

	Kuuloke käytössä
	Korvakuuloke käytössä
	Kaiutinpuhelin käytössä

### Muut toiminnot

	Varattu lyhytvalintalinja
	Vapaa lyhytvalintalinja
	Lyhytvalinta (linjan tila tuntematon)
	Viesti odottaa
	Video käytössä
	Asetus valittu
	Toiminto käytössä

## Painikekuvakkeet

	Viestit
	Palvelut
	Ohje
	Luettelot
	Asetukset
	Kaiutin
	Vaimennus
	Kuulokkeet