







## Vanlige telefonoppgaver

Vise elektronisk hjelp på telefonen	Trykk på  .
Ringe	Løft av håndsettet før eller etter oppringing av et nummer.
Ringe et nummer på nytt	Trykk på <b>Gjenta</b> . Trykk eventuelt på navigeringsknappen mens håndsettet er på for å se loggen over oppringte numre.
Bytte til håndsettet under en samtale	Løft opp håndsettet.
Bytte til høyttaleren eller håndsettet under en samtale	Trykk på  eller  , og legg deretter på.
Dempe telefonen	Trykk på  .
Bruke anropsloggene	Trykk på  for å velge en anropslogg. Hvis du vil ringe, merker du en oppføring og tar av håndsettet.
Redigere et nummer	Trykk på <b>Rediger</b> , << eller >>.
Sette en samtale på vent / hente et anrop tilbake	Trykk på <b>Vent</b> eller <b>HentAnr</b> .
Overføre et anrop til et nytt nummer	Trykk på <b>Overfør</b> og tast et målnummer. Trykk deretter på <b>Overfør</b> på nytt.
Starte en standard-konferanse	Trykk på <b>mer &gt; Konf</b> , ring deltakeren, og trykk deretter på <b>Konf</b> på nytt.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems og Cisco Systems-logoen er registrerte varemerker for Cisco Systems, Inc. eller tilhørende datterselskaper i USA og i visse andre land. Alle andre merker, navn eller varemerker som er omtalt i dette dokumentet eller på Web-området, tilhører sine respektive eiere. Bruk av ordet partner kan ikke tolkes som et samarbeidsforhold mellom Cisco og andre selskaper. (0601R)

OL-9629-01



## Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE og 7941G/7941G-GE for Cisco CallManager 4.2

Funksjonstastdefinisjoner  
Ikoner på telefonskjermen  
Knappeikoner  
Vanlige telefonoppgaver








## Funksjonstastdefinisjoner

<b>A.GrAnr</b>	Besvar et anrop som ringer i en tilknyttet gruppe
<b>Avbryt</b>	Avbryt en handling eller gå ut av et skjermbilde uten å implementere endringene
<b>Avslutt</b>	Gå tilbake til det forrige skjermbildet
<b>BrytInn</b>	Legg deg til i en samtale på en delt linje
<b>Delta</b>	Slå sammen flere samtaler som allerede finnes på én linje, for å opprette en konferanse
<b>Detaljer</b>	Åpne detaljoppføringen for en flerpartssamtale i loggen for ubesvarte anrop eller mottatte anrop
<b>DirOver</b>	Koble sammen to samtaler
<b>Fjern</b>	Slett oppføringer eller innstillinger
<b>Fjern</b>	Fjern en konferansedeltaker
<b>FjSistD</b>	Fjern den siste personen som ble lagt til i en konferansesamtale
<b>G.GrAnr</b>	Besvar et anrop som ringer i en annen gruppe
<b>Gjenta</b>	Ring nummeret du ringte sist, på nytt
<b>GrAnrop</b>	Besvar et anrop i din gruppe
<b>HentAnr</b>	Gjenoppta en samtale på vent
<b>kBrytIn</b>	Legg deg til i en samtale på en delt linje, og start en konferanse
<b>Konf</b>	Opprett en konferansesamtale
<b>KonfList</b>	Vis konferansedeltakere
<b>Kortnr</b>	Ring ved hjelp av et kortnummer
<b>Lagre</b>	Lagre de valgte innstillingene
<b>LeggPå</b>	Koble fra gjeldende samtale



<b>Lukk</b>	Lukk det aktive vinduet
<b>mer</b>	Vis flere funksjonstaster
<b>Møterom</b>	Styr en møteromskonferanse
<b>Oppdater</b>	Oppdater innhold
<b>Overfør</b>	Overfør en samtale
<b>Parker</b>	Lagre en samtale ved hjelp av samtaleparkering
<b>QRT</b>	Send samtaleproblemer til systemansvarlig
<b>Rediger</b>	Rediger et nummer i en anropslogg
<b>Ring</b>	Ring et telefonnummer
<b>Ring</b>	Foreta et nytt anrop
<b>Slett</b>	Fjern tegn til høyre for markøren når du bruker Rediger
<b>Slett</b>	Tilbakestill innstillinger til standardverdiene
<b>SLogg</b>	Unngå at søkegruppeanrop ringer på telefonen din, ved å logge ut av søkegruppene
<b>Svar</b>	Svar på et anrop
<b>Søk</b>	Søk etter en katalogoppføring
<b>TbkRing</b>	Motta en melding når et opptatt internummer blir tilgjengelig
<b>Tilbake</b>	Gå tilbake til forrige hjelpeemne
<b>UmOmdir</b>	Send et anrop til talemeldingssystemet
<b>Velg</b>	Velg et menyelement eller anrop
<b>VidAlle</b>	Angi/avbryt viderekobling
<b>VidMod</b>	Velg en videovisningsmodus
<<	Slett angitte tegn
>>	Flytt gjennom tegnene

## Ikoner på telefonskjermen




### Linje- og samtalestatus

	Viderekobling av anrop aktivert
	Samtale på vent
	Tilkoblet samtale
	Håndsett av
	Håndsett på
	Innkommende anrop
	Delt linje i bruk





### Sikre anrop

	Godkjent samtale
	Sikkert anrop






### Valgt enhet

	Håndsett i bruk
	Hodetelefoner i bruk
	Høytaler i bruk










### Viktige anrop

	Prioritert anrop
	Anrop med middels prioritet
	Anrop med høy prioritet
	Anrop med høyest prioritet

### Andre funksjoner

	Kortnummerknapp konfigurert
	Melding venter
	Video aktivert
	Alternativ valgt
	Funksjon aktivert

## Knappeikoner

	Meldinger
	Tjenester
	Hjelp
	Kataloger
	Innstillinger
	Volum
	Høytaler
	Demp
	Hodetelefoner