

הגדרות מקשי בחירה

ח. מקוצר	חיוג באמצעות מספר לחיוג מהיר
ענה	מענה לשיחה
חזרה	חזרה לנושא העזרה הקודם
הצטרף	הצטרפות לשיחה בקו משותף
נסה שוב	קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפתה.
ביטול	ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים.
הצטרף מ.	הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת שיחת ועידה.
עקובאחרי	הגדרה או ביטול של העברת שיחות
נקה	מחיקת רשומות או הגדרות
סגור	סגירת החלון הנוכחי
מתוועדים	הצגת המשתתפים בשיחת ועידה
ועידה	הקמת שיחת ועידה
מחק	מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ע' חיוג
פרטים (SCCP בלבד)	פתיחת רישומי הפרטים עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן 'שיחות שלא נענו' וביומן 'שיחות שהתקבלו'.
חייג	חיוג מספר טלפון
העבר יש. (SCCP בלבד)	העברת שתי שיחות זו אל זו
לאלהפריע	הפעלה או השבתה של התכונה 'לא להפריע'
ע' חיוג	עריכת מספר ביומן שיחות
סיים שיחה	ניתוק השיחה הנוכחית או שיחת הפנים הנוכחית
מחיקה	איפוס ההגדרות לברירות המחדל
צא	חזרה למסך הקודם
קב. חטיפה	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה אחרת



מדריך בזק



Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE and 7941G/7941G-GE for Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP and SIP)

הגדרות מקשי בחירה
הסמלים במסך הטלפון
סמלי הלחצנים
פעולות שכיחות

פעולות שכיחות

	הצגת העזרה המקוונת בטלפון
	ביצוע שיחה
	חיוג חוזר של מספר
	מעבר לשפופרת במהלך שיחה
	מעבר לרמקול או אוזנייה במהלך שיחה.
	השתקת הטלפון
	שימוש ביומני שיחות
	עריכת מספר
	החזקה/המשך שיחה
	העברת שיחה למספר חדש
	ביצוע שיחת פנים
	הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

	הדיבורית בשימוש
	מצב וידאו מופעל (SCCP בלבד)
גישה לתכונה	
	תכונה משויכת ללחצן
	ניידות משויכת ללחצן
	החזקה משויכת ללחצן
	ועידה משויכת ללחצן
	העברה משויכת ללחצן
	כתובת URL של שירות טלפונים משויכת ללחצן
	רישום כתובת URL ביומן שיחות מוכן לעריכה (SIP בלבד)
	אפשרות שנבחרה
	תכונה מופעלת

סמלי הלחצנים

	הודעות
	שירותים
	עזרה
	ספריות
	הגדרות
	עוצמת הקול
	רמקול
	השתק
	אוזניות

הסמלים במסך הטלפון

מצב קו ושיחה	
	'העברת שיחות' מופעלת
	שיחה במצב 'החזקה'
	שיחה מחוברת
	שיחה נכנסת
	לא בעריסה
	בעריסה
	קו משותף בשימוש
	הודעה ממתינה
	שיחה מאומתת
	שיחה מוצפנת
	קו תפוס ברשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (התכונה BLF)
	קו לא פעיל ברשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (התכונה BLF)
	רשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (מצב הקו אינו ידוע)
	הקו במצב 'לא להפריע' (התכונה BLF)
	קו פנים לא פעיל
	שיחת פנים חד-כיוונית
	שיחת פנים דו-כיוונית
מצב שמע או וידאו	
	השפופרת בשימוש
	האוזניים בשימוש

הפנה מיד	העברת שיחה או ניתובה מחדש לשירות הודעות קוליות
צירוף (SCCP בלבד)	צירוף של שיחות קיימות ליצירת שיחת ועידה
קישורים	הצגת נושאי עזרה קשורים
ראשי	הצגת התפריט הראשי של מערכת העזרה
MeetMe	אירוח שיחת ועידה Meet-Me
עוד	הצגת מקשי בחירה נוספים
החל שיחה	התחלת שיחה חדשה
חטיפה אח.	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת
חנה	שמירת שיחה באמצעות 'שיחה חונה'
חטיפה	מענה לשיחה בקבוצה שלך
QRT	שליחת בעיות בביצוע שיחות למנהל המערכת
ח. חוזר	חיג חוזר של המספר האחרון
הסר	ניתוק משתתף משיחת ועידה
המשך	המשך שיחה בהחזקה
RmLstC	ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה
שמירה	שמירת ההגדרות שנבחרו
חפש	חיפוש רישום במדריך טלפונים
בחר	בחירת פריט בתפריט או שיחה
העברה	העברת שיחה
עדכון	רענון התוכן
וידאו (SCCP בלבד)	בחירת מצב של תצוגת וידאו
<<	מחיקת תווים שהוזנו
>>	תנועה בין תווים שהוזנו