

הגדרות מקשי בחירה

בחירת פריט בתפריט או שיחה	בחר
ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים	ביטול
התחלת שיחה חדשה	החל שיחה
המשך שיחה בהחזקה	המשך
ניתוק משתתף משיחת ועידה	הסר
העברת שתי שיחות זו אל זו	העבר יש. (SCCP בלבד)
העברת שיחה	העברה
העברת שיחה או ניתובה מחדש לשירות הודעות קוליות	הפנה מיד
הצטרפות לשיחה בקו משותף	הצטרף
הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת שיחת ועידה	הצטרף מ.
חזרה לנושא העזרה הקודם	הקודם
בחירת מצב של תצוגת וידאו	וידאו (SCCP בלבד)
הקמת שיחת ועידה	ועידה
חיוג חוזר של המספר האחרון	ח. חוזר
חיוג באמצעות מספר לחיוג מהיר	ח. מקוצר
מענה לשיחה בקבוצה שלך	חטיפה
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת	חטיפה אח.
חיוג מספר טלפון	חייג
חיפוש רישום במדריך טלפונים	חיפוש
שמירת שיחה באמצעות 'שיחה חונה'	חנה
הפעלה או השבתה של התכונה 'לא להפריע'	לאלהפריע
איפוס ההגדרות לברירות המחדל	מחיקה



מדריך עזר מהיר



Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE דגמי 7941G/7941G-GE דגמי Cisco Unified GE עבור Communications 7.0 Manager גרסה (SIP וכן SCCP)

הגדרות מקשי בחירה
הסמלים במסך הטלפון
סמלי הלחצנים
פעולות שכיחות

פעולות שכיחות

לחץ ?	הצגת העזרה המקוונת בטלפון
הרם את השפופרת לפני או אחרי חיוג מספר.	ביצוע שיחה
לחץ על ח.חוזר .	חיוג חוזר של מספר
הרם את השפופרת.	מעבר לשפופרת במהלך שיחה
לחץ על או ? ולאחר מכן הנח את השפופרת בעריסה.	מעבר לרמקול או אוזנייה במהלך שיחה.
לחץ ?	השתקת הטלפון
לחץ כדי לבחור ביומן שיחות. כדי לחייג, סמן רשימה והרם את השפופרת.	שימוש ביומני שיחות
לחץ על ע' חיוג >> או << .	עריכת מספר
לחץ על החזק או על המשך .	החזקה/המשך שיחה
לחץ על העבר , הזן את המספר ולחץ שוב על העבר .	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על לחצן האינטרקום, הזן מספר במידת הצורך ודבר לאחר הישמע הצליל.	ביצוע שיחת פנים
לחץ על עוד < ועידה , חייג למשתתף, ולאחר מכן לחץ שוב על ועידה .	הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17552-01

	הדיבורית בשימוש
	מצב וידאו מופעל (SCCP בלבד)
גישה לתכונה	
	תכונה משויכת ללחצן
	ניידות משויכת ללחצן
	החזקה משויכת ללחצן
	ועידה משויכת ללחצן
	העברה משויכת ללחצן
	כתובת URL של שירות טלפונים משויכת ללחצן
	רישום כתובת URL ביומן שיחות מוכן לעריכה (SIP בלבד)
	אפשרות שנבחרה
	תכונה מופעלת

סמלי הלחצנים

	הודעות
	שירותים
	עזרה
	ספריות
	הגדרות
	עוצמת הקול
	רמקול
	השתק
	אוזניות

סמלים במסך הטלפון

מצב קו ושיחה	
	'העברת שיחות' מופעלת
	שיחה במצב 'החזקה'
	שיחה מחוברת
	שיחה נכנסת
	לא בעריסה
	בעריסה
	קו משותף בשימוש
	הודעה ממתינה
	שיחה מאומתת
	שיחה מוצפנת
	קו תחת פיקוח BLF נמצא בשימוש
	קו תחת פיקוח BLF אינו פעיל
	קו תחת פיקוח BLF מצלצל (BLF Pickup)
	רשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (מצב הקו אינו ידוע)
	הקו במצב ילא להפריעי' (התכונה BLF)
	קו פנים לא פעיל
	שיחת פנים חד-כיוונית
	שיחת פנים דו-כיוונית
מצב שמע או וידאו	
	השפופרת בשימוש
	האוזנייה בשימוש

מחק	מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ע' חיוג
מתוועדים	הצגת המשתתפים בשיחת ועידה
נסה שוב	קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפתחה
נקה	מחיקת רשומות או הגדרות
סגור	סגירת החלון הנוכחי
סיים שיחה	ניתוק השיחה הנוכחית או שיחת הפנים הנוכחית
ע' חיוג	עריכת מספר ביומן שיחות
עדכון	רענון התוכן
עוד	הצגת מקשי בחירה נוספים
ענה	מענה לשיחה
עקובאחרי	הגדרה או ביטול של העברת שיחות
פרטים (SCCP בלבד)	פתיחת רישומי הפרטים עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן 'שיחות שלא נענו' וביומן 'שיחות שהתקבלו'
צא	חזרה למסך הקודם
צרף	צירוף של שיחות קיימות ליצירת שיחת ועידה
קב. חטיפה	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה אחרת
קישורים	הצגת נושאי עזרה קשורים
ראשי	הצגת התפריט הראשי של מערכת העזרה
שמירה	שמירת ההגדרות שנבחרו
MeetMe	אירוח שיחת ועידה Meet-Me
QRT	שליחת בעיות בביצוע שיחות למנהל המערכת
RmLstC	ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה
>>	מחיקת תווים שהוזנו
<<	תנועה בין תווים שהוזנו