

Typowe funkcje telefonu

Wyświetlenie pomocy online dla telefonu	Naciśnij klawisz ? .
Nawiązywanie połączenia	Podnieś słuchawkę przed lub po wybraniu numeru.
Ponowne wybieranie numeru	Naciśnij klawisz Powtórz.
Przełączenie się na słuchawkę podczas połączenia	Podnieś słuchawkę.
Przełączenie się na układ głośnomówiący lub zestaw nagłowny podczas połączenia	Naciśnij klawisz 📞 lub 📞 i odłóż słuchawkę.
Wyciszenie telefonu	Naciśnij klawisz 🔇 .
Korzystanie z dzienników połączeń	Naciśnij klawisz 📞 , aby wybrać dziennik połączeń. Aby wybrać numer, podświetl pozycję i podnieś słuchawkę.
Edycja numeru	Naciśnij klawisz Edycja , << lub >>.
Zawieszenie lub wznowienie połączenia	Naciśnij klawisz Zawieś lub Wznów .
Przekazywanie połączenia pod nowy numer	Naciśnij klawisz Przełącz , wprowadź docelowy numer telefonu, a następnie naciśnij ponownie klawisz Przełącz .
Nawiązanie połączenia przez interkom	Naciśnij klawisz interkomu , w razie potrzeby wprowadź numer i mów po usłyszeniu sygnału.
Rozpoczynanie standardowego („ad hoc”) połączenia konferencyjnego	Naciśnij klawisze więcej > Konfer , połącz się z uczestnikiem, a następnie ponownie naciśnij klawisz Konfer .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17540-01



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



Telefony IP Cisco Unified 7961G/7961G-GE i 7941G/7941G-GE dla systemu Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP i SIP)

Definicje klawiszy programowych
Ikony na wyświetlaczu telefonu
Ikony klawiszy
Typowe funkcje telefonu

Definicje klawiszy programowych

Aktual.	Odświeżanie treści
Anuluj	Anulowanie czynności lub zakończenie bez stosowania zmian
cWtrąć	Dołączanie do połączenia na linii wspólnej i utworzenie konferencji
Dołącz	Połączenie istniejących rozmów w celu utworzenia połączenia konferencyjnego
Edycja	Edycja numeru w dzienniku połączeń
Główne	Wyświetlenie głównego menu pomocy
Konfer	Utworzenie połączenia konferencyjnego
ListaK	Wyświetlenie uczestników konferencji
Łącz	Wyświetlenie odpowiednich tematów pomocy
MostKnf	Utworzenie konferencji typu MostKnf
NowePol	Nawiązanie nowego połączenia
NPrzszk	Włączenie lub wyłączenie funkcji Nie przeszkadzać (NPrzszk)
Odbierz	Odbieranie połączenia
Oddzwon	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny
Parkuj	Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji Parkuj połączenie
Połącz	Wybieranie numeru telefonu
Powtórz	Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru
PrzejmG	Odebranie połączenia dzwoniącego w innej grupie lub na innej linii
PrzejmI	Odebranie połączenia dzwoniącego w grupie powiązanej
Przejmij	Odebranie połączenia dzwoniącego na innym telefonie w ramach grupy
Przek.	Skonfigurowanie/anulowanie przekierowywania połączeń
Przełącz	Przekazywanie połączeń

PrzkBzp (tylko SCCP)	Połączenie dwóch rozmów
PrzkNat	Przekierowanie połączenia do systemu wiadomości głosowych
QRT	Przesyłanie problemów z połączeniem do administratora systemu
Rozłącz	Rozłączenie bieżącego połączenia lub bieżącego połączenia przez interkom
SkrWybier	Wybieranie numeru przy użyciu numeru szybkiego wybierania
Szczegóły (tylko SCCP)	Otwarcie rekordu Szczegóły dla połączenia konferencyjnego w dziennikach Połączenia nieodebrane oraz Połączenia odebrane
Szukaj	Wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej
TrybWideo (tylko SCCP)	Wybranie trybu wideo
Usuń	Usuwanie znaków z prawej strony kursora podczas korzystania z funkcji Edycja
Usuń	Usunięcie uczestnika konferencji
UsuńOst	Usunięcie uczestnika ostatnio dołączonego do konferencji
więcej	Wyświetlenie dodatkowych klawiszy programowych
Wstecz	Powrót do poprzedniego tematu pomocy
Wtrąć	Dodawanie się do połączenia na linii wspólnej
Wybierz	Wybranie pozycji menu lub połączenia
Wyczyść	Usuwanie rekordów lub ustawień
Wyczyść	Przywrócenie ustawień domyślnych
Wyjście	Powrót do poprzedniego widoku
Wznów	Wznowienie zawieszonych połączenia
Zamknij	Zamknięcie bieżącego okna
Zapisz	Zapisanie wybranych ustawień
<<	Usuwanie wprowadzonych znaków
>>	Przesuwanie kursora po wprowadzonych znakach

Ikony na wyświetlaczu telefonu

Stan linii i połączenia	
	Przekierowywanie połączeń włączone
	Połączenie zawieszono
	Trwające połączenie
	Połączenie przychodzące
	Słuchawka podniesiona
	Słuchawka odłożona
	Linia wspólna w użyciu
	Wiadomość oczekująca
	Połączenie uwierzytelnione
	Połączenie szyfrowane
	Monitorowana linia BLF jest w użyciu
	Monitorowana linia BLF jest wolna
	Monitorowana linia BLF dzwoni (Przejmij BLF)
	Szybkie wybieranie, dziennik połączeń lub książka telefoniczna (stan linii nieznan)
	Linia w trybie Nie przeszkadzać (funkcja BLF)
	Wolna linia interkomu
	Jednokierunkowe połączenie przez interkom
	Dwukierunkowe połączenie przez interkom
Tryb audio lub wideo	
	Słuchawka w użyciu
	Zestaw nagłowny w użyciu

	Układ głośnomówiący w użyciu
	Włączony przekaz wideo (tylko SCCP)
Dostęp do funkcji	
	Funkcja przypisana do klawisza
	Przenoszenie przypisane do klawisza
	Zawieszenie przypisane do klawisza
	Konferencja przypisana do klawisza
	Przekazywanie przypisane do klawisza
	Adres URL usługi telefonicznej przypisany do klawisza
	Adres URL znajdujący się w dzienniku połączeń jest gotowy do edycji (tylko SIP)
	Wybrana opcja
	Funkcja włączona

Ikony klawiszy

	Wiadomości
	Usługi
	Pomoc
	Książki telefoniczne
	Ustawienia
	Głośność
	Głośnik
	Wycisz
	Zestaw nagłowny